





Návod k obsluze Sušička prádla s tepelným čerpadlem



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	6
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	7
Obsluha sušičky	19
Ovládací panel.....	19
Princip funkce senzorových tlačítek.....	20
První uvedení do provozu	21
Instalace	21
Čekací doba po umístění	21
Informace k zapojení do datové sítě	21
Miele@home	21
Wash2Dry  	22
Úspora energie	24
1. Správné ošetřování prádla	25
Na co dbát již při praní	25
Příprava prádla pro sušičku.....	25
Sušení.....	26
Symboly pro ošetřování.....	26
Správný stupeň sušení	26
2. Plnění sušičky	27
Naplnění prádlem	27
Kontrola FragranceDos.....	27
3. Zvolení a spuštění programu	28
Zapnutí sušičky	28
Volba programu	28
1. Volba sušicího programu voličem programů.....	28
2. Volba sušicího programu polohou MobileStart  voliče programů	28
3. Volba sušicího programu polohou Wash2Dry  voliče programů.....	28
Volba nastavení programu.....	29
Volba stupně sušení	29
Volba doby trvání programu <i>teplý vzduch/DryFresh</i>	30
Volba DryCare 40	30
Spuštění programu.....	31
4. Vyjmutí prádla po skončení programu	32
Konec programu/ochrana proti pomačkání.....	32
Vyjmutí prádla.....	32

◆ Předvolba startu/SmartStart	33
SmartStart	34
Přehled programů	35
Změna průběhu programu	39
Změna zvoleného programu	39
Doplnění nebo odebrání prádla	39
Zásobník na kondenzát	40
Vyprázdnění zásobníku na kondenzát	40
Flakon s vůní	41
FragranceDos	41
Odstranění ochranné pečeti z flakonu s vůní	41
Nasazení flakonu s vůní	42
Otevření flakonu s vůní	43
Uzavření flakonu s vůní	43
Vyjmutí a výměna flakonu s vůní	44
Čištění a ošetřování	45
Filtr na zachycení vláken	45
Vyjmutí flakonu s vůní	45
Odstranění viditelných vláken	45
Důkladné vyčištění filtrů na zachycení vláken a oblasti vedení vzduchu	46
Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra	47
Čištění filtru v soklu	48
Vyjímání filtru v soklu	48
Čištění filtru v soklu	49
Čištění krytu filtru v soklu	50
Čištění sušičky	50
Co udělat, když	51
Kontrolky nebo upozornění na ukazateli času po stornování programu	51
Kontrolky nebo upozornění na ukazateli času	53
Neuspokojivý výsledek sušení	55
Sušení trvá příliš dlouho	56
Ostatní problémy	57
Výměna filtru v soklu	59
Regenerace filtru v soklu	61
Kontrola výměníku tepla	61

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!