

# Uživatelský manuál

43PUS7506  
50PUS7506  
55PUS7506  
65PUS7506

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Získat podporu</b>	<b>4</b>
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	4
1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	4
1.3 Péče o zákazníky / Opravy	4
<b>2 Software</b>	<b>5</b>
2.1 Aktualizace softwaru	5
2.2 Verze softwaru	5
2.3 Automatické aktualizace softwaru	5
2.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	5
<b>3 Rychlý průvodce</b>	<b>7</b>
3.1 Dálkový ovladač	7
3.2 Infračervený snímač	9
3.3 Joystick – Místní ovládání	9
<b>4 Instalace</b>	<b>11</b>
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	11
4.2 Umístění televize	11
4.3 Zapnutí televizoru	11
<b>5 Připojení</b>	<b>13</b>
5.1 Průvodce možnostmi připojení	13
5.2 Anténa	13
5.3 Satelitní	13
5.4 Video zařízení	13
5.5 Zvukové zařízení	13
5.6 Mobilní zařízení	14
5.7 Další zařízení	15
<b>6 Přepínání zdroje</b>	<b>18</b>
6.1 Seznam zdrojů	18
6.2 Přejmenování zařízení	18
<b>7 Kanály</b>	<b>19</b>
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	19
7.2 Instalace kanálu	19
7.3 Seznam kanálů	24
7.4 Oblíbené kanály	26
7.5 Teletext	26
<b>8 Televizní průvodce</b>	<b>28</b>
8.1 Co potřebujete	28
8.2 Používání TV průvodce	28
<b>9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)</b>	<b>29</b>
9.1 Informace o službě Freeview Play	29
9.2 Používání služby Freeview Play	29
<b>10 Video, fotografie a hudba</b>	<b>30</b>
10.1 Z připojení USB	30
10.2 Z počítače nebo zařízení NAS	30
10.3 Fotografie	30
10.4 Video	31
10.5 Hudba	31
<b>11 Otevření Nabídek nastavení televizoru</b>	<b>33</b>
11.1 Přehled Domovské nabídky	33
11.2 Částá nastavení a Všechna nastavení	33
11.3 Všechna nastavení	33
<b>12 Bezdrátové a kabelové sítě</b>	<b>45</b>
12.1 Domácí síť	45
12.2 Připojit do sítě	45
12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	45
<b>13 Smart TV</b>	<b>47</b>
13.1 Nastavení Smart TV	47
13.2 Úvodní stránka služby Smart TV	47
13.3 App Gallery	47
13.4 Video on Demand	47
<b>14 Netflix</b>	<b>48</b>
<b>15 Rakuten TV</b>	<b>49</b>
<b>16 Aplikace Amazon Prime Video</b>	<b>50</b>
<b>17 YouTube</b>	<b>51</b>
<b>18 Alexa</b>	<b>52</b>
18.1 O službě Alexa	52
18.2 Použití služby Alexa	52
<b>19 Asistent Google</b>	<b>53</b>
<b>20 Ochrana životního prostředí</b>	<b>54</b>
20.1 Energetický štítek EU	54
20.2 Likvidace produktu	54
20.3 Prohlášení o shodě pro Velkou Británii	54
<b>21 Vlastnosti</b>	<b>55</b>
21.1 Spotřeba	55
21.2 Příjem	55
21.3 Rozlišení displeje	55
21.4 Podporované rozlišení vstupu – video	55
21.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač	55
21.6 Zvuk	56
21.7 Multimédia	56
21.8 Možnosti připojení	56
<b>22 Odstraňování problémů</b>	<b>57</b>
22.1 Tipy	57
22.2 Zapnutí	57
22.3 Dálkový ovladač	57
22.4 Kanály	57
22.5 Satelitní	58
22.6 Obraz	58
22.7 Zvuk	59
22.8 HDMI – UHD	60
22.9 USB	60
22.10 Síť Wi-Fi a Internet	60
22.11 Nesprávný jazyk nabídky	61
<b>23 Bezpečnost a péče</b>	<b>62</b>
23.1 Bezpečnost	62
23.2 Péče o obrazovku	63
<b>24 Podmínky používání</b>	<b>64</b>
<b>25 Autorská práva</b>	<b>65</b>
25.1 Rozhraní HDMI	65
25.2 Dolby Audio	65
25.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	65
25.4 DTS-HD	65
25.5 Wi-Fi Alliance	65
25.6 Jiné ochranné známky	65
<b>26 Otev.zdroj.kód</b>	<b>66</b>
26.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	66
26.2 Licence open source	66
<b>27 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami</b>	



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!