



# Čerpadlo pro jezírkový filtr

## ECO 4600

Č. výrobku: 30985



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

## Obsah

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 Bezpečnostní pokyny .....        | 3 |
| 1-1 Určený účel .....              | 3 |
| 2 Montáž a uvedení do provozu..... | 4 |
| 3 Údržba .....                     | 4 |
| 4 Řešení problémů .....            | 5 |
| 5 Likvidace .....                  | 6 |
| 6 Technické údaje .....            | 6 |
| 7 CE-Deklarace shody .....         | 7 |

# 1 Bezpečnostní pokyny

- Změny sloužící technickému pokroku může výrobce zavést bez předchozího Upozornění a nemusí být zohledněny v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte stroj na úplnost a funkčnost!
- Nikdy nepoužívejte zkažený nebo nefunkční stroj! Kontaktujte výrobce, nebo si stroj dejte prohlédnout kvalifikovanému odborníkovi.
- Pracujte stále soustředěně a opatrně!
- V žádném případě nepoužívejte nepřiměřenou sílu!
- Děti a nepovolané třetí osoby držte od jezírkového čerpadla.
- Před zahájením prací údržby nebo čištění odpojte kabel ze zásuvky.
- Nikdy nedržte ani nepřenášejte stroj za síťový kabel!
- Ujistěte se, že zástrčka je umístěna alespoň 2 metry od okraje nádrže a že je chráněna před stříkající vodou.
- Nikdy nenechte běžet jezírková čerpadlo na prázdko, vede to k přehřátí motoru a poškození stroje.
- Když čerpadlo nepoužíváte, odpojte jej od sítě.
- Nikdy nepoužívejte stroj v bazénech!
- Používejte čerpadlo pouze s jističem F / I 30 mA. Připojení na síť musí mít ochranný kontakt.
- Nikdy nepoužívejte čerpadlo, když je poškozený kabel!
- Obaly (fólie, plastové sáčky, styropor atd.) odkládejte pouze na místa, nepřístupné dětem, hlavně kojencům. Obaly mohou představovat skryté ohrožení (např. nebezpečí udušení).

## 1-1 Určený účel

- Jezírková čerpadlo je vhodné výlučně pro filtrování okrasných jezírek ve spojení s vhodným filtrem.
- Jezírková čerpadlo není vhodné pro nasazení v bazénech a akváriích.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!