


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- 7-denní vytápěcí program
- 7-denní program pro ohřev TUV
- 3 nastavitelné teplotní úrovně
- 5 základních topných programů přednastavených z výroby
- možnost okamžité změny teploty
- automatický a ruční provoz a režim vypnutí s protimrazovou ochranou
- dálková kontrola a programování parametrů kotle
- diagnostika poruch
- zobrazení provozních stavů kotle
- napájení regulátoru z kotle - baterie se nepoužívají
- dvou vodičové propojení s kotlem bez polarity
- ekvitermní funkce, optimalizace startu kotle
- jedna jednotka obsahuje podporu až 3 jazyků

Pokojevé jednotky série CR04 představují novou generaci digitálních pokojových jednotek s programovatelným pokojovým regulátorem teploty využívající komunikační protokol OpenTherm. Tyto jednotky mohou být použity jako hlavní součást systému a nebo jako příslušenství k systémům, vybavených odpovídacím rozhraním pro komunikaci s tímto typem jednotek.

POZNÁMKA

Tento dokument se vztahuje pouze k jednotkám využívajících protokol OpenTherm.


Základní vybavení jednotek CR04

LCD alfanumerický displej

Klávesnice se sedmi tlačítky


LCD Displej

Pokojevé jednotky CR04 využívají alfanumerický displej, který může zobrazovat symboly znázorněné na následujícím obrázku.



Klávesnice

Pokojevé jednotky CR04 využívají klávesnici se 7 tlačítky.



- K1 funkce tlačítka je závislá na zvoleném režimu
- K2 funkce tlačítka je závislá na zvoleném režimu
- K3 funkce tlačítka je závislá na zvoleném režimu
- K4 funkce tlačítka je závislá na zvoleném režimu
- K+ zvyšuje zvolenou hodnotu
- K- snižuje zvolenou hodnotu
- KM volba uživatelského nebo servisního režimu

Uživatelský režim

Úvodní obrazovka

Volba ovládacího menu

Nastavení režimu vytápění (UT)

Nastavení režimu ohřevu teplé užitkové vody (TUV)

Režim uživatelských informací (INFO)

Režim programování (PRG) – programování topných programů ÚT a TUV

Režim nastavení uživatelských parametrů (NAS)

Režim nastavení dne a hodin (CAS)

Režim vypnuto

Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovce jsou na displeji jednotky zobrazeny tyto hodnoty:

- aktuální den, hodiny a minuty
- naměřená hodnota pokojové teploty
- symbol radiátoru a vodovodního kohoutku (v případě, že jsou režimy vytápění a ohřevu TUV aktivovány)
- čárový indikátor topného programu (je-li zapnut automatický topný program vytápění UT-AUT)
- symbol ► ve vztahu k funkci tlačítek K+ a K-

Volba ovládacího menu

Nachází-li se displej na úvodní obrazovce, je možné pomocí tlačítka KM vstoupit na dvě stránky ovládacího menu.

Stránka 1 dovoluje volbu jedné z těchto možností:

- UT
- TUV
- INF
- >>

Stisknutím tlačítka K4 (>>) můžete vstoupit na druhou stránku ovládacího menu, která dovoluje volbu jedné z těchto možností:

- PRG
- NAS
- CAS
- >>

Stisknutím tlačítka K4 (>>) můžete přepínat mezi stránkami 1 a 2.

Návrat na úvodní obrazovku je proveden automaticky po uplynutí určité doby, kdy není proveden žádný zásah do programu, nebo ručně, stisknutím tlačítka KM.

Režim vytápění (UT)

Stisknutím tlačítka KM je možné vstoupit na první stránku menu a zde stisknutím tlačítka K1 přejít do režimu vytápění (UT).

Po zvolení této funkce můžete provést jednu z těchto možností:

- AUT (AUTOMATICKÝ časový topný program pro režim vytápění UT)
- ON - ZAPNUTO
- OFF - VYPNUTO
- STP (STOPKY = časovač)

Návrat do výchozího režimu je proveden automaticky po uplynutí určité doby, po kterou není stisknuto žádné tlačítko, nebo ručně, stisknutím tlačítka KM.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!