

Panasonic®

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obsługi

DVD / CD lejátszó Přehrávač DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD

Típuszám / Model č. / Nr modelu **DVD-S500**
DVD-S700

MAGYAR

ČESKY

POLSKI



DVD-S700



HDMI

(kizárólag DVD-S700)
(pouze DVD-S700)
(tylko model DVD-S700)

Általános tudnivalók

Kedves vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el figyelmesen az utasításokat; őrizze meg a kézikönyvet a jövőbeli használat céljából.

Tartalomjegyzék

Első lépések

Általános tudnivalók.....	2
Tartozékok	2
Az elemek behelyezése	3
Régió kódok	3
Lejátszható lemezek	3
A készülék és a lemezek tisztítása	3
Elővigyázatosság a lemezek kezelésekor	3
Csatlakoztatás	4
Írányítás vezérlő.....	6

Működtetés

Lejátszás	7
USB REC (CD Ripping).....	8
HDMI CEC protokoll	8
A lejátszás beállításainak megváltoztatása	9
RENDSZER	9
NYELV.....	9
AUDIO	10
VIDEÓ	10
MÁS.....	10

Tudnivalók

Hibaelhárítás	11
Biztonsági óvintézkedések	12
VIGYÁZAT	12
FIGYELEM.....	12
Műszaki adatok	13

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben másként nem jelezzük, az ábrákon a DVD-S700-as modell szerepel. Az ábrák nem minden esetben az adott modell vagy ország jellemzőit tükrözik.

Tartozékok

- 1 Audio-/videókábel
- 1 Távirányító (N2QAYA000015)
- 2 Elem a távirányítóhoz

MEGJEGYZÉS

- A termékszámok helyesek 2013 júniusában. Előfordulhat, hogy változnak.

A „DVD Logo” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye, illetve az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A készülék szerzői jogi védelem alatt álló technológiát használ, amely Amerikai Egyesült Államok. Szabadalmi hivatala által bejegyzett szabadalmak és más, a Rovi Corporation szellemi tulajdonra vonatkozó jogok oltalma alatt áll.


A visszafertés és a készülék szétszerelése szigorúan tilos.

MPEG Layer-3 audio kódolási technológiát engedélyt a Fraunhofer IIS és a Thomson.

A tartalom felvétele vagy lejátszása ezen vagy bármelyik másik eszközön a tartalom tulajdon- illetve egyéb jogát birtokló személy engedélyét igényelheti. A Panasonic nem bír hatáskörrel ezen jogok beszerzésében illetve nem adhatja meg azokat, és lemond minden jogáról, képességéről és szándékáról, hogy az Ön nevében bármilyen engedélyt megszerezzen. Az Ön felelőssége hogy ez vagy bármelyik másik eszköz az Ön országában hatályos, szerzői jogokra vonatkozó jogszabályozás betartásával kerüljön használatra. További információért nézzen utána az ide vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, vagy lépjen kapcsolatba a felvenni illetve lejátszani kívánt tartalom tulajdonosával.

Az elemek behelyezése

Helyezze be a távirányítóban látható jelzéseknek (+ és -) megfelelően.



R03, AAA
(Mangán elemek)

Régiókódok

DVD Video

Jelen készülék az „2” vagy „ALL” régiószámú címkével rendelkező DVD Videót játszik le.

Például:

Lejátszható lemezek

Az alábbi lemezeket játszhatja le:

DVD Video	DVD-Video formátum
DVD-R	DVD-Video formátum*1,
DVD-R DL	JPEG*2*3, MP3*4, Xvid*5*6*7
DVD-RW	DVD-Video formátum*1
+RW	Videó*1
+R	
+R DL	
CD-Audio	CD-DA, Video CD, Super Video CD
CD-R	CD-DA, JPEG*2*3, MP3*4,
CD-RW	Video CD, Super Video CD, Xvid*5*6*7
USB	MP3*4, JPEG*2*3, Xvid*5*6*7

*1 A lemezt le kell zárni.
 *2 Lehetséges fájlkiterjesztés: .JPG vagy .JPEG.
 *3 Előfordulhat, hogy a számítógépes szerkesztőszoftverrel módosított, szerkesztett vagy mentett fájlok nem játszhatók le.
 *4 Lehetséges fájlkiterjesztés: .mp3.
 *5 Lehetséges fájlkiterjesztés: .XVID, .xvid, .AVI vagy .avi.
 *6 A felirat szövegfájl támogatott.
 *7 Az Xvid Otthoni Profilhoz hitelesítve.

MEGJEGYZÉS

- Néhány esetben, a lemezek típusától, a felvétel körülményeitől, a felvétel és a fájlok létrehozásának módszerétől függően előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le.
 - (USB eszközökhöz)
 - Jelen készülék nem minden USB eszközzel kompatibilis.
 - Jelen készülék nem támogatja az USB eszközök töltését.
 - FAT12. FAT16 és FAT32 fájlrendszerek támogatottak.
 - A készülék támogatja az USB2.0 High Speed eszközöket.
 - Ez a készülék FAT32 rendszerben formattált merevlemezeket támogat.
- Egyes merevlemez típusokhoz szükség lehet a külső áramforrásra.

A készülék és a lemezek tisztítása

A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa

- A tisztításhoz soha ne használjon alkoholt, festékkihígítót vagy benzint.
- Kémiaileg kezelt kendők használata előtt olvassa el figyelmesen a kendőhöz mellékelt utasításokat.
- Általában nincs, azonban bizonyos körülmények között szükség lehet a lencse tisztítására.
- Ne használjon kereskedelemben kapható lencsetisztítókat, mivel ezek hibás működést idézhetnek elő.

A lemezek tisztítása

- Törölje át a lemezeket egy nedves, majd egy száraz ruhával.



Elővigyázatosság a lemezek kezelésekor

- A lemezeket a szélüknél fogja meg, nehogy véletlenül megkarcolja őket, vagy ujjnyomokat hagyjon rajtuk.
- Ne ragasszon címkéket és matricákat a lemezekre.
- Ne használjon lemeztisztító sprayket, benzint, hígítót, antisztatikus folyadékot vagy más oldószert a tisztításhoz.
- Ne használja a lemezt az alábbi esetekben:
 - Ha az eltávolított matricák vagy címkék után ragasztóanyag maradt a lemezen (kölszönzött lemezek stb.).
 - Ha a lemez erősen deformálódott vagy törött.
 - Ha a lemez nem szokványos alakú, például szív alakú.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!