

REJSTŘÍK

ÚVOD	179
Symboly používané v tomto návodu	179
Písmena v závorkách	179
Problémy a opravy	179
BEZPEČNOST	179
Základní bezpečnostní opatření	179
POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM	179
POKYNY K POUŽITÍ	179
POPIS	180
Popis přístroje	180
Popis ovládacího panelu	180
Popis příslušenství	180
Descrizione del contenitore latte	180
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	180
Kontrola přístroje	180
Instalace přístroje	180
Připojení přístroje	180
První uvedení přístroje do provozu	181
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	181
VYPNUTÍ PŘÍSTROJE	181
NASTAVENÍ MENU	181
Odvápnění	182
Instalovat filtr	182
Výměna filtru	182
Nastavení času	182
Samozapnutí	182
Samovypnutí	182
Úspora energie	182
Nastavení tvrdosti vody	183
Aktivace/Deaktivace signálního tónu	183
Nastavení jazyka	183
Osvětlení šálku	183
Výchozí hodnoty (reset)	183
Funkce statistika	183
PRO VÝSTUP Z MENU	183
Volba chuti kávy	183
Volba množství kávy v šálku	184
Personalizované nastavení množství moje káva	184
Nastavení kávomlýnku	184
Doporučení pro dosažení teplejší kávy	184
Příprava kávy použitím zrnkové kávy	184
Příprava kávy z mleté zrnkové kávy	185
PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM	185
Naplnění a zasunutí nádoby na mléko	185
Příprava kávy cappuccino nebo latte macchiato	185
Příprava napěněného mléka (bez kávy)	186
Příprava mléka bez pěny (bez kávy)	186
Čištění napěňovače mléka pomocí tlačítka CLEAN (CISTIT)	186
Programování množství kávy nebo mléka v šálku pro cappuccino nebo mléko	186
PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	186
Modifikace množství vody vydávané automaticky	187
Čištění zásobníku na kávové sedliny	187
Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu	187
Čištění vnitřních částí přístroje	187
Čištění nádržky na vodu	187
Čištění ústí dávkovače kávy	187
Čištění náspyky na vysypání mleté kávy	188
Čištění spařovače	188
Čištění nádoby na mléko	188
Čištění trysky horké vody/páry	189
ODVÁPNĚNÍ	189
NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	189
Měření tvrdosti vody	189
Nastavení tvrdosti vody	190
ZMĚKČOVACÍ FILTR	190
Instalace filtru	190
Výměna filtru	190
Vyjmutí filtru	191
TECHNICKÉ ÚDAJE	191
LIKVIDACE	191
ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	192
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	193

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a kávy cappuccino. Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým přístrojem. Udělejte si pár volných minut k pročetí tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

Symbody používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

La Nerespektování může být nebo je příčinou popálení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu přístroje (str. 2 a 3).

Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích "Zprávy zobrazené na displeji" na str. 192 a "Řešení problémů" na str. 193.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu "Zákaznický servis". Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.

- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Přístroj zcela odpojte stisknutím hlavního vypínače na zadní straně přístroje do polohy 0 (obr. 6).
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technickou Asistenci.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně ve středisku servisní služby De'Longhi; předejděte tak jakémukoli riziku.



Pozor!

- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte používání přístroje osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Mějte děti pod dohledem a nedovolte, aby si s přístrojem hrály.



Nebezpečí: Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento přístroj není vhodný pro komerční využití.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti. Není určen pro použití:

- prostředím používaném jako kuchyně pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách
- agroturistice
- v hotelích, motelích a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajímáných pokojích

POKYNY K POUŽITÍ

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtete tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržáním těchto pokynů.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uschovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS

Popis přístroje

(str. 3 - A)

- A1. Ovládací panel
- A2. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A3. Odkládací prostor pro šálky
- A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky pro namletou kávu
- A6. Násypka pro sypání namleté kávy
- A7. Nádrž na zrnkovou kávu
- A8. Hlavní vypínač
- A9. Nádrž na vodu
- A10. Dvířka spařovače
- A11. Spařovač
- A12. Tryska horké vody a páry
- A13. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A14. Zásobník kávové sedliny
- A15. Miska na odkapávání a sběr kondenzátu
- A16. Táček na odkládání šálků
- A17. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A18. Odkapávací miska
- A19. Žárovky pro osvětlení šálků

Popis ovládacího panelu

(str. 2 - B)

Některá tlačítka na ovládacím panelu mají dvojitou funkci: tato je uvedena v závorce v popisu.

- B1. DĚLSPLEJ: uživatelský návod pro používání přístroje.
- B2. Knoflík volby: otáčejte pro zvolení požadovaného množství kávy. (Při vstupu do MENU programování: otočte pro zvolení požadované funkce)
- B3. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje
- B4. Tlačítko **P** pro vstup do menu
- B5. Tlačítko : pro provedení vyplachování. (Při vstupu do MENU programování má funkci tlačítka "ESC": stiskně se pro vystoupení ze zvolené funkce a návrat do hlavního menu)
- B6. Tlačítko volby aroma : stiskněte pro zvolení chuti kávy
- B7. Tlačítko : pro přípravu 1 šálku kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B8. Tlačítko : pro přípravu 2 šálků kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B9. Tlačítko pro výdej horké vody (při vstupu do MENU: tlačítko "OK" pro potvrzení zvoleného hesla)
- B10. Tlačítko CAPPUCCINO: pro přípravu kávy cappuccino anebo napěněného mléka

Popis příslušenství

(str. 2 - C)

- C1. Dávkovací odměrka pro namletou kávu
- C2. Štěteček k čištění
- C3. Dávkovač horké vody
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)
- C5. Reakční proužek
- C6. Odvápňovač

Descrizione del contenitore latte

(str. 3 - D)

- D1. Knoflík pro regulaci pěny a funkce CLEAN
- D2. Hadička pro výdej napěněného mléka (regulovatelná)
- D3. Hadička na nasávání mléka
- D4. Nádobka na mléko

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

Kontrola přístroje

Po vybalení zkontrolujte, zda není přístroj poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na Technickou Asistenci De'Longhi.

Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Přístroj se při činnosti zahřívá a vyzařuje teplo do okolí. Po položení přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumístujte přístroj v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Přístroj neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

Připojení přístroje



Pozor!

OVĚŘTE, ZDA NAPĚTÍ V ELEKTRICKÉ SÍTI ODPOVÍDÁ HODNOTĚ UVEDENÉ NA VÝROBNÍM ŠTÍTKU NA ZADNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A. V případě, že zásuvka a zástrčka přístroje nejsou kompatibilní, je třeba

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!