

Uživatelská příručka

Digitální hudební přehrávač



MP350

Obsah

Obsah	2
Úvod	5
Obsah balení	5
Základní popis a vlastnosti	7
Systémové požadavky	7
Bezpečnostní opatření	8
Obecné	8
Záloha dat	8
Varování – riziko zhoršení (poškození) sluchu	8
Připomenutí	9
Ovládací prvky	10
Obrazovka přehrávače	11
Základní obsluha	12
Nabíjení baterie	12
Zapnutí	12
Vypnutí	12
Přehrávání	13
Pozastavení přehrávání (pauza)	13
Následující stopa	13
Předcházející stopa	13
Rychlý posun vpřed	13
Rychlý posun zpět	13
Zvýšení hlasitosti	13
Snížení hlasitosti	13
Zpět / Možnosti	13
Uzamčení (Hold)	13
Reset zařízení	13
Režim Hudba (MUSIC)	14
Přehrávání audio souborů	14
Režim opakování	14
Ekvalizér (EQ)	15
Uživatelské nastavení Ekvalizéru	15
Režim SRS WOW	16
A-B Repeat	16
Přidání souboru do Playlistu	17
Texty skladeb (Sync. Lyrics)	17
Smazání souboru	17
Můj Playlist	18
Odstranění souboru z Playlistu	18
Smazání Playlistu	19
Import Playlistu (*.m3u)	19
Přehrání Playlistu (*.m3u)	23
Režim navigace soubory (File Navigator)	23
Režim Rádio	24
Poslech rádia	24
Výběr rozhlasové stanice	24
Vyvolání uložené stanice	24

Nahrávání z rádia	24
Seznam uložených stanic	25
Uložení naladěné stanice	25
Smazání stanice	26
Smazání všech stanic	26
Automatické vyhledávání (Auto Search)	26
FM skupiny	26
Režim Fitness	27
Přehrávání audio souborů	27
Můj Playlist	27
Přehrávání Playlistu (*.m3u)	28
Režim navigace soubory (File Navigator)	28
Sportovní nastavení	29
Vložení Vaší váhy	29
Typy sportů	29
Nastavení cílů	29
Cíl: Stopky	29
Cíl: Časovač	30
Cíl: Kalorie	30
Historie	30
Typy opakování	31
Shuffle nepřetržitě přehrává všechny dostupné hudební soubory v náhodném pořadí 31	
Režim nahrávání	32
Nahrávání hlasu pomocí vestavěného mikrofону	32
Nahrávání z FM rádia	32
Nastavení (Settings)	33
Kvalita záznamu	33
Zisk nahrávky	33
Úspora energie (Power Saving)	34
Sleep timer (režim usnutí zařízení)	34
Automatické vypnutí zařízení	34
Display	34
Spořič obrazovky (ScreenSaver)	35
Kontrast	35
Limity hlasitosti	36
Nastavení data a času	36
Jazyk	37
O produktu (Player Info)	37
Pokračujte stiskem libovolného tlačítka. Navrátíte se do nabídky Nastavení (SETTINGS). Instalace ovladačů	37
Instalace ovladačů	38
Instalace ovladačů pro XP, Vista, Windows [®] 7 a Windows [®] 8	38
Instalace ovladačů pro Mac [®] OS X 10.0 nebo novější	38
Instalace ovladačů pro Linux [®] Kernel 2.4 nebo novější	38
Připojení k počítači	39
Přenos souborů do MP350	39
Odpojení od počítače	41
Odebrání MP350 z XP, Vista, Windows [®] 7, Windows [®] 8	41
Odebrání MP350 z Mac [™] OS 10.0 nebo novějšího	41

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!