




Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-garden.com

F 016 L81 755 (2017.06) 0 / 269



F 016 L81 755

AFS 23-37



de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet

el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригиналнo упатство за работа

sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar تعليمات التشغيل الأصلية
fa دفترچه راهنمای اصلی



Deutsch	Seite	3
English	Page	11
Français	Page	20
Español	Página	29
Português	Página	38
Italiano	Pagina	46
Nederlands	Pagina	55
Dansk	Side	63
Svenska	Sida	71
Norsk	Side	78
Suomi	Sivu	86
Ελληνικά	Σελίδα	93
Türkçe	Sayfa	103
Polski	Strona	112
Česky	Strana	121
Slovensky	Strana	129
Magyar	Oldal	138
Українська	Сторінка	147
Română	Pagina	156
Български	Страница	165
Македонски	Страна	175
Srpski	Strana	183
Slovensko	Stran	191
Hrvatski	Stranica	198
Eesti	Lehekül	207
Latviešu	Lappuse	214
Lietuviškai	Puslapis	223
عربي	صفحة	241
فارسی	صفحه	250

CE I

Deutsch

Sicherheitshinweise

Erläuterung der Symbole auf dem Gartengerät



Allgemeiner Gefahrenhinweis.



Lesen Sie die Betriebsanleitung.



Achten Sie darauf, dass in der Nähe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt werden.



Warnung: Halten Sie einen sicheren Abstand zum Gartengerät, wenn es arbeitet.



Rechnen Sie mit dem Rückschlag des Schneidblatts.



Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie Einstell- oder Reinigungsarbeiten vornehmen, wenn das Gartengerät eine Zeit lang unbeaufsichtigt bleibt oder wenn Netz- oder Verlängerungskabel beschädigt oder verheddert sind.



Tragen Sie Gehörschutz und Schutzbrille.



Tragen Sie einen Schutzhelm.




Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Tragen Sie Sicherheitstiefel.



Das Gartengerät nicht bei Regen benutzen oder dem Regen aussetzen.



Achten Sie darauf, dass niemand durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt wird. Halten Sie während des Betriebs in der Nähe stehende Personen auf sicheren Abstand zum Gartengerät.



Typischer A-bewerteter Geräuschpegel des Produkts mit montierter Klinge.



Typischer A-bewerteter Geräuschpegel des Produkts mit montierter Spule.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

► Überprüfen Sie Netz- und Verlängerungskabel vor der Verwendung auf Schäden oder Zeichen von Alterung. Wenn diese während des Gebrauchs beschädigt werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. **BERÜHREN SIE NICHT, BEVOR SIE AUSGESTECKT SIND.** Betreiben Sie das Gartengerät nicht, wenn Kabel beschädigt oder verschlissen sind.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!