



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Myčka nádobí

SPV4HKX33E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost.....	4	Před prvním použitím	23
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	23
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	23
Bezpečná instalace.....	5	Přehled nastavení tvrdosti vody	24
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	24
Nebezpečí pro děti.....	9	Speciální sůl	24
Zabránění věcným škodám	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	25
Bezpečná instalace	11	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	11	řízení	25
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	26
úspora.....	12	Leštidlo	26
Likvidace obalu	12	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	12	leštidla	26
Aquasenzor	12	Vypnutí lešticího zařízení	27
Instalace a připojení.....	12	Mycí prostředek	27
Rozsah dodávky.....	12	Vhodné mycí prostředky	27
Instalace a připojení spotřebiče	13	Nevhodné mycí prostředky	28
Přípojka pro odtok.....	13	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	13	prostředkům	28
Elektrické připojení.....	13	Naplnění mycího prostředku	29
Seznámení	15	Nádobí.....	30
Spotřebič	15	Poškození sklenic a nádobí	30
Ovládací prvky.....	16	Uložení nádobí	30
Programy	18	Vyklízení nádobí	31
Upozornění pro zkušební ústavy....	19	Základní ovládání	31
Favourite ☆.....	19	Otevření dvírek spotřebiče	31
Přídavné funkce	20	Zapnutí spotřebiče	31
Vybavení	20	Nastavení programu.....	32
Horní koš na nádobí.....	20	Nastavení přídavné funkce.....	32
Spodní koš na nádobí.....	21	Nastavení časové předvolby.....	32
Košík na příbory	22	Spuštění programu.....	32
Etažér.....	22	Zastavení programu	32
Sklopné trny	22	Přerušení programu	33
Etažér na nože.....	23	Vypnutí spotřebiče.....	33
Výšky koše na nádobí.....	23		

Základní nastavení 34

Přehled základních nastavení..... 34

Změna základních nastavení..... 35

Home Connect 36

Rychlé spuštění Home Connect..... 36

Home Connect Nastavení 37

Dálkové spuštění  37

Vzdálená diagnostika 37

Aktualizace softwaru 37

Ochrana údajů..... 37

Prohlášení o shodě 38

Čištění a ošetřování 38

Čištění mycí vany 38

Čisticí prostředky..... 38

Rady k čištění spotřebiče..... 38

Čisticí program  39

Systém sítěk 40

Čištění ostříkovacích ramen 41

Odstranění poruch 42Chybový kód/chybové hlášení/
signál 42

Výsledek mytí 44

Problém Home Connect..... 50

Pokyny v indikačním poli..... 51

Poruchy funkce..... 51

Mechanické poškození..... 52

Zvuky 53

Čištění čerpadla odpadní vody 54

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 54

Demontáž spotřebiče 54

Zajištění spotřebiče před
mrazem..... 55

Přeprava spotřebiče 55

Likvidace starého spotřebiče 55

Zákaznický servis..... 55

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)..... 56

Záruka AQUA-STOP 56

Technické údaje 57

Informace o nezávislém a Open

Source software 57

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!