

# SENCOR®

SVC 5000BL

SVC 5001YL



**CZ ■ Multifunkční vysavač pro mokré a suché vysávání**

**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Vysavač a jeho příslušenství použijte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Vysavač používejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Tento vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Vysavač používejte pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Používejte pouze příslušenství, které je dodáváno s tímto vysavačem nebo je schváleno výrobcem pro tento typ vysavače.
- Před připojením vysavače k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.

**Varování:**

Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, před uvedením do provozu se vždy ujistěte, že ve víku sběrné nádoby je instalován plovák.

- Vysavač nepoužívejte v uzavřených prostorách, kde se mohou vyskytovat hořlavé tekutiny, výpary z olejových nátěrů, rozpouštědel nebo přípravků určených k hubení molů a jiné výbušné nebo toxické výpary či hořlavý prach.
- Vysavač používejte na rovném povrchu.
- Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nesahejte na vysavač, napájecí kabel nebo síťovou zástrčku mokřými rukama.

- Vysavač nepoužívejte bez filtrů. Před uvedením do provozu musí být všechny filtry řádně instalovány na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu nebyly blokovány otvory vysavače.
- Používejte pouze čisticí prostředky určené pro strojní čištění koberců a čalounění a čisticí prostředky určené pro strojní mytí podlah, respektive oken. Čisticí prostředky musí být vždy uchovávány mimo dosah dětí.
- Při přípravě roztoku čisticího prostředku dodržujte dávkování uvedené na obalu čisticího prostředku.
- Používejte pouze takové tekutiny a v takovém množství, jak je uvedeno v tomto návodu k použití.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
  - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
  - těkavých nebo hořlavých tekutin, jako je např. benzín apod.;
  - toxických látek, jako jsou např. chlorová bělidla, čisticí prostředky obsahující amoniak, čisticí prostředky na odtokové trubky apod.;
  - tvrdých nebo ostrých předmětů, jako jsou např. střepty, jehly, mince, hřebíky, šrouby, špendlíky apod.;
  - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
  - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.



### **Výstraha:**

Vlasy, volné oblečení, prsty ani žádné jiné části těla nepřibližujte k otvorům a pohyblivým částem vysavače a jeho příslušenství.

- Do otvorů nevkládejte žádné předměty.
- Vysavač nepoužívejte, pokud je blokován některý z jeho otvorů. Dbejte na to, aby se v otvorech vysavače nehromadil prach, vlasy, zvířecí chlupy a jiné nečistoty, které by mohly snížit proudění vzduchu.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Vždy nejprve zkontrolujte, zda-li je podlaha, koberec nebo čalouněný nábytek vhodný pro mokré čištění.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, zda je vysavač v režimu mokrého čištění vhodný pro vaši podlahu, koberec nebo čalouněný nábytek, obraťte se na výrobce podlahy, koberce nebo čalouněného nábytku.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!