



DĚZL™ OTR800 / OTR1000 / LGV800 / LGV1000

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

BC™, dězl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD® a logo microSDHC jsou ochrannými známkami společnosti SD-3C, LLC. PrePass® je ochranná známka společnosti PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. TruckDown® je ochranná známka společnosti TruckDown Info International, Inc. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi-Fi® a Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ jsou registrované značky společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.

Obsah

Začínáme..... 1

Přehled zařízení.....	2
Upevnění a napájení zařízení ve vozidle.....	3
Instalace šroubového držáku na palubní desku.....	5
Instalace kuličkového adaptéru držáku.....	6
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	6
Příjem signálů GPS.....	7
Domovská obrazovka.....	7
Otevření aplikace.....	8
Přidání zkratk na domovskou obrazovku.....	8
Zobrazení oznámení.....	8
Ikony stavové lišty.....	8
Používání dotykové obrazovky.....	8
Nastavení jasů obrazovky.....	9

Profily vozidla..... 9

Přidání profilu vozidla.....	9
Profil automobilu.....	9
Přepnutí profilu vozidla.....	9
Změna informací o přívěsu.....	10
Úprava profilu vozidla.....	10

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče..... 11

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče.....	11
Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	12

Navigace k cíli..... 12

Trasy.....	12
Zahájení trasy.....	12
Zahájení trasy s použitím mapy.....	12
Cesta domů.....	13
Vaše trasa na mapě.....	13
Aktivní navádění do jízdních pruhů..	14
Zobrazení oblíbených tras pro nákladní vozy na mapě.....	14
Sledování odboček a změn směru jízdy.....	14
Zobrazení celé trasy na mapě.....	14

Příjezd do cíle.....	14
Ukončení jízdy nákladního vozidla...	15
Parkování v blízkosti cíle.....	15
Změna aktivní trasy.....	16
Přidání pozice k trase.....	16
Tvarování trasy.....	16
Použití objížd'ky.....	16
Změna režimu pro výpočet trasy.....	16
Zastavení trasy.....	17
Používání navržených tras.....	17
Objížd'ka zpoždění, mýtného a oblastí.....	17
Objížd'ka zpoždění na trase.....	17
Vyhnout se placeným silnicím.....	17
Vyhnout se použití dálniční známky.....	18
Funkce vyhnutí se silnicím.....	18
Objížd'ka nízkoemisních zón.....	18
Vlastní objížd'ky.....	18

Vyhledávání a ukládání poloh..... 19

Body zájmu.....	19
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy.....	19
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	20
Nalezení adresy.....	20
Hledání pozice podle kategorie.....	20
Vyhledávání v kategorii.....	20
Výsledky hledání polohy.....	21
Změna oblasti vyhledávání.....	21
Uživatelské body zájmu.....	22
Instalace softwaru POI Loader.....	22
Hledání bodů zájmu.....	22
Parkoviště.....	22
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy.....	22
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy v Evropě.....	22
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	22
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů.....	22
Nástroje pro hledání.....	23
Hledání křižovatky.....	23
Hledání polohy pomocí souřadnic...	23
Foursquare.....	23
Připojení k účtu Foursquare.....	23

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!