


GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Návod k obsluze

© 2021 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznamet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Amazon, Alexa a všechna související loga a pohybové ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společnosti Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. HISTORY® a logo H jsou ochranné známky společnosti A+E Networks, LLC a jsou chráněny v USA i v dalších zemích po celém světě. Všechna práva vyhrazena. Používat pouze se souhlasem. microSD® a logo microSDHC jsou ochrannými známkami společnosti SD-3C, LLC. Tripadvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti Tripadvisor LLC. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Obsah

Začínáme.....	1	Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.....	15
Přehled zařízení.....	1	Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče.....	16
Přehled napájecího adaptéru do vozidla.....	2	Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	16
Co je třeba vzít v úvahu při montáži.....	2	Vyhledávání a ukládání poloh.....	16
Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveSmart 66/76 ve vozidle.....	3	Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	17
Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveSmart 86 ve vozidle.....	5	Nalezení adresy.....	17
Párování se smartphonem.....	6	Výsledky hledání polohy.....	18
Připojení k autorádiu.....	6	Změna oblasti vyhledávání.....	19
Připojení k autorádiu pomocí připojení Bluetooth.....	6	Body zájmu.....	19
Připojení k autorádiu prostřednictvím pomocného audiokabelu.....	8	Hledání pozice podle kategorie.....	19
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	8	Hledání národních parků.....	20
Příjem signálů GPS.....	9	Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY.....	20
Ikony stavové lišty.....	9	Foursquare.....	20
Používání tlačítek na displeji.....	9	Tripadvisor.....	21
Úprava hlasitosti.....	10	Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy.....	21
Používání mixéru zvuku.....	10	Nástroje pro hledání.....	21
Zapnutí nebo vypnutí zvuků a zdrojů zvuku.....	10	Hledání křižovatky.....	22
Nastavení jasů obrazovky.....	10	Hledání polohy pomocí souřadnic... ..	22
Funkce aktivované hlasem.....	11	Hledání čerpacích stanic a cen.....	22
Tipy pro hlasové pokyny.....	11	Parkoviště.....	22
Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem.....	11	Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	22
Zahájení trasy.....	12	Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy.....	22
Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu.....	12	Vysvětlení parkovacích barev a symbolů.....	23
Změna nastavení zařízení hlasem.....	13	Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	23
Dovednosti a funkce aplikace Amazon Alexa.....	13	Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	23
Zjištění předpovědi počasí.....	13	Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	23
Povolení dovedností.....	13	Vyhledání záchranných složek a paliva.....	23
Přehrávání hudby a médií.....	13	Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	23
Přehrávač hudby.....	14	Přidání zkratky.....	23
Ovládání přehrávání médií pomocí hlasových příkazů.....	14	Odebrání zkratky.....	24
Přidání hudebních účtů.....	14	Ukládání poloh.....	24
Ztlumení mikrofonů.....	15	Uložení polohy.....	24

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!