



realme TechLife

realme TechLife Robot Vacuum

Uživatelská příručka

RMH2101

Před používáním výrobku si důkladně přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji na bezpečném místě.

Obsah

Bezpečnostní informace.....	1
Představení výrobku.....	5
Instalace	8
Sada pro mopování.....	9
Připojení k aplikaci realme Link	10
Používání.....	11
Běžná údržba.....	13
Specifikace.....	16
Řešení problémů.....	17
Běžné problémy.....	19
Záruka	20

Bezpečnostní informace

Omezení používání

- Výrobek je určený pouze pro úklid podlah v prostředí domácností a nelze ho používat venku (jako např. na terase), mimo zem (jako např. na gauči) ani v komerčních nebo průmyslových prostorech.
- Výrobek nepoužívejte v oblastech ve vzduchu (jako např. v přístřešku, na otevřené terase nebo na nábytku) bez ochranného plotu.
- Výrobek nepoužívejte při teplotě nad 40 °C nebo pod 0 °C nebo pokud se na zemi nachází kapalina nebo lepidlo.
- Před použitím dejte kabely na zem, aby je robot netáhl.
- Ze země odstraňte křehké předměty a nečistoty (jako např. vázy, plastové sáčky apod.), abyste nepoškodili cenné věci, když se robot zasekne nebo do něčeho mírně narazí.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud obdrží dohled nebo pokyny ohledně používání zařízení bezpečným způsobem a chápou jeho rizika. Děti by si neměly hrát se zařízením. Děti by bez dohledu neměly provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Hlavní kartáč a další čisticí nástroje udržujte mimo dosah dětí.
- Na stojící nebo pohyblivé přístroje nedávejte žádné předměty (včetně dětí a domácích zvířat).
- Když přístroj pracuje, udržujte vlasy, nehty a další části těla lidí nebo domácích zvířat mimo sací ventil.
- Výrobek nepoužívejte k uklizení hořících předmětů (jako např. nedopalků cigaret).
- Výrobek nepoužívejte k čištění koberců s vysokým vlasem. (Je možné, že některé tmavé koberce nepůjdou vyčistit normálně.)
- Zabraňte tomu, aby robot vsál tvrdé nebo ostré předměty (jako např. zbytky dekorativních materiálů, sklo nebo železné hřebíky).
- Přístroj nepřesunujte držením za ochranný kryt LiDARu nebo za kolizní nárazník.
- Čištění a údržbu robota a nabíjecí základny provádějte ve vypnutém stavu bez elektřiny.
- Žádnou část výrobku nečistěte pomocí mokrého hadříku ani žádnou tekutinou.
- Výrobek používejte podle uživatelské příručky. Za jakékoliv škody a zranění způsobené nesprávným použitím bude zodpovědný uživatel.
- Nepoužívejte funkci mopu na koberec ani na povrch nábytku.
- Před nabíjením přístroje vyjměte nádržku na vodu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!