

TAS950WSB



GOGEN



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze, abyste věděli, jak správně zařízení používat. Po přečtení návodu k obsluze jej uložte na bezpečné místo pro budoucí použití.

BALENÍ OBSAHUJE

Soundbar, bezdrátový subwoofer, 2x napájecí kabel, dálkové ovládání, RCA kabel 3,5 mm, 2x elektrická zástrčka, 2x šroub a návod k obsluze

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek byl navržen a vyroben tak, aby splňoval přísné normy kvality a bezpečnosti.
- Existují však některá provozní opatření, která byste měli znát.
- Dbejte všech varování a dodržujte všechny pokyny.
- Nepoužívejte tento soundbar v blízkosti vody.
- Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem. Před čištěním odpojte napájecí kabel.
- Neblokujte ventilační otvory. Výrobek instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství určená výrobcem.
- Chraňte napájecí kabel, aby se po něm nešlapalo nebo nedošlo k jeho přiskřípnutí, zejména blízko zástrček, zásuvek a v místě, kde vycházejí ze soundbaru.
- Pokud nebude přístroj delší dobu v provozu nebo je bouřka, odpojte napájecí kabel ze zdroje napájení.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům. Servis je nutný v případě, že byl soundbar poškozen, např. dojde-li k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, pokud se do soundbaru dostane teplota nebo cizí předměty, byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo došlo k jeho pádu.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (ani zadní kryt). Uvnitř nejsou žádné součásti určené k opravě uživatelem.
- Nevystavujte soundbar kapající ani tekoucí kapalině. Na soundbar nepokládejte předměty naplněné tekutinami (například vázy).
- Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení. Musí proto zůstat snadno dostupná a během zamýšleného použití by neměla být blokována. Chcete-li soundbar zcela odpojit od napájecí sítě, hlavní zástrčka výrobku musí být odpojena ze sítěvé zásuvky.
- Používání soundbaru v blízkosti zářivkového osvětlení může způsobit rušení dálkového ovladače. Pokud se soundbar chová nepředvídatelně, přesuňte jej dále od zářivkového osvětlení.

UPOZORNĚNÍ: Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

POZOR: Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí exploze. Vyměňujte je pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.



Symbol blesku má upozornit uživatele na přítomnost nebezpečného napětí pod krytem výrobku, přičemž dotyk vnitřních součástí může mít za následek úraz elektrickým proudem.





Symbol vykřičníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů.

MONTÁŽ SOUNDBAR NA ZED


Abyste předešli zraněním, důrazně doporučujeme instalovat soundbar na stěnu podle následujících pokynů k montáži:

1. Vyvrtejte do zdi dva otvory (o průměru asi 6 mm), přičemž dodržte vzdálenost mezi otvory 854 mm podle soundbaru – viz nákres na obrázku vpravo. Do obou vyvrtaných otvorů vložte dvě přiložené hmoždinky a poté do nich zasuňte dva přiložené šrouby a utáhněte je, jak je znázorněno na obrázku vpravo.






2. Mezi hlavami šroubů a stěnou ponechejte mezeru 4 mm, jak je znázorněno na obrázku níže.
3. Sestavený soundbar zavěste na šrouby ve stěně dle obrázku níže.




OVLÁDACÍ PRVKY / VSTUPY NA ZAŘÍZENÍ



ČELNÍ PANEL

1. Obrazovka displeje
2. Senzor dálkového ovladače


1 2



HORNÍ PANEL

3. Pohotovostní tlačítko
4. Zdroj
5. Hlasitost -
6. Hlasitost +

3 4 5 6



ZADNÍ PANEL

7. Zdířka napájení
8. HDMI (ARC)
9. USB
10. Vstup pro optický dig. zvuk
11. LINE IN

7 8 9 10 11

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!