

PHILIPS

Television

7906 Series

Uživatelský manuál

43PUS7906
50PUS7906
55PUS7906
65PUS7906
70PUS7906
75PUS7906

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Domovská obrazovka	4	10 Aplikace	30
1.1 Obrazovka Domů a kanály	4	10.1 Informace o aplikacích	30
1.2 Otevření domovské obrazovky	4	10.2 Google Play	30
1.3 Aktualizace domovské obrazovky	5	10.3 Spuštění a ukončení aplikace	31
2 Instalace	6	10.4 Správa aplikací	31
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6	11 Zdroje	33
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6	11.1 Přepnutí na zařízení	33
2.3 Tipy pro umístění	6	12 Nastavení	34
2.4 Napájecí kabel	6	12.1 Nastavení obrazu	34
2.5 Kabel antény	7	12.2 Nastavení zvuku	35
2.6 Satelitní anténa	7	12.3 Nastavení zapnutí	36
3 Dálkový ovladač	8	12.4 Více možnosti	36
3.1 Přehled tlačítek	8	12.5 Další nastavení	38
3.2 Infračervený senzor	10	12.6 Restartovat	39
3.3 Baterie	10	12.7 Reset továrního nastavení	39
3.4 Čištění	10	12.8 Nastavení hodin a jazyka	39
4 Zapnutí a vypnutí	11	12.9 Nastavení dostupnosti	40
5 Instalace kanálů	12	13 Ambilight	41
5.1 První instalace kanálů	12	13.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	41
5.2 Instalace digitálních nebo analogových kanálů	12	13.2 Vlastní barva	41
5.3 Satelitní	12	13.3 Jas a sytost	41
5.4 Anténa	13	13.4 Barva stěny za televizorem	41
5.5 Kabelová instalace	14	13.5 Vypnutí TV	41
5.6 Možnosti instalace kanálů	14	14 Video, fotografie, hudba a text	42
5.7 Aktualizovat kanály	16	14.1 Z připojení USB	42
6 Kanály	17	14.2 Přehrávání videí	42
6.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	17	14.3 Zobrazení fotografií	42
6.2 Seznamy kanálů	17	14.4 Přehrávání hudby	43
6.3 Sledování kanálů	19	14.5 Zobrazit text	43
6.4 Oblíbené kanály	20	15 Televizní průvodce	44
6.5 Interaktivní televize	21	15.1 Data TV průvodce	44
7 Připojit zařízení	22	15.2 Používání TV průvodce	44
7.1 Informace o připojení	22	16 Chytré telefony a tablety	45
7.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	23	16.1 Google Cast	45
7.3 Systém domácího kina – HTS	24	17 Freeview Play	46
7.4 Video zařízení	24	18 Netflix	47
7.5 Zvukové zařízení	24	19 Software	48
7.6 Jednotka Flash USB	25	19.1 Aktualizace softwaru	48
7.7 Počítač	25	19.2 Verze softwaru	48
8 Bluetooth®	26	19.3 Licence open source	48
8.1 Co potřebujete	26	20 Vlastnosti	49
8.2 Párování zařízení	26	20.1 Ochrana životního prostředí	49
8.3 Výběr zařízení	26	20.2 Spotřeba	49
8.4 Přejmenování zařízení	26	20.3 Operační systém	50
8.5 Odebrání zařízení	26	20.4 Příjem	50
9 Připojení k televizoru Android TV	28	20.5 Typ obrazovky	50
9.1 Síť a internet	28	20.6 Rozlišení vstupu obrazu:	50
9.2 Účet Google	29	20.7 Možnosti připojení	50
		20.8 Zvuk	50

20.9 Multimédia	50
21 Nápověda a podpora	52
21.1 Zaregistrujte svůj televizor	52
21.2 Odstraňování problémů	52
21.3 Nápověda online	54
21.4 Podpora a servis	54
22 Bezpečnost a péče	55
22.1 Bezpečnost	55
22.2 Péče o obrazovku	56
23 Podmínky používání	57
24 Autorská práva	58
24.1 Rozhraní HDMI	58
24.2 HEVC Advance	58
24.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	58
24.4 DTS-HD	58
24.5 Wi-Fi Alliance	58
24.6 Kensington	58
24.7 Jiné ochranné známky	59
25 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	60
Rejstřík	61

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!