

**PRO G1/G4**  
**KABELOVÁ HERNÍ SLUCHÁTKA**  
**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

**V balení:**

Herní sluchátka OTL PRO G1/G4  
Odnímatelný Boom mikrofon  
In-Line ovladač

**1. Přepínač ztlumení mikrofonu**


Přepnutím na „OFF“ ztlumíte mikrofon

**2. Ovládání hlasitosti**

Upravuje hlasitost zvuku přichází hry a chatu.

**SPECIFIKACE PRODUKTU:**

Ovladač:  $\Phi$  50 mm  
Citlivost: 97dB  $\pm$  3dB  
Impedance: 32  $\Omega$   
Frekvence: 20-20000 Hz  
Možnost připojení: 3,5 mm jack  
Délka kabelu: Přibl. 150 cm  
Mikrofon: 43+/-3dB, všesměrový  
Frekvenční odezva mikrofonu: 100 ~ 10000Hz



**VŠEOBECNÉ POKYNY**

Ujistěte se, že sluchátka nosíte správným způsobem, aby správně padly a měly nejlepší kvalitu zvuku.

Sluchátko s odnímatelným mikrofonem a 3,5 mm AUX kabelem by měl být levý kanál (označený „L“)

Druhá strana je pravý kanál (označený „R“)

Abyste byli s kvalitou zvuku spokojeni, ujistěte se, že jsou zástrčky zcela zasunuty do obou konektorů. Pokud zástrčky nejsou zcela zasunuty nebo jsou volné, můžete slyšet zvuk z jedné strany nebo žádný zvuk z obou stran.

Tento výrobek není hračka. Sluchátka nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Udržujte sluchátka v suchu a neskladujte je ve vlhkých prostorách, aby nedošlo k jejich poškození. Vyvarujte se pádu sluchátek, mohlo by dojít k poškození produktu.

Nezasunujte zástrčku jack do elektrických zásuvek.

**PC / MOBIL A NINTENDO SWICH NASTAVENÍ**

Většina nových počítačů má jeden konektor 3,5 mm jack. Jednoduše zapojte 3,5mm jack ze sluchátek do portu na vašem PC\*. Totéž platí při připojení k mobilu, tabletu a konzoli Nintendo Switch™ \*\*Console. Po připojení by sluchátka měla fungovat.

\*Pokud váš počítač používá samostatné zelené/růžové konektory pro zvuk, budete potřebovat PC rozbočovací kabel (není součástí dodávky).

\*\* Chat je k dispozici pro hry, které podporují funkci chatu ve hře.

**NASTAVENÍ PS4™**

1. Přejděte do Nastavení > Zařízení > Zvuková zařízení
2. Vyberte Headset Connected to Controller pro vstupní a výstupní zařízení
3. Nastavte Výstup na Sluchátka na Všechny zvuky
4. Nastavte úroveň ovládání hlasitosti (sluchátka) na maximum
5. Úroveň hlasitosti sluchátek a mikrofonu lze upravit v systémové nabídce PS4™, jak je uvedeno níže
6. Hlasitost sluchátek: Nastavení > Zařízení > Zvuková zařízení > Ovládání hlasitosti (sluchátka)
7. Úroveň mikrofonu: Nastavení > Zařízení > Zvuková zařízení > Upravit úroveň mikrofonu (upravuje úroveň mikrofonu, dokud indikátor neukáže „dobře“).

**NASTAVENÍ XBOX ONE™**

Poznámka: Sluchátka OTL Gaming vyžadují NOVÝ ovladač Xbox One™ (s 3,5 mm jackem). Pokud používáte originální ovladač Xbox One™, budete potřebovat \*Xbox One™ adaptér pro stereo sluchátka (není součástí dodávky)

**NASTAVENÍ HLASITOSTI XBOX ONE™ / HEADSET CHAT MIXER**

1. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači / 2. Přejděte na kartu Systém / 3. Vyberte Zvuk / 4. Ujistěte se, že je mikrofon náhlavní soupravy zapnutý / 5. Nastavte hlasitost náhlavní soupravy na maximum / 6. Nastavte náhlavní soupravu Chat Mixer doprostřed / 7. Nastavte Sledování mikrofonu na požadovanou úroveň

**NASTAVENÍ HLASITOSTI XBOX ONE™ / PROSTOROVÝ ZVUK**

1. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači / 2. Přejděte na kartu Systém / 3. Vyberte Nastavení > Displej a zvuk > Zvukový výstup / 4. Vyberte náhlavní soupravu na Windows Sonic pro sluchátka.

Distributor:  
METRO COMPANY s.r.o.  
V Hlíniuku 1318/12  
326 00 Plzeň, Česká republika  
IČO: 26376377  
info@metrocompany.cz

UK CA CE

www.otltechnologies.com | info@otltechnologies.com  
Made in PRC  
Oceania Trading Ltd/OTL Technologies  
1B Yukon Road, London SW12 9PZ, UK  
Hullenbergweg 278-308, 1101 BV Amsterdam, Zuid-oost, NL

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!