

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny. Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Varování




Varování

Rodiče/opatrovníci:

Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Tento výrobek obsahuje malé části. Udržujte výrobek mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a nemluvňat. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrtnení.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je výrobek poškozený nebo upravený, nepoužívejte jej.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení výrobku.
Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nevytvářejte na výrobek velký tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
- Za kabel produktu netahejte ani jej neohýbejte.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík.
Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům.
Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.

Obsah balení



Ovladač

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Systémové požadavky | Port USB, připojení k internetu

* Funguje jako PC ovladač prostřednictvím XInput.
Tento výrobek nepodporuje DirectInput.


Důležité

Než začnete výrobek používat se systémem Xbox Series X|S / Xbox One, přečtěte si důkladně všechny pokyny. Ujistěte se, že je váš Xbox Series X|S / Xbox One aktualizovaný na nejnovější verzi firmwaru.


Tento produkt je určen pro zařízení Xbox Series X|S, ale je možné ho použít také se zařízením Xbox One a systémem Windows 10 podle pokynů v této příručce.

Popis

[Pohled zepředu]




[Subpanel]



Údržba a přizpůsobení designu


K údržbě otevřete kryt. Chcete-li si zařízení Fighting Stick α přizpůsobit, můžete si vyměnit designový panel.

 Na poškození (například poškozená tlačítka a čepelové konektory a kryty pro rychlé odpojení, poškozené kabely atd.) způsobená uživatelskými úpravami jinými, než je výměna tlačítek nebo panelu, se nevztahuje záruka.


- Před prací uvnitř produktu se zbavte statického náboje.
- Nepřipojujte zástrčku USB do konzole Xbox Series X|S / Xbox Series S / Xbox One ani portu USB v systému Windows 10.
- Nevytahujte tlačítka ani konektory během hry.
- Nedotýkejte se kovu uvnitř produktu holými rukama.
- Dávejte pozor, aby se vám při otvírání nebo zavírání krytu nezachytily ruce, prsty, vlasy nebo kabely.

Postup otevření krytu

1) Kryt otevřete posunutím tlačítka posuvného zámku.



2) Otevřete horní kryt do svislé polohy a produkt položte na pevný povrch.




- Informace o údržbě naleznete v částech „Postup vyjmutí tlačítka“ a „Schéma vedení kabelů“ dále.

Postup vyjmutí tlačítka

1) Vyjměte čepelové konektory rychlého odpojení připojené k jednotlivým tlačítkům.

* Při odpojování čepelových konektorů je nevytahujte jen za kabel vedení.


- Při instalaci tlačítka čepelové konektory zasouvejte až nadoraz. Při zapojování jednotlivých tlačítek využijte schéma vedení kabelů uvedené dále.



2) Jak je vidět na obrázku, obě zářezky držte stisknuté a vyjměte je z krytu.

* Při vyvinutí příliš velké síly se mohou díly poškodit.
* Dávejte pozor, abyste si nepořezali ruce o hrany otvorů tlačítek na krytu.

- Při instalaci zatlačte tlačítko dovnitř tak, aby se zářezky zacvakly na místo.
* Po instalaci zkontrolujte, že mezi tlačítkem a krytem není mezera.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!