

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.  
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na  
webové stránce

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modelu \_\_\_\_\_ Sériové č. \_\_\_\_\_

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně  
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,  
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

# Obsah

## Programy

### Připojení

- 7 Průvodce připojením
- 9 Připojení antény Antenna (Anténa)
- 10 Připojení k síti
- 15 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na TV
- 17 Připojení kabelů pro externí zařízení
- 19 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru TV
- 22 Poznámky k připojení

### Dálkový ovladač a periferní zařízení

- 25 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (QLED TV/The Frame (43palcové nebo větší modely) / The Serif/OLED TV)
- 28 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Frame (model 32LS03B) / řada BU8)
- 31 Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Sero)
- 34 Připojení televizoru TV k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart
- 35 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání
- 35 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart
- 36 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 37 Ovládání televizoru TV pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 39 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

### Inteligentní funkce

- 41 Používání funkce Smart Hub
- 46 Používání funkce Ambient Mode
- 52 Použití režimu Umění
- 59 O obrazovce Média První obrazovka
- 62 O obrazovce Menu První obrazovka
- 66 Používání účtu Samsung
- 68 Používání příručky Zástupce

- 71 Používání funkce Workspace
- 78 Používání služby Apps
- 82 Používání příručky e-Manual
- 84 Používání příručky Internet
- 85 Používání funkce SmartThings
- 90 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 96 Používání funkce Multi View
- 98 Používání funkce Bixby
- 103 Používání příručky Herní panel

### Sledování zařízení TV

- 108 Používání příručky Programy
- 112 Nahrávání programů
- 115 Nastavení sledování plánu
- 116 Používání funkce Timeshift
- 117 Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift
- 119 Používání seznamu kanálů
- 121 Používání funkce úprav kanálů
- 123 Používání osobního seznamu oblíbených
- 124 Pomocné televizní funkce

### Obraz a Zvuk

- 131 Používání funkce Inteligentní režim
- 134 Nastavení kvality obrazu
- 137 Pomocná nastavení obrazu
- 139 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 143 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 145 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

### System a Podpora

- 148 Používání časových funkcí a časovačů
- 151 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby
- 153 Používání funkcí Péče o panel
- 154 Aktualizace softwaru televizoru TV

- 155 Používání funkce Rodičovská nastavení
- 156 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 162 Používání hlasových funkcí
- 163 Ostatní funkce
- 165 HbbTV
- 166 Používání TV karty (karty CI nebo CI+)
- 169 Funkce teletextu

#### Opatření a poznámky

- 173 Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift
- 175 Podporované možnosti zvuku vysílání
- 176 Přečtěte si před použitím funkce Apps
- 177 Přečtěte si před použitím funkce Internet
- 179 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů
- 191 Přečtěte si po nainstalování televizoru TV
- 192 Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD
- 193 Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u řady 8K (řada QN7\*\*B nebo vyšší)
- 194 Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync (VRR)
- 195 Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)
- 198 Podporovaná rozlišení obrazových signálů
- 200 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
- 201 Licence a ostatní informace

## Odstraňování potíží

### Potíže s obrazem

- 203 Obrazovka bliká nebo je ztmavla
- 204 Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté
- 205 Barvy obrazu jsou spíše černobílé nebo nevypadají tak, jak by měly
- 205 TV se vypne automaticky
- 206 TV (The Frame TV) nelze vypnout.
- 206 Nelze zapnout
- 206 TV zůstává zapnutý nebo se nezapíná automaticky.
- 207 Nelze najít kanál
- 207 Obraz na televizoru TV nevypadá tak dobře jako v prodejně.
- 207 Zobrazené video je rozmazané
- 208 Obraz je zkreslený.
- 208 Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.
- 208 Obraz nevyplňuje celou obrazovku.
- 208 Funkce Titulky v nabídce televizoru TV je deaktivovaná.
- 209 Titulky se objeví na obrazovce televizoru TV.
- 209 Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.

### Potíže se zvukem a šumem

- 210 Jak připojím k zařízení TV zvukové zařízení?
- 210 Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.
- 210 Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
- 211 Funkce HDMI (eARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.
- 211 Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.
- 211 Zvuk je přerušen.
- 212 Kdykoli dojde k použití funkce televizoru TV nebo ke změně kanálu, televizor TV tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor TV vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.
- 212 Zvuk TV se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.
- 212 Zvuk není slyšet zřetelně.
- 213 Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.
- 213 Chci vypnout TV a zvukové zařízení současně.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!