

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R860	SM-R865F
SM-R870	SM-R875F
SM-R880	SM-R885F
SM-R890	SM-R895F

Obsah

Začínáme

5 O hodinkách Galaxy Watch4 Classic/ Galaxy Watch4

5 Nejdříve si přečtete

11 Rozvržení zařízení

- 11 Obsah balení
- 12 Hodinky
- 15 Bezdrátová nabíječka

16 Nabíjení baterie

- 16 Bezdrátové nabíjení
- 17 Nabíjení baterie pomocí technologie bezdrátového sdílení napájení
- 19 Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

20 Nošení hodinek Watch na ruce

- 20 Nasazení hodinek Watch
- 20 Tipy a opatření týkající se pásku
- 21 Připojení pásku
- 22 Jak používat hodinky Watch pro přesná měření

24 Zapínání a vypínání hodinek Watch

25 Připojení hodinek Watch k chytrému telefonu

- 25 Instalace aplikace Galaxy Wearable
- 25 Připojení hodinek Watch k chytrému telefonu pomocí Bluetooth
- 27 Vzdálené připojení

27 Ovládání obrazovky

- 27 Kroužek
- 28 Dotykový displej
- 29 Složení obrazovky
- 30 Zapínání a vypínání obrazovky
- 30 Přepínání obrazovky
- 31 Zámek obrazovky

32 Hodinky

- 32 Obrazovka Hodinky
- 32 Změna vzhledu hodinek
- 33 Aktivace funkce trvale zapnutého displeje Always On Display
- 33 Používání pouze režimu hodinek

34 Oznámení

- 34 Oznamovací panel
- 34 Zobrazení příchozích oznámení
- 35 Výběr aplikací pro příjem oznámení

35 Panel rychlého spuštění

37 Zadávání textu

- 37 Úvod
- 38 Hlasové zadávání textu
- 38 Zadávání psaním rukou
- 39 Zadávání textu psaním na klávesnici
- 39 Nastavení jazyka zadávání textu

Aplikace a funkce

40 Instalace a správa aplikací

41 Zprávy

43 Telefon

45 Kontakty

46 Samsung Health

46 Úvod

46 Denní aktivita

48 Kroky

49 Cvičení

54 Spánek

56 Srd. tep

58 Stres

59 Hladina kyslíku v krvi

62 Složení těla

65 Potraviny

66 Voda

66 Společně

67 Ženské zdraví

67 Nast.

68 Samsung Health Monitor

68 Úvod

68 Bezpečnostní opatření pro měření tlaku krve a EKG

71 Začátek měření krevního tlaku

73 Začátek měření EKG

75 GPS

76 Hudba

77 Ovladač médií

77 Úvod

77 Ovládání přehrávače hudby

77 Ovládání přehrávače videa

78 Reminder

78 Kalendář

79 Bixby

80 Počasí

80 Upozornění

81 Světové hodiny

81 Časovač

82 Stopky

82 Galerie

82 Import a export obrázků

83 Zobrazení snímků

83 Odstranění obrázků

84 Najít telefon

84 Najít moje hodinky

85 Odeslání zprávy SOS

85 Úvod

85 Registrování nouzových kontaktů

86 Vyžádání SOS

86 Vyžádat SOS v případě poranění při pádu

87 Zastavení SOS zpráv

88 Záznamník

89 Kalkulačka

89 Kompas

89 Ovladač sluchátek

90 Ovladač fotoaparátu

90 Samsung Global Goals

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!