



USER'S MANUAL
 NÁVOD K OBSLUZE
 NÁVOD NA OBSLUHU
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
 INSTRUKCJA OBSŁUGI
 BENUTZERHANDBUCH
 MANUEL UTILISATEUR
 MANUALE D'USO
 MANUAL DE USUARIO
 KORISNIČKI PRIRUČNIK
 KORISNIČKI PRIRUČNIK
 NAUODJIMO INSTRUKCIJOS
 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Wired Gaming Keyboard SHADOW
 Drátová herní klávesnice SHADOW
 Drátová herná klávesnica SHADOW
 Przewodowa klawiatura dla graczy SHADOW
 SHADOW vezetékes gamer billentyűzet
 SHADOW Gaming-Tastatur mit Kabel
 Clavier de jeu filaire SHADOW
 Tastiera per gaming con cavo SHADOW
 Teclado de juego con cable SHADOW
 Žična igraća tipkovnica SHADOW
 Žičana igraća tastatura SHADOW
 Laidinė žaidimų klaviatūra SHADOW
 Проводная игровая клавиатура SHADOW
 Ενσύρματο πληκτρολόγιο SHADOW

EN CZ SK HU PL DE FR IT ES HR RS LT RU EL



YKB 3200 is „Plug & Play“ device. Plug USB cable in free USB port of your PC and wait for few moments until your system recognize your new keyboard and inform you that is ready for use.

Button Functions:

Fn + F1: Start the “Windows Media Player” | **Fn + F2:** Sound volume - | **Fn + F3:** Sound volume + | **Fn + F4:** Turn off the sound | **Fn + F5:** Stop playing media | **Fn + F6:** Previous media track | **Fn + F7:** Play / pause media track | **Fn + F8:** Next media track | **Fn + F9:** Starts the default e-mail program | **Fn + F10:** Start the default Web browser or go to the Home Web page | **Fn + F11:** „Win-lock“ key | **Fn + F12:** Calculator | **Fn + 13:** Backlight mode settings | **Fn + Pg Up:** Brightness level + | **Fn + Pg Dn:** Brightness level - | **16:** Backlight ON/OFF | **Fn + W:** Function interchange (WASD/ARROWS) | **Fn + 18:** Change of backlight mode direction

Specification:

Rated Voltage: 5V DC | Rated Current: 300 mA | Stroke Life: 10 million times | Key Route: 3.6±0.3 mm | Cable length: 1.5 m | Size: 435x175x32 mm | Weight: 850 g

System Requirements:

USB port 2.0 | Windows 2000/XP/Vista/7/8 or above | Mac OS X



Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.



YKB 3200 je zařízení typu „Plug & Play“. Připojte USB kabel do volného portu USB ve vašem PC a chvíli počkejte, než systém detekuje vaši novou klávesnici a oznámí, že je připravena k použití.

Funkce tlačítek:

Fn + F1: Spustí přehrávač „Windows Media Player“ | **Fn + F2:** Hlasitost zvuku - | **Fn + F3:** Hlasitost zvuku + | **Fn + F4:** Vypnout zvuk | **Fn + F5:** Zastavit přehrávání | **Fn + F6:** Předchozí audio/video stopa | **Fn + F7:** Přehrát / pozastavit audio/video stopu | **Fn + F8:** Následující audio/video stopa | **Fn + F9:** Spustí výchozí e-mailový klient | **Fn + F10:** Spustí výchozí webový prohlížeč nebo přejde na domovskou stránku prohlížeče | **Fn + F11:** Zamknutí klávesy Windows | **Fn + F12:** Kalkulačka | **Fn + 13:** Nastavení režimu podsvícení | **Fn + Pg Up:** Úroveň jasu + | **Fn + Pg Dn:** Úroveň jasu - | **16:** Podsvícení zapnuto/vypnuto | **Fn + W:** Výměna funkcí (WASD/ŠÍPKY) | **Fn + 18:** Změna směru režimu podsvícení

Specifikace:

Jmenovité napětí: 5V DC | Jmenovitý proud: 300 mA | Životnost kláves: 10 milionů úhozů | Zdvih kláves: 3,6 ± 0,3 mm | Délka kabelu: 1,5 m | Rozměry: 435 x 175 x 32 mm | Hmotnost: 850 g

Systémové požadavky:

USB port 2.0 | Windows 2000/XP/Vista/7/8 or above | Mac OS X

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v původních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!