


USER'S MANUAL | Wireless 2.4G numeric keyboard
NAVOD K OBSLUZE | Bezdrátová 2.4GHz numerická klávesnice
NAVOD NA OBSLUHU | Bezdrátová 2.4 GHz numerická klávesnice
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ | Bezprzewodowa klawiatura numeryczna 2.4 GHz
INSTRUKCJA DŁUGI |
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es numerikus billentyűzet
BENUTZERHANDBUCH | Drahtlose 2,4GHz-Nummertastatur
MANUEL UTILISATEUR | Pavé numérique sans fil 2,4G
MANUAL DE USO | Tastierino numerico wireless 2,4G
MANUAL DE USUARIO | Teclado numérico inalámbrico 2,4 G
UPRSTVO ZA UPOTREBU | Bežična 2,4G numerička tipkovnica
NAUDÖJÜMÖ INSTRUKCIOJUS | Belaide 2,4G skalički klavíatura
RUKOVODSTVO POUŽIVATEĽA |
Беспроводная цифровая клавиатура с соединением 2,4 ГГц
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ | Ασύρματο οριθμητικό πληκτρολόγιο 2,4G



Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Tímo FAST CR, a.s. prohlásuje, že typ rádiového zařízení [YKB 4020] je v

souladu se směrnicou 2014/53/EU.

Uplynulé EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.yenkee.cz

IT

Istruzioni e informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi usati

Conferire il materiale di imballaggio presso un sito pubblico di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati
I simboli sul prodotto, sui suoi accessori o sull'imballaggio indicano che questo prodotto non può essere smaltito con i comuni rifiuti domestici. Si prega di conferire il prodotto a un punto di raccolta competente per il riciclo dei materiali elettrici ed elettronici. In alternativa, in alcuni stati membri dell'Unione Europea o in altri paesi d'Europa, il prodotto può essere restituito al distributore locale, quando si acquista un prodotto nuovo equivalente.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà alla tutela della nostra salute e alla prevenzione di effetti potenzialmente negativi nel medio ambiente e sulla salute umana che suppone la eliminazione inadeguata dei rifiuti. La corretta eliminazione di questo prodotto contribuirà a salvagardire valiosos recursos naturales y evitará el impacto potencialmente negativo en el medio ambiente y la salud humana que supone la eliminación inadecuada de los residuos. Solicite más información a las autoridades locales o al centro de recogida de residuos más cercano. Es probable que la eliminación irresponsable de este tipo de residuos se sanctione con multas de conformidad con la ley nacional.

Per le società della Unione Europea
Se si desidera eliminare un dispositivo elettrico o elettronico, chiedere le informazioni del caso al proprio rivenditore o fornitore.

Smaltimento in paesi non membri dell'Unione Europea
Per eliminare il prodotto, chiedere tutte le informazioni sul metodo di smaltimento corretto agli uffici governativi locali o al proprio rivenditore.

C Questo apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti dell'UE per quanto concerne la sicurezza elettromagnetica ed elettrica.

Possono verificarsi sensi preavviso modifi che ai testi, alla progettazione e alle specifiche tecniche; il fabbricante si riserva il diritto di apportare le suddette modifi che. Il fabbricante, FAST CR, a.s., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [YKB 4020] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.yenkee.eu

ES

Instrucciones e información sobre cómo eliminar el material de embalaje usado

Deseche el material de embalaje en centros públicos de eliminación de residuos.

Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados
Este símbolo, que aparece en el producto, sus accesorios y el embalaje, indica que el producto no debe ser desechar con la basura doméstica. Deseche este producto en un centro de reciclaje competente para el riciclo de los materiales eléctricos y electrónicos.

Como alternativa existe la posibilidad, en algunos estados europeos y de la Unión Europea, de devolver los productos al comercio donde se adquiere un producto nuevo equivalente.

La correcta eliminación de este producto contribuirá a salvaguardar valiosos recursos naturales y evitará el impacto potencialmente negativo en el medio ambiente y la salud humana que supone la eliminación inadecuada de los residuos. Solicite más información a las autoridades locales o al centro de recogida de residuos más cercano. Es probable que la eliminación irresponsable de este tipo de residuos se sanctione con multas de conformidad con la ley nacional.

Para empresas de la Unión Europea
Si desea desechar un dispositivo eléctrico o electrónico, solicite información a su proveedor o distribuidor.

Eliminación en países no pertenecientes a la Unión Europea
Si desea desechar este producto, informe sobre cómo hacerlo correctamente en los departamentos de su gobierno local o en su distribuidor.

C Este aparato cumple con las normas de la UE relativas a la seguridad eléctrica y electromagnética.

Nos reservamos el derecho a modificar el texto, el diseño y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Por lo presente, FAST CR, a.s., declara que el tipo de apparecchiatura radio [YKB 4020] es conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE es disponible en la dirección Internet siguiente: www.yenkee.eu

EN

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

C This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Hereby, FAST CR, a.s. declares that the radio equipment type [YKB 4020] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.yenkee.eu

CZ

Pokyny a informace o zaobchádzaní s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech a/nebo v původních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci přejděte tuto výrobku na určenou sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhat preventivním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což mohly být dosudky nesprávné likvidace opakovaně prováděna.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az előkörnyezetre vonatkozó negatív hatásokat. További részletekkel a hulladék helytelen kezeléséről és a legközelebbi gyűjtőhelyről.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v soulade s národnými predpismi udeľeny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce alebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou uni

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

C Tento výrobek je v souladu s požadavkami směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění od svého prodejce nebo dodavatele.

Tímto FAST CR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [YKB 4020] je v

souladu se směrnicou 2014/53/EU.

Uplynulé EU prohlášení o shodě je k dispozici na tejto internetovej adrese: www.yenkee.cz

SK

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużyтыm opakowaniem

Zużyty materiał opakowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Likwidacja poużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zařízení
Ten symbol umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji znamená, że użytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należałoby przekazać je do wyznaczonych skadnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správną likvidacją tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhat preventivním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což mohly být dosudky nesprávné likvidace opakovaně prováděna.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az előkörnyezetre vonatkozó negatív hatásokat. További részletekkel a hulladék helytelen kezeléséről és a legközelebbi gyűjtőhelyről.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v soulade s národnými predpismi udeľeny pokuty.

Pro podnikové subjekty v krajach Unii Europejskiej

Jeśli chcesz likwidować elektryczne i elektroniczne urządzenia, wyżajdajcie się po potrzebnych informacjach od sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol jest platny w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz Państwo zlikwidować ten wyrob, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub sprzedawcy.

C Tento výrobek je v souladu s požadavkami směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění od svého prodejce nebo dodavatele.

Tímto FAST CR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [YKB 4020] je v

souladu se směrnicou 2014/53/EU.

Uplynulé EU prohlášení o shodě je k dispozici na tejto internetovej adrese: www.yenkee.cz

PL

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużyтыm opakowaniem

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte
Die Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der entsprechenden Sammelstelle zum Recyceln elektrischer und elektronischer Geräteabfälle. Alternativ können Sie Produkte in einigen Staaten der Europäischen Union oder sonstigen europäischen Staaten an Ihren lokalen Einzelhändler zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés
Le symbole sur l'appareil, ses accessoires ou son emballage indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Merci de vous débarrasser de ce produit dans votre centre de collecte de déchets électriques et électroniques local.

Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte
Durch das Symbol auf dem Gerät, seinen Zubehörteilen oder der Verpackung wird darauf hingewiesen, dass das Gerät nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der entsprechenden Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräteabfälle. Alternativ können Sie Produkte in einigen Staaten der Europäischen Union oder sonstigen europäischen Staaten an Ihren lokalen Einzelhändler zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen.

Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, holen Sie die notwendigen Informationen über das korrekte Entsorgungsverfahren bei lokalen Regierungsstellen oder bei Ihrem Händler ein.

Entsorgung in den anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, collectez les informations nécessaires concernant la méthode appropriée du département gouvernemental local ou de votre vendeur.

Mise au rebut dans les pays en dehors de la communauté européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, collectez les informations nécessaires concernant la méthode appropriée du département gouvernemental local ou de votre vendeur.

HU

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagról vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte
Die Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der entsprechenden Sammelstelle zum Recyceln elektrischer und elektronischer Geräteabfälle. Alternativ können Sie Produkte in einigen Staaten der Europäischen Union oder sonstigen europäischen Staaten an Ihren lokalen Einzelhändler zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés
Le symbole sur l'appareil, ses accessoires ou son emballage indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Merci de vous débarrasser de ce produit dans votre centre de collecte de déchets électriques et électroniques local.

Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte
Das Bedeutung des Symbols auf dem Gerät, seinen Zubehörteilen oder der Verpackung wird darauf hingewiesen, dass das Gerät nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der entsprechenden Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräteabfälle. Alternativ können Sie Produkte in einigen Staaten der Europäischen Union oder sonstigen europäischen Staaten an Ihren lokalen Einzelhändler zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen.

Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, holen Sie die

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!