

# ROWENTA

FR BS

EN ET

ES HR

IT LT

DE LV

PT SR

UK SL

CS

NL

PL

RU

SK

RO

HU

TR

EL

BG




## BODY SCULPT MASSAGER

[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

1820007901

## DESCRIPTION



- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1- Appareil de massage                                  | 6- Zone anti-glisse             |
| 2- Connecteur accessoire                                | 7- Cache zone de charge         |
| 3- Bouton on / off                                      | 8- Connecteurs de charge        |
| 4- Indicateur batterie                                  | 9- Roues de massage en silicone |
| 5- Indicateur niveau massage<br>(1 = lent   2 = rapide) | 10- Cable de charge             |

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

\* Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

\* Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

\* Pour les pays soumis à la réglementation UE (marquage CE) : Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites

ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie. La batterie doit être éliminée de façon sûre.

\* Pour les pays non soumis à la réglementation UE : Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée que par du personnel qualifié.

\* Votre appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et non avenue si l'appareil est utilisé incorrectement.



Seul l'appareil convient au nettoyage sous un robinet ouvert. Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil sous l'eau. Ne chargez pas l'appareil près de l'eau ou en extérieur et n'immergez

jamais le chargeur dans l'eau. Ne mouillez pas le chargeur, et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. N'utilisez jamais le lave-vaisselle pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires. Veuillez ne pas utiliser de produits corrosifs pour le nettoyage (alcool, vinaigre, etc...)



Seul l'appareil, équipé de son accessoire de massage, peut être utilisé dans le bain ou sous la douche.

Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que le produit et ses accessoires ne sont pas défectueux. Si votre appareil est endommagé ou présente un défaut, cessez de l'utiliser. Si votre appareil tombe et fonctionne ensuite anormalement, cessez d'utiliser votre appareil et contactez le service après-vente. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.



Unité d'alimentation détachable

**AVERTISSEMENT :** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable 1002 fournie avec cet appareil. Pour une charge optimale, le chargeur doit être correctement inséré dans l'appareil. Assurez-vous que votre appareil est conforme au réseau d'alimentation de votre pays. Ne débranchez pas la prise en tirant sur le cordon d'alimentation ; saisissez la prise pour la débrancher. N'utilisez pas de rallonge électrique.

## CONTRE-INDICATIONS

Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les cils, les cheveux, les vêtements, ou tout autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage de l'appareil.

Ne pas utiliser sur la tête, les cheveux doivent être attachés de manière à ne pas s'emmêler dans les pièces mobiles. Afin d'éviter toute irritation, veillez à ne pas utiliser d'autres produits exfoliants et agressifs tels que des produits de gommage, de l'alcool, de l'argile...

Cet appareil est un dispositif de soin pour la peau ; ce n'est pas un appareil médical. Si vous prenez des médicaments, veuillez contacter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Veillez à utiliser l'appareil uniquement sur le corps, et non sur les yeux ni sur le visage. Utilisez toujours l'appareil en mouvement sur votre peau. N'utilisez pas l'appareil avec :

- Des crèmes médicales
- Des huiles essentielles, des cosmétiques maison et des produits corrosifs

N'utilisez pas l'appareil :

- sur une peau abîmée et brûlée par le soleil
- sur une peau malsaine
- sur les zones pouvant présenter un risque pour la santé (varices, grains de beauté, taches de naissance).
- Si vous souffrez d'affections cutanées

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!