

# Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaCentre AIO 3

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 53
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (září 2020)**

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.



# Obsah

## O této dokumentaci . . . . . iii

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

|   |   |
|---|---|
| Pohled zepředu . . . . .                          | 1 |
| Pohled zezadu . . . . .                           | 3 |
| Pohled z levé strany . . . . .                    | 4 |
| Pohled z pravé strany . . . . .                   | 5 |
| Pohled zespodu . . . . .                          | 6 |
| Vlastnosti a specifikace . . . . .                | 7 |
| Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . . | 7 |

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 9

|   |    |
|---|----|
| Nastavení stojanu počítače . . . . .                          | 9  |
| Začít se systémem Windows 10 . . . . .                        | 9  |
| Účet Windows . . . . .  | 9  |
| Uživatelské rozhraní Windows . . . . .                        | 10 |
| Připojit k sítím . . . . .                                    | 11 |
| Připojit ke kabelové síti Ethernet . . . . .                  | 11 |
| Připojení k sítím Wi-Fi . . . . .                             | 11 |
| Použití programu Lenovo Vantage . . . . .                     | 11 |
| Použití vícedotykové obrazovky (u vybraných modelů) . . . . . | 12 |
| Použití multimédií . . . . .                                  | 16 |
| Použití zvuku . . . . .                                       | 16 |
| Použití kamery (u vybraných modelů) . . . . .                 | 16 |
| Připojení k externímu displeji . . . . .                      | 16 |

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 19

|   |    |
|---|----|
| Řízení napájení . . . . .                               | 19 |
| Nastavit chování tlačítka napájení . . . . .            | 19 |
| Nastavit schéma napájení . . . . .                      | 19 |
| Přenos dat . . . . .                                    | 19 |
| Připojení k zařízení s podporou Bluetooth . . . . .     | 19 |
| Použití optické jednotky (u vybraných modelů) . . . . . | 20 |
| Použití paměťové karty . . . . .                        | 20 |
| Použití snímače barev (u vybraných modelů) . . . . .    | 21 |
| Zakoupení příslušenství . . . . .                       | 21 |
| Použití extrémního spouštění . . . . .                  | 21 |
| Nastavení extrémního spouštění . . . . .                | 21 |
| Vypnutí snadného spouštění . . . . .                    | 22 |

## Kapitola 4. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení . . . . . 25

|   |    |
|---|----|
| Základní postup při řešení problémů s počítačem . . . . .           | 25 |
| Řešení problémů . . . . .   | 25 |
| Problémy se spuštěním . . . . .                                     | 26 |
| Problémy s obrazovkou . . . . .                                     | 27 |
| Problémy se zvukem . . . . .  | 28 |
| Problémy se sítí . . . . .  | 29 |
| Problémy týkající se výkonu . . . . .                               | 31 |
| Problémy s úložnou jednotkou . . . . .                              | 32 |
| Problémy s CD nebo DVD . . . . .                                    | 32 |
| Problémy s konektorem sériového portu . . . . .                     | 33 |
| Problémy se softwarem . . . . .                                     | 34 |
| Obnovení . . . . .  | 34 |
| Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu . . . . . | 34 |
| Obnovte své soubory ze zálohy . . . . .                             | 34 |
| Resetovat počítač . . . . .   | 34 |
| Použití pokročilé možnosti . . . . .                                | 35 |
| Automatické obnovení systému Windows . . . . .                      | 35 |
| Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému . . . . .       | 35 |
| Aktualizace ovladače zařízení . . . . .                             | 36 |

## Kapitola 5. Výměna CRU . . . . . 37

|   |    |
|---|----|
| Co jsou jednotky CRU . . . . .              | 37 |
| Vyměnit jednotku CRU . . . . .              | 37 |
| Napájecí kabel a napájecí adaptér . . . . . | 38 |
| Stojan počítače . . . . .                   | 40 |
| Kryt počítače . . . . .                     | 42 |
| Úložná jednotka . . . . .                   | 45 |

## Kapitola 6. Návod a podpora . . . . . 49

|   |    |
|---|----|
| Zdroje ke svépomoci . . . . .           | 49 |
| Zavolejte Lenovo . . . . .              | 50 |
| Než budete kontaktovat Lenovo . . . . . | 50 |
| Středisko podpory Lenovo . . . . .      | 50 |
| Zakoupit další služby . . . . .         | 51 |

## Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce . . . . . 53

## Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii . . . . . 67

## Dodatek C. Informace o souladu s předpisy . . . . . 71

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!