






FULL USER MANUAL



ENGLISH

GETTING STARTED

- Open the charging case.
- Press the Bluetooth® button until the LEDs turn to a slow blue pulse.
- Select **adidas FWD-02 SPORT** from your sound device's Bluetooth list.

1. TOUCH CONTROLS

Touch the left or right earbud to control your music, phone calls and more. The long touch behaviour can be customised in the app.

- 1 touch to play/pause or receive/end a call
- 2 touches to skip forward or reject a call
- 3 touches to skip backward
- Long touch to toggle Awareness mode on or off

Awareness mode allows you to hear more of the outside world. You can fine-tune the Awareness level in the adidas Headphones app.

2. CHARGING THE EARBUDS

Put your earbuds back in the case and close the lid to turn them off and begin charging.

3. CHARGING THE CASE

Plug the case to a USB power source to charge it. The case is fully charged when all 5 of the front-facing LEDs are lit.

4. LED INDICATORS

The LEDs on the front of the case show the case battery charge. When the earbuds are in the case, the LEDs next to the earbuds show the earbuds state.

- Steady white - Fully charged
- Pulsing white - Charging
- Pulsing blue - Bluetooth pairing mode

5. PAIRING A NEW DEVICE

adidas FWD-02 SPORT remembers up to 4 previously paired devices and will try to reconnect with the last connected device.

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the Bluetooth button in the case until the LEDs turn to a slow blue pulse.
3. Select **adidas FWD-02 SPORT** from your sound device's Bluetooth list.

Note: The earbuds can be connected with one sound device at a time. Make sure to disconnect from the current device before reconnecting with a different device.

6. FITTING THE EARBUDS

The eartips and the silicone wings come in different sizes that can be combined for a perfect fit.

The wings ensure that the headphones sit securely in place. If the earbuds tend to move or fall out, try changing to a bigger wing size.

The eartips affect the acoustic properties of the headphones.

1. Gently pull the eartip from the earbud and then remove the wing.
2. Attach the new wing by stretching it into place and making sure that the holes on the wing and earbud line up.
3. Fasten the new eartip on the earbud.

It is not uncommon to use different sizes for left and right earbud.

7. RESETTING THE EARBUDS

If your earbuds become erratic or unresponsive, follow the instructions below.

1. Place the earbuds in the case and close the lid to restart the earbuds.

If the problem persists, perform a hardware reset:

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the Bluetooth button for 10 seconds until the LEDs flash 3 times.

If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and the earbuds will need to be set up again.

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the Bluetooth button for 15 seconds, until the LEDs flash 10 times.
3. Remove **adidas FWD-02 SPORT** from your sound device's Bluetooth list before pairing again.



البدء

- افتح علبة الشحن.
- اضغط على الزر Bluetooth® حتى تتحول مؤشرات LED إلى وميض أزرق بطيء.
- حدد adidas FWD-02 SPORT من قائمة Bluetooth في أجهزتك الصوتية.

1. عناصر التحكم باللمس

لمس سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للتحكم في الموسيقى والمكالمات الهاتفية والمزيد. ويمكن تخصيص طريقة اللمس المطول في التطبيق.

- لمسة واحدة 1 للتشغيل/الإيقاف المؤقت أو استلام/إهاء مكالمة
- لمسات 2 للتخطي إلى الأمام أو رفض مكالمة
- 3 لمسات للإرجاع للخلف

لمسة مطولة للتبديل بين تشغيل وضع الوعي أو إيقاف تشغيله. يسمح لك وضع الوعي بسماع المزيد من العالم الخارجي. يمكنك ضبط مستوى الوعي في تطبيق adidas Headphones.

2. شحن سماعات الأذن

أعد سماعات الأذن إلى العلبة وأغلق الغطاء لإيقاف تشغيلها وابدأ الشحن.

3. شحن علبة الشحن

وصِل الحافظة بمصدر طاقة USB لشحنها. تصبح العلبة مشحونة بالكامل عندما تضيء مؤشرات LED الأمامية الخمسة.

4. مؤشرات LED

تُظهر مؤشرات LED الموجودة في مقدمة العلبة شحن بطارية العلبة. عندما تكون سماعتك الأذن في العلبة، تعرض مؤشرات LED الموجودة بجوار سماعات الأذن حالة سماعتك الأذن.

أبيض ثابت - مشحونة بالكامل
وميض أبيض - يتم الشحن
وميض أزرق - وضع الإقران

5. إقران جهاز جديد

يذكر adidas FWD-02 SPORT حتى 4 أجهزة مقترنة مسبقاً وسيحاول إعادة الاتصال بأخر جهاز متصل.

1. ضع سماعات الأذن في العلبة واترك الغطاء مفتوحاً.
2. اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth الموجود على العلبة حتى تتحول مؤشرات LED إلى وميض أزرق بطيء.
3. حدد adidas FWD-02 SPORT من قائمة Bluetooth في أجهزتك الصوتية.

ملاحظة: يمكن توصيل سماعات الأذن بجهاز صوت واحد كل مرة. تأكد من فصل الاتصال بالجهاز الحالي قبل إعادة الاتصال بجهاز مختلف.

6. تركيب سماعات الأذن

توفر وسادات الأذن والأجنحة المصنوعة من السيليكون بأحجام مختلفة يمكن دمجها للمواءمة المثالية.

تضمن الأجنحة أن سماعتك الرأس مثبتتين بشكل آمن في مكانهما. إذا كانت وسادات الأذن في سبيلها إلى التحرك أو السقوط، فحاول التغيير إلى حجم جناح أكبر.

تؤثر وسادات الأذن على الخصائص الصوتية لسماعتك الرأس.

1. اسحب وسادة الأذن برفق من سماعة الأذن ثم انزع الجناح.
2. قم بشيت الجناح الجديد عن طريق شده في مكانه والتأكد من محاذاة الثقوب الموجودة على الجناح وسماعة الأذن.
3. ثبت وسادة الأذن الجديدة على سماعة الأذن.

من الوارد استخدام أحجام مختلفة للسماعة اليمنى واليسرى.

7. إعادة ضبط سماعات الأذن

إذا واجهت حالات تقطع أو عدم استجابة لسماعات الأذن، فاتبع الإرشادات أدناه.

1. ضع سماعات الأذن في العلبة وأغلق الغطاء لإعادة تشغيل سماعات الأذن.




إذا استمرت المشكلة، فأجرى إعادة ضبط للجهاز:

1. ضع سماعات الأذن في العلبة واترك الغطاء مفتوحاً.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر Bluetooth لمدة 10 ثوانٍ حتى تومض مؤشرات LED 3 مرات.

إذا استمرت المشكلة، فأجرى إعادة ضبط المصنع.

ملاحظة: سيؤدي هذا إلى حذف جميع إعدادات المستخدم وستعين إعداد سماعات الأذن مرة أخرى.

1. ضع سماعات الأذن في العلبة واترك الغطاء مفتوحاً.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر Bluetooth لمدة 15 ثانية حتى تومض مؤشرات LED 10 مرات.
3. انزع adidas FWD-02 SPORT من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت قبل الإقران مرة أخرى.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!