

Návod na použití dalekohledu.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro dalekohled značky PRAKTICA.

Ostření

a) Zavřete Vaše pravé oko a dívejte se na objekt jen levým okem. Zaostřete dalekohled pootočením středového kolečka.

Pokud je objekt správně zaostřený, jeho obrysy jsou zřetelně ostré.

b) Otevřete Vaše pravé oko a zavřete levé. Otočením pravého hledáčku zaostřete obraz. Nastavíte tak požadované dioptrie.

c) Obě strany dalekohledu jsou zaostřené a pro ostření objektu budete používat jen středové kolečko.

Péče o dalekohled

a) Pokud dalekohled nepoužíváte, používejte kryty určené pro ochranu optiky.

b) Pro čištění skel používejte hadřík, který je součástí balení.

c) Pokud chcete z optiky odstranit nečistoty, použijte pár kapek isopropyl alkoholu a sklo jemně utřete.

d) Dalekohled skladujte v čistém prostředí.

Důležité!

Nikdy se nepokoušejte dalekohled čistit zevnitř nebo ho rozebírat. V případě vnitřních nečistot vyhledejte odborníka!

Nedívejte se přes dalekohled přímo do slunce, může to vážně poškodit Váš zrak!

Záruka 24 měsíců se podle platné legislativy vztahuje jen na výrobní vady výrobku, ne na chyby způsobené jeho přirozeným opotřebením.

Návod na použitie ďalekohľadu.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre ďalekohľad značky PRAKTICA.

Ostrenie

a) Zatvorte Vaše pravé oko a dívajte sa na objekt len ľavým okom. Zaostríte ďalekohľad pootočením stredového kolieska. Pokiaľ je objekt správne zaostrený, jeho obrysy sú zreteľne ostré.

b) Otvorte vaše pravé oko a zatvorte ľavé. Otáčaním pravého hľadáča zaostríte obraz. Nastavíte tak požadované dioptrie.

c) Obe strany ďalekohľadu sú zaostrené a pre ostrenie objektu už budete používať len stredové koliesko.

Starostlivosť o ďalekohľad

a) Ak ďalekohľad nepoužívate, používajte kryty určené pre ochranu optiky.

b) Pre čistenie skiel používajte handričku, ktorá je súčasťou balenia.

c) Ak chcete z optiky odstrániť nečistoty, použite pár kvapiek izopropyl alkoholu a sklo jemne utrite.

d) Ďalekohľad skladujte v čistom prostredí.

Dôležité!

Nikdy sa nepokúšajte ďalekohľad čistiť zvnútra, alebo ho rozoberať. V prípade vnútorných nečistôt, vždy vyhľadajte odborníka!

Nedívajte sa cez ďalekohľad priamo do slnka, môže to vážne poškodiť Váš zrak!

Záruka 24 mesiacov sa podľa platnej legislativy vzťahuje len na výrobné chyby výrobku, nie na chyby spôsobené jeho prirodzeným opotřebením!