

SILIKONOVÁ LAMPIČKA KITTY Maxi

GIÖ Kitty Maxi
Silicone Soft Light


1,5W

5V  1000mA

kapacita baterie: 1200mAh

dálkové ovládání, USB kabel

nastavení intenzity



ON/OFF

Pomalé prolínání barev

Rychlé prolínání barev

Rychlé blikání barev

Pomalé blikání barev


uvnitř 4x LED



POPIS

1. Tato lampička funguje za pomoci dobíjecí baterie.
2. Tento produkt je vybaven dálkovým ovladačem, pomocí něhož můžete ovládat barvu světla, což je pohodlné a velmi praktické.
3. Měkký silikonový materiál s roztomilým designem zaručuje využití i jako dekorace do dětského pokoje.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím lampičku plně dobijte; napájecí napětí 5V  1000mA, nebo použijte odpovídající power banku. Doba do plného nabití je cca 3 hodiny. Během nabíjení bliká červená kontrolka. Po úplném nabití kontrolka červeně svítí. Po úplném nabití bude lampička svítit bílou teplou barvou cca 10 hodin. Není-li žádná akce, lampička se automaticky vypne po 2 hodinách. Chcete-li lampičku znovu rozsvítit, zmáčkněte tlačítko ve spodní části.
2. Zapnutí / vypnutí: stiskněte tlačítko ve spodní části, lampička se rozsvítí (barva teplá bílá); stiskněte podruhé tlačítko ve spodní části, lampička zhasne.
3. Změna LED barvy: zapněte lampičku, lampička se rozsvítí (barva teplá bílá); poklepejte na ni a barva se změní (barvy se budou prolínat po 3 vteřinách); poklepejte podruhé, prolínání barev se zastaví na zvolené barvě; poklepejte potřetí, lampička zhasne. Poklepejte počtvrté, lampička se opět rozsvítí (teplá bílá barva).
4. Tuto lampičku lze ovládat také pomocí dálkového ovladače. Dosah ovladače je max. 5 metrů.
5. Zhasínáte-li lampičku pomocí poklepání, lampička zůstává i nadále v provozu. Chcete-li šetřit baterii nebo lampičku nebudete delší dobu používat, doporučujeme vypnutí pomocí tlačítka ON/OFF.
5. Po dobití vždy lampičku odpojte od USB kabelu.

UPOZORNĚNÍ

1. U dětí do 6 let používejte tuto lampičku pouze pod dohledem dospělé osoby.
2. Výrobek v žádném případě nerozebírejte, mohlo by dojít k jeho nevratnému poškození.
3. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uchovávejte jej na suchém místě.
4. Světelný zdroj nelze vyměnit. V případě obtíží se světlem výrobek dále nepoužívejte.