



# ThinkVision

ThinkVision E29w-20

Uživatelská příručka

Typ zařízení: 62CE



---

## Čísla produktů

F212902E0

62CE-GAR3-WW



První edice (květen 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

Výrobky LENOVO, data, počítačový software a služby byly vyvinuty výhradně ze soukromých prostředků a jsou vládním entitám prodávány jako komerční zboží, jak je definováno v 48 C.F.R. 2.101, s omezenými a vyhrazenými právy pro používání, reprodukci a zpřístupnění.

**UPOZORNĚNÍ O OMEZENÝCH A VYHRAZENÝCH PRÁVECH:** Pokud jsou výrobky, data, počítačový software nebo služby dodány v reakci na zakázku agentury General Services Administration „GSA“, je používání, reprodukce nebo zpřístupnění předmětem omezení stanovených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

---

# Obsah

Čísla produktů.....	i
<b>Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>iii</b>
Všeobecné bezpečnostní pokyny .....	iii
<b>Pokyny pro bezpečnost a údržbu.....</b>	<b>iv</b>
<b>TCO Certified.....</b>	<b>v</b>
<b>Kapitola 1. Začínáme.....</b>	<b>1-1</b>
Dodávaný obsah.....	1-1
Poznámka k používání .....	1-2
Přehled produktu.....	1-2
Typ nastavení .....	1-2
Náklon.....	1-2
Natočení .....	1-3
Nastavení výšky .....	1-3
Ovládací prvky monitoru .....	1-4
Otvor pro kabelový zámek.....	1-4
Instalace monitoru.....	1-5
Připojení a zapnutí monitoru.....	1-5
Registrace vaší verze.....	1-8
<b>Kapitola 2. Nastavení a používání monitoru .....</b>	<b>2-1</b>
Pohodlí a přístupnost.....	2-1
Uspořádání pracoviště.....	2-1
Umístění monitoru .....	2-1
Rady pro správné pracovní návyky .....	2-2
Informace týkající se přístupnosti.....	2-2
Přizpůsobení obrazu monitoru .....	2-3
Používání ovládacích prvků pro přímý přístup.....	2-3
Použití ovládacích prvků zobrazení na displeji (OSD).....	2-4
Výběr podporovaného režimu zobrazení .....	2-7
Informace o řízení napájení .....	2-8
Režimy správy napájení.....	2-8
Péče o monitor .....	2-9
Odpojení základny monitoru a stojánku .....	2-9
Nástěnná montáž (volitelný).....	2-9
<b>Kapitola 3. Referenční informace.....</b>	<b>3-1</b>
Technické údaje monitoru.....	3-1
Odstraňování závad.....	3-3
Ruční instalace ovladače monitoru .....	3-5
Instalace ovladače monitoru v systému Windows 7 .....	3-5
Instalace ovladače monitoru v systému Windows 10 .....	3-6
Možnosti získání další nápovědy .....	3-6
Servisní informace .....	3-7
Odpovědnost zákazníka .....	3-7
Servisní díly .....	3-7
<b>Příloha A. Služby a podpora .....</b>	<b>A-1</b>
Registrace vaší verze.....	A-1
Online technická podpora .....	A-1
Technická podpora na telefonu .....	A-1
<b>Příloha B. Upozornění .....</b>	<b>B-1</b>
Informace o recyklaci .....	B-2
Sběr a recyklace vyřazeného počítačového monitoru Lenovo .....	B-2
Likvidace komponent počítačů Lenovo.....	B-2
Ochranné známky .....	B-3
Napájecí šňůry a napájecí adaptéry.....	B-3

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!