




YPB 3010



USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KORISNIČKI PRIRUČNIK
KORISNIČKI PRIRUČNIK
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Power Bank 30 000 mAh
Power Bank 30 000 mAh
Power Bank 30 000 mAh
Power Bank 30 000 mAh
Power Bank 30 000 mAh
Power Bank 30 000 mAh
Power Bank 30 000 mAh
Τράπεζα ισχύος
(Power Bank) 30 000 mAh

EN CZ SK PL HU RS HR EA

- | 1 | Power switch
- | 2 | LCD digital display
- | 3 | Micro USB input
- | 4 | USB C input

- | 5 | Lightning input
- | 6 | USB output 2.1A
- | 7 | USB output 1A

Start-up

Power bank is pre-charged and it is ready to use.

Short press power switch (1) LCD digital display will indicate remaining capacity status for 10 seconds.

Charging is indicated by LCD digital display the symbol „IN“ or „OUT“.

Specification

- Battery type: Li-Polymer
- Capacity: 30 000mAh
- Material: ABS
- Input: Micro USB: DC 5V/2A;
USB C: DC 5V/2V;
Lightning: DC 5V/1.5A
- Output: DC 5V/2.1A + DC 5V/1A
- Size: 165 mm x 82 mm x 32 mm
- Weight: 640 g

Warning

Do not shortcut. Do not disassemble or attempt to repair. Do not dispose it in fire or water. Avoid prolonged direct sunlight on the Power Bank.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

- | 1 | Vypínač napájení
- | 2 | Digitální LCD displej
- | 3 | Vstup micro USB
- | 4 | Vstup USB C

- | 5 | Vstupní port Lightning
- | 6 | Výstup USB 2,1 A
- | 7 | Výstup USB 1 A

Zapnutí

Power banka je předem nabitá a připravená k použití.

Krátce stiskněte vypínač napájení (1) - digitální LCD displej bude po dobu 10 sekund indikovat stav zbývajících kapacity. Nabíjení je na digitálním LCD displeji indikováno symbolem „IN“ nebo „OUT“.

Varování

Nezkratujte. Nerozebírejte a nepokoušejte se opravovat. Nevyhazujte do ohně nebo do vody. Nedovolte, aby na Power banku dopadalo přímé sluneční světlo.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.



Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!