

SIEMENS

Pračka

WG44G000CS

cs Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your product on My Siemens and discover

exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Tlačítka	23																																																																																					
1.1 Všeobecné pokyny	4																																																																																							
1.2 Použití k určenému účelu.....	4																																																																																							
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4																																																																																							
1.4 Bezpečná instalace	5																																																																																							
1.5 Bezpečné použití.....	7																																																																																							
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba	8																																																																																							
2 Zabránění věcným škodám	10																																																																																							
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	9 Programy	24																																																																																					
3.1 Likvidace obalu	11																																																																																							
3.2 Úspora energie a zdrojů	11																																																																																							
3.3 Režim šetření energie	11																																																																																							
4 Instalace a připojení.....	11	10 Příslušenství.....	28																																																																																					
4.1 Vybalení spotřebiče	11																																																																																							
4.2 Rozsah dodávky.....	12	11 Prádlo.....	28																																																																																					
4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	12		11.1 Příprava prádla	28	4.4 Odstranění přepravních po- jistek	13	12 Prací a ošetřovací prostředky	29	4.5 Připojení spotřebiče	14			4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13 Základní ovládání	29	4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	16			5 Seznámení	17	13.1 Zapnutí spotřebiče	29	5.1 Spotřebič	17	13.2 Nastavení programu.....	29	5.2 Násypka na prací prostředky	18	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	29	5.3 Ovládací panel	18	13.4 Vložení prádla.....	29	6 Před prvním použitím	19	13.5 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	30	6.1 Spuštění praní bez prádla	19	13.6 Spuštění programu.....	30	7 Displej.....	20	13.7 Přidání prádla	30			13.8 Zrušení programu.....	30			13.9 Pokračování programu při nastavení stop po máchání....	30			13.10 Vyjmutí prádla.....	30			13.11 Vypnutí spotřebiče.....	30			14 Dětský zámek	31			14.1 Aktivace dětského zámku	31			14.2 Deaktivace dětského zámků	31			15 Základní nastavení	32			15.1 Přehled základních nasta- vení	32			15.2 Změna základních nasta- vení	33
	11.1 Příprava prádla	28																																																																																						
4.4 Odstranění přepravních po- jistek	13	12 Prací a ošetřovací prostředky	29																																																																																					
4.5 Připojení spotřebiče	14																																																																																							
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13 Základní ovládání	29																																																																																					
4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	16																																																																																							
5 Seznámení	17	13.1 Zapnutí spotřebiče	29																																																																																					
5.1 Spotřebič	17	13.2 Nastavení programu.....	29																																																																																					
5.2 Násypka na prací prostředky	18	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	29																																																																																					
5.3 Ovládací panel	18	13.4 Vložení prádla.....	29																																																																																					
6 Před prvním použitím	19	13.5 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	30																																																																																					
6.1 Spuštění praní bez prádla	19	13.6 Spuštění programu.....	30																																																																																					
7 Displej.....	20	13.7 Přidání prádla	30																																																																																					
		13.8 Zrušení programu.....	30																																																																																					
		13.9 Pokračování programu při nastavení stop po máchání....	30																																																																																					
		13.10 Vyjmutí prádla.....	30																																																																																					
		13.11 Vypnutí spotřebiče.....	30																																																																																					
		14 Dětský zámek	31																																																																																					
		14.1 Aktivace dětského zámku	31																																																																																					
		14.2 Deaktivace dětského zámků	31																																																																																					
		15 Základní nastavení	32																																																																																					
		15.1 Přehled základních nasta- vení	32																																																																																					
		15.2 Změna základních nasta- vení	33																																																																																					

16 Čistění a ošetřování	33
16.1 Čištění bubnu	33
16.2 Čištění násypky na prací prostředky	33
16.3 Čištění čerpadla	34
17 Odstranění poruch	38
17.1 Nouzové odblokování.....	47
18 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	47
18.1 Demontáž spotřebiče	47
18.2 Nasazení přepravních pojis- tek.....	47
18.3 Opětovné uvedení spotřebi- če do provozu	47
18.4 Likvidace starého spotřebi- če.....	48
19 Zákaznický servis.....	48
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	48
20 Hodnoty spotřeby	49
21 Technické údaje	49

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!