

niceboy®

WATCH KIDS PATROL

User Manual / Smart Watch

CZ

SK

EN

DE

HU

HR


PL

SL

RO

RU

POPIS



1. Reproduktor
2. Signál mobilních dat
3. Signál pro hlasové hovory
4. Čas
5. Slot na SIM kartu
6. Mikrofon
7. Směr pro ovládání hodinek

8. Kamera
9. Stav baterie
10. Zapínací tlačítko/SOS tlačítko
11. Tlačítko domů/Zpět
12. Port pro nabíjení

FUNKCE HODINEK

Ovládání hodinek probíhá pomocí dotykového displeje. Displej aktivujete či vypnete krátkým stiskem tlačítka (10). Zapnutí hodinek probíhá dlouhým stiskem tlačítka (10).

SOS funkce – pokud je dítě v ohrožení, tak může pomocí 2x zmáčknutí tlačítka vyslat SOS signál: hodinky nahrají 30 sekund zvuku pomocí mikrofonu a do aplikace pošlou rodičům nahrávku a informace o poloze.

Volání z hodinek: v menu v položce Kontakt kliknutím na konkrétní jméno. V případě, že se vybere kontakt administrátora aplikace (rodiče) bude na výběr mezi hlasovým hovorem a video hovorem.


Zprávy: lze psát s kontakty, které mají aplikaci Leefine.

Přátelé: lze přidat přátele, kteří mají stejné hodinky. Pro přidání je nutné mít dvoje hodinky blízko sebe a vybrat funkci Přátelé na obou hodinkách.

SIM KARTA

V prodejním balení naleznete SIM kartu.

Použít můžete ale jakoukoliv jinou SIM kartu. Používejte SIM kartu typu Nano SIM. SIM karta použitá v hodinkách musí podporovat 4G síť a musí být v oblasti, ve které se hodinky používají dostupný 4G signál.



Doporučení: Před použitím SIM karty v hodinkách ji aktivujte v mobilním telefonu a pokud SIM karta má zabezpečení pomocí PIN kódu, tak tento deaktivujte.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!