



CZ ■ Čistička vzduchu

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Při používání elektrických spotřebičů musí být vždy dodržovány základní bezpečnostní opatření, aby bylo sníženo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

- Před použitím tohoto spotřebiče si přečtěte veškeré pokyny.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro účel, ke kterému je určen a způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku.
- Spotřebič používejte pouze na rovném, čistém, suchém, pevném a stabilním povrchu.
- Nepokládejte tento spotřebič na měkký povrch, jako jsou postele nebo pohovky, protože by mohlo dojít k převržení spotřebiče, k zablokování otvoru pro přívod vzduchu nebo otvoru pro výstup vzduchu.
- Nikdy neblokujte otvory pro vstup vzduchu ani mřížku pro výstup vzduchu.
- Nikdy nevhazujte nebo nevkládejte žádné předměty do otvorů spotřebiče.
- Aby se zabránilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte tento spotřebič přímo ke správnému typu elektrické zásuvky se střídavým napájecím napětím.
- Na spotřebič nepokládejte žádné předměty.
- Napájecí kabel vedte mimo místa s velkým provozem. Napájecí kabel umístěte na místa, kde není žádný provoz a kde se o něj nemůže zakopnout.
- Aby se zabránilo nebezpečí požáru, nikdy nepokládejte napájecí kabel pod koberce nebo do blízkosti tepelných průduchů, radiátorů, sporáků nebo ohřívačů.
- Nezakrývejte napájecí kabel volně položenými koberci, běhouny nebo jinými podobnými doplňky.
- Nevedte napájecí kabel pod nábytkem nebo přístroji.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody.
- Děti nemohou rozpoznat rizika spojená s používáním elektrických spotřebičů. Proto dávejte na děti vždy pozor, pohybují-li se v blízkosti tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič je vybaven ventilátorem.

- Aby se snížilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento ventilátor s žádným zařízením pro regulaci otáček.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, když jej nepoužíváte a před přemístěním, otevřením mřížky, před výměnou filtrů, před čištěním nebo jinou údržbou.
- Dodržujte pokyny k čištění a ostatní údržbě prováděné uživatelem, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
- Nikdy se nedívejte přímo do zapnuté UV-C lampy.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky vytažením síťové zástrčky ze síťové zásuvky. Spotřebič neodpojujte od síťové zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo síťovou zástrčkou, neotáčí-li se motor ventilátoru, když nefunguje správně, pokud upadl na zem nebo je jakkoli poškozen. Zašlete jej do autorizovaného servisního střediska ke kontrole nebo opravě.
- Nepokoušejte se o opravu nebo seřízení jakýchkoli elektrických nebo mechanických funkcí tohoto spotřebiče. Tento spotřebič neobsahuje žádné uživatelem opravitelné součásti.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!