

xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Uživatelská příručka



VAROVÁNÍ

- Pokud je napájecí adaptér poškozen, musí být nahrazen originálním napájecím adaptérem zakoupeným u výrobce nebo v poprodejním servisním oddělení.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
- Před prováděním údržby se ujistěte, že je čistička vypnutá a odpojená ze zásuvky.

Opatření

- Před přemístěním čističku vypněte a odpojte ze zásuvky.
-

- Čistička nemůže být zapnuta, pokud mřížka ventilátoru a kryt prostoru filtru nejsou správně nainstalovány.
 - Udržujte vzdálenost alespoň 20 cm mezi otvory pro přívod vzduchu a stěnami nebo jinými předměty.
 - Čistička musí být umístěna na pevné a rovné podlaze.
-

- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
 - Často odstraňujte prach, vlasy a další částice z vnějšího síta filtru, abyste snížili pravděpodobnost růstu bakterií.
 - Odstraňte prach, chlupy a částice ze vstupů vzduchu čističky, abyste zabránili omezení nasávání vzduchu.
 - Pokud nebude čistička delší dobu používána, zakryjte výstup vzduchu, abyste zabránili vniknutí prachu, vlasů a jiných částic.
-

Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození, používejte napájecí adaptér a elektrickou zásuvku podle níže uvedených pokynů:

- Za síťový adaptér nadměrně netahejte, nekruťte ani jej neohýbejte, mohlo by dojít k odkrytí nebo zlomení jádra kabelu.
 - Napájecí adaptér musí být zapojen do vhodného elektrického zásuvky.
 - Používejte napájecí adaptér dodaný s čističkou, nepoužívejte napájecí adaptéry třetích stran.
 - Před prováděním údržby nebo přemístěním čističky vzduchu vždy odpojte čističku ze sítě.
-

- Okamžitě přestaňte čističku používat, pokud vydává neobvyklé zvuky, nepříjemný zápach, přehřívá se nebo se její ventilátor otáčí nepravidelně.
 - Nestrkejte prsty nebo cizí předměty do ochranných částí, pohyblivých částí, vstupů nebo výstupů vzduchu.
 - Udržujte předměty, jako jsou vlasy nebo látky, v dostatečné vzdálenosti od čističky, aby nedošlo k zablokování vstupů nebo výstupů vzduchu.
 - Na čističku nesedejte, neopírejte se o ni ani ji nenaklánějte.
 - Při použití ve spojení s spotřebiči na plyn (jako jsou plynové sporáky, plynové ohřívače) dostatečně větrejte, abyste zabránili otravě oxidem uhelnatým.
 - Do výstupu vzduchu čističky nelijte tekutiny ani nevhazujte prášky nebo jiné malé látky.
 - Zajistěte, aby se do čističky nedostaly žádné hořlavé předměty.
-

Nepoužívejte čističku za následujících okolností, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému poškození:

- V blízkosti otevřeného ohně, jako jsou svíčky, vonné hořáky, kamna, krby, cigarety, petardy, zapalovače, víceúčelové svítlny nebo pánve na oheň.
- V blízkosti zařízení, která generují vysoké teploty, jako jsou elektrické ohřívače, ventilátory, elektrické ohřívače nohou, elektrické sporáky nebo elektrické žehličky.
- Na nestabilních místech, kde může čistička snadno spadnout.
- V prostředích, která jsou extrémně horká, vlhká nebo mokrá, jako jsou koupelny.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahnávat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!