

GARMIN.

# VÍVOFIT® JUNIOR 3

---

Návod k obsluze

Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz).

Garmin®, logo Garmin a vívoFit® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované ve Spojených státech amerických a v jiných zemích. Garmin Connect™, Garmin Jr.™ a To-e-to-Toe™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je obchodní známkou společnosti Google Inc. Apple® je obchodní známkou společnosti Apple Inc. registrovanou v USA a v dalších zemích. Název BLUETOOTH® a příslušná loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je oprávněna je užívat na základě licence. Další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

M/N: A04065

# Obsah

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Úvod</b> .....  | 1         |
| Ovládací prvky.....                                      | 1         |
| Spárování s chytrým telefonem.....                       | 2         |
| Aplikace Garmin Jr. ....                                 | 3         |
| Garmin Connect .....                                     | 5         |
| Ikony .....  | 5         |
| Nabídka možností.....                                    | 8         |
| Monitorování spánku .....                                | 14        |
| <b>Historie</b> .....                                    | <b>14</b> |
| Manuální odeslání dat do chytrého<br>telefonu.....       | 15        |
| <b>Vlastní nastavení přístroje</b> .....                 | <b>15</b> |
| Nastavení aplikace Garmin Jr.....                        | 15        |
| <b>Informace o přístroji</b> .....                       | <b>17</b> |
| Technické údaje.....                                     | 17        |
| Aktualizace softwaru.....                                | 18        |
| Zobrazení informací o přístroji.....                     | 18        |
| Péče o přístroj .....                                    | 19        |
| Uživatелеm vyměnitelné baterie.....                      | 20        |
| Postup při výměně náramku.....                           | 22        |
| <b>Problémy a jejich odstranění</b> .....                | <b>24</b> |
| Zdá se, že krokoměr neměří počet<br>kroků přesně.....    | 24        |
| Na displeji přístroje se nezobrazuje<br>přesný čas ..... | 24        |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!