

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-M135F/DSN

Czech. 05/2022. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 4 Rozvržení a funkce zařízení
- 7 Nabíjení baterie
- 10 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 11 Paměťová karta (micro SD karta)
- 14 Zapínání a vypínání zařízení
- 15 Výchozí nastavení
- 15 Účet Samsung account
- 16 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 18 Popis obrazovky
- 25 Oznamovací panel
- 27 Zachycení obrazovky
- 28 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 30 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 31 Telefon
- 34 Kontakty
- 36 Zprávy
- 37 Internet
- 38 Fotoaparát
- 48 Galerie
- 52 Více oken

- 54 Samsung Notes
- 54 Samsung Members
- 55 Samsung Kids
- 55 Samsung Global Goals
- 56 Samsung TV Plus
- 56 Galaxy Shop
- 56 Kalendář
- 57 Reminder
- 58 Rádio
- 58 Záznamník
- 59 Moje soubory
- 59 Hodiny
- 59 Kalkulačka
- 60 Game Launcher
- 61 Game Booster
- 62 Sdílení obsahu
- 63 Aplikace Google

Nastavení

- 64 Úvod
- 64 Účet Samsung account
- 64 Připojení
 - 66 Wi-Fi
 - 67 Bluetooth
 - 68 NFC a bezkontaktní platby (modely s podporou NFC)
 - 69 Spořič dat
 - 70 Aplikace jen s mobilními daty
 - 70 Mobilní hotspot
 - 71 Další nastavení připojení
- 72 Zvuky a vibrace
 - 73 Kvalita zvuku a efekty
 - 73 Samostatný zvuk aplikace
- 74 Oznámení
- 74 Displej
- 75 Pozadí a styl
- 75 Motivy
- 75 Domovská obrazovka
- 76 Zamknout displej
 - 76 Smart Lock
- 77 Biometrika a zabezpečení
 - 78 Rozpoznání obličeje
 - 80 Rozpoznání otisků prstu
 - 82 Zabezpečené Wi-Fi
- 83 Soukromí
- 83 Umístění
- 84 Bezpečnost a nouzové situace
- 84 Účty a zálohování
 - 85 Samsung Cloud
- 85 Google
- 86 Rozšířené funkce
 - 87 Pohyby a gesta
 - 87 Dual Messenger

- 88 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 89 Péče o baterii a zařízení
 - 89 Optimalizace zařízení
 - 89 Baterie
 - 90 Úložiště
 - 90 Paměť
 - 90 Ochrana zařízení
 - 91 Aktualizace softwaru
 - 91 Diagnostika
- 91 Aplikace
- 91 Obecná správa
- 93 Usnadnění
- 93 Aktualizace softwaru
- 94 Vzdálená podpora
- 94 O telefonu

Upozornění ohledně používání

- 95 Opatření pro používání zařízení
- 97 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 98 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

- 101 Řešení problémů
- 106 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!