

BEDIENUNGSANLEITUNG
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DE
CS
SK
HU

Geschirrspüler / Myčka / Umývačka /
Mosogatógépe

3LVF-638ADX



DE - INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	7
VOR DEM AUFSTELLEN	7
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME	7
BEI KINDERN IM HAUSHALT	8
BEIM TÄGLICHEN EINSATZ	8
BEI STORFÄLLEN	9
EMPFEHLUNGEN:	9
WAS NICHT IN DEN GESCHIRRSPÜLER DARF	10
AUSPACKEN	11
ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN	12
MONTAGEANLEITUNG	13
AUFSTELLEN DES GESCHIRRSPÜLERS	13
WASSERANSCHLUSS	13
ZULAUFSCHLAUCH	13
ABLAUFSCHLAUCH	14
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	14
VORBEREITUNG DES GERÄTES ZUM GEBRAUCH	15
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	15
BEDEUTUNG DER ENTKALKUNG VON WASSER	15
SALZ EINFÜLLEN	15
TESTSTREIFEN	16
MEHRZWECKSPÜLMITTEL (Z. B.: „2 IN 1“, „3 IN 1“ USW.)	16
TABELLE MIT ANGABEN ZUR WASSERHÄRTE	18
VERBRAUCH VON SPÜLMITTELN	18
EINRÄUMEN VON GESCHIRR	22
OBERER GESCHIRRKORB	22
HERUNTERKLAPPEN DER ABLAGEN FÜR BECHER/TASSEN	22
EINKLAPPEN DER KORBSTÄNDER	23
HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG DES KORBS:	23
UNTERER GESCHIRRKORB	24
SPÜLMITTEL EINFÜLLEN	25
FÜLLEN DES KLARSPÜLBEHÄLTERS UND AUSWAHL DER EINSTELLUNGEN	26
EINSTELLEN DES KLARSPÜLERBEHÄLTERS	27
EINSCHALTEN DES GERÄTS UND PROGRAMMWahl	28
EINSCHALTEN DES GERÄTS	28
PROGRAMMWECHSEL	28
EINRÄUMEN VON GESCHIRR WAHREND DES SPÜLVORGANGS	28
NACH DEM ENDE DES SPÜLPROGRAMMS	29
DISPLAY I BEDIENPANEL	30
FEHLERCODE	31
GLASHALTER (NUR BESTIMMTE MODELLE)	32
GLASHALTER (NUR BESTIMMTE MODELLE)	32
BACKBLECHHALTER (NUR BESTIMMTE MODELLE)	33
BLUE DOT (NUR BESTIMMTE MODELLE)	33
WARNHINWEIS	34
REINIGUNG UND WARTUNG	35
REINIGUNG DER AUSSENFLÄCHEN	35
REINIGEN DER INNENFLÄCHEN	35
SPRÜHARME	36
REINIGUNG DES GESCHIRRSPÜLERS	37
LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN	38
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE	41
GARANTIE	41

CS - OBSAH

POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ	43
PŘED INSTALACÍ	43
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	43
BEZPEČNOST DĚTI	43
KAŽDODENNÍ OBSLUHA	44
V PŘÍPADĚ PROBLÉMU	44
DOPORUCENÍ	45
NÁDOBÍ, KTERÉ NENÍ VHODNÉ PRO MYTÍ V MYČCE	45
VYBALENÍ	47
LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZARÍZENÍ	48
INSTALACE ZARÍZENÍ	49
UMÍSTĚNÍ ZARÍZENÍ	49
PŘÍPOJKA VODY	49
HADICE PŘIVADĚJÍCÍ VODU	49
ODTOKOVÁ HADICE	50
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA	50
PŘÍPRAVA ZARÍZENÍ DK PROVOZU	51
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM MYČKY	51
VÝZNAM ODVAPNOVÁNÍ VODY	51
NAPLNOVÁNÍ SOLÍ	51
TESTOVACÍ PROUZEK	52
VÍCESLOŽKOVÉ DETERGENTY (NAPŘ.: "2 V 1", "3 V 1" ATP.)	52
TABULKA TVRDOSTI VODY	53
SPOTŘEBA DETERGENTŮ	54
NAPLNOVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍM	58
HORNÍ KOS	58
SKLADANÍ POLIC NA HRNÍČKY/ŠÁLKY	58
SKLADANÍ STOJANŮ KOŠE	58
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ KOŠE:	59
SPODNÍ KOS	60
NAPLNOVÁNÍ DÁVKOVAČE DETERGENTU	61
NAPLNOVÁNÍ DÁVKOVAČE LÉSTIČIHO PROSTŘEDKU A VÝBĚR NASTAVENÍ	62
REGULACE DÁVKOVAČE LÉSTIČLA	63
ZAPNUTÍ ZARÍZENÍ A VÝBĚR PROGRAMU	64
ZAPNUTÍ ZARÍZENÍ	64
ZMĚNA PROGRAMU	64
PŘIDÁVÁNÍ NÁDOBÍ V PRŮBĚHU PROGRAMU	64
PO UKONČENÍ MYČIHO CYKLU	65
DISPLEJ A PANEL	66
CHYBOVÝ KOD	67
DRŽÁK NA SKLENÍČKY (JEN VYBRANÉ MODELY)	68
STOJANEK NA SKLENÍČKY (JEN VYBRANÉ MODELY)	68
DRŽÁK NA PĚCÍCI PLECH (JEN VYBRANÉ MODELY)	69
BLUE DOT (JEN VYBRANÉ MODELY)	69
AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVÍREK	70
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	71
ČISTĚNÍ VNEJSÍCH POVRCHŮ	71
ČISTĚNÍ VNITRNÍCH POVRCHŮ	71
POSTRIKOVACÍ RAMENA	72
ČISTĚNÍ MYČKY	72
URČOVÁNÍ ZÁVAD	74
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS	77
ZÁRUKA	77

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!