



## **AIWA MI-X150 Retro Plus X**

Manuál

### **Důležité bezpečnostní pokyny**

1. Neumísťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
2. Používejte prosím příslušenství specifikované výrobcem.
3. Veškeré práce na údržbě / opravách nechte provést kvalifikovaným personálem, pokud je zařízení poškozené.
4. Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití / řešení potíží.
5. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny.

### **Bezpečnostní instrukce**

1. Vždy udržujte zařízení mimo zdroje ohně a tepla.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat.
3. Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu (přímé sluneční světlo atd.).
4. Neponořujte zařízení do žádných kapalin.


### **Dôležité bezpečnostné pokyny**

1. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
2. Používajte príslušenstvo určené výrobcom.
3. Ak je zariadenie poškodené, všetky údržbárske/opravárske práce nechajte vykonať kvalifikovaným personálom.
4. Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie/odstraňovanie problémov.
5. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.

### **Bezpečnostné pokyny**

1. Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla.
2. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
3. Zariadenie nevystavujte nadmernému teplu (priame slnečné svetlo atď.).
4. Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín.

## Popis



### Přehled

1. POWER – Zapnutí / vypnutí
2. LED režimu
3. LED nabíjení
4. Předchozí stopa
5. Přehrávání/pauza (klikněte jednou) / Přepínání režimů (stiskněte a podržte) / Ovládání hovorů (Jednou klikněte pro příjem a ukončení hovoru, stiskněte a držte pro odmítnutí hovoru).
6. Další skladba / Odpojení BT (Stiskněte a podržte)
7. Nastavení výšek
8. Nastavení basů
9. Ovládání hlasitosti
10. Port USB
11. Nabíjecí port (DC 5V)
12. AUX-In
13. Displej baterie
14. Indikace hovoru

### Prehľad

1. POWER - zapnutie/vypnutie napájania
2. LED dióda režimu
3. LED dióda nabíjania
4. Predchádzajúca skladba
5. Prehrávanie/pozastavenie (kliknutie raz) / Prepínanie režimov (stlačenie a podržanie) / Ovládanie hovorov (jedným kliknutím prijmete a ukončíte hovor, stlačením a podržaním hovoru ho odmietnete).
6. Ďalšia skladba / Odpojenie BT (Stlačte a podržte)
7. Nastavenie výšky
8. Nastavenie basov
9. Ovládanie hlasitosti
10. Port USB
11. Nabíjací port (DC 5V)
12. AUX-In
13. Zobrazenie batérie
14. Indikácia volania

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!