




Genius web : www.geniusnet.com

OEM/ODM : www.kyecom.com

SP-HF380BT

Bluetooth Speakers



Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.




12030090400-B

Operation Description

- The USB power plug of speaker is plugged in.
- Turn on the power and enter the LINE function by default. The red LED is always on. At this time, the audio cable can be inserted into the audio device to play music. Short press the + button on the remote control to increase volume; long press the + to increase volume continuously. And short press the - button on the remote control to decrease volume; long press the - to decrease volume continuously.
- Short press * button on the remote control to enter the Bluetooth status, and the blue and red LEDs will flash alternately. At this time, you can pair the Bluetooth device. After the pairing is successful, there will make a notification sound. The blue LED is always on. At this time, the audio device can play music. Short press # button on the remote control to stop playing music, click again to resume playback. Short press + on the remote control, increase the volume, press twice consecutively to go to the next track, long press + on the remote control to increase the volume, and the speaker sounds louder. Short press - on the remote control, the volume decreases, press twice, Go to the previous song, press and hold - button on the remote control to decrease the volume, and the speaker sound is reduced.
- After press * button on the remote control to enter the Bluetooth mode. If there is a paired device, it will return to the paired device. If there is no paired device, it will enter the pairing mode.
- Pairing:** In the Bluetooth status, long press * button on the remote control for 3 seconds. When the speaker will make a notification sound, it indicates that the current pairing device is released and the pairing mode is entered. The blue and red LEDs flash alternately. At this time, Bluetooth device pairing can be performed.
- After power on, short press * button on the remote control to enter the Bluetooth mode, short press the - button on the remote control to enter the LINE mode.
- Turn off: Unplug the power supply and the LED is off.

Button Function



English


Status	Function	Button Operation	Description
1	Turn off	Turn on	The red LED is on when the USB power code of speaker is plugged in, and enters LINE mode by default.
	Power on	Bluetooth	Short press * button Blue and red LEDs flash alternately and enter pairing status.
	Power on	Line	Short press - button Red LED always on, enters to LINE mode.
	Power on	Turn off	Unplug power LED turn off
2	Bluetooth / Line	Increase Volume	Short press the + button to increase volume. Long press the + to increase volume continuously.
3	Bluetooth / Line	Decrease Volume	Short press the - button to increase volume. Long press the - to increase volume continuously.
4	Bluetooth	Previous Track	Double-click - button quickly Enter to previous track
5	Bluetooth	Next Track	Double-click + button quickly Enter to next track
6	Play music	Pause	Short press # button to stop playing music, click again to resume playback.
	Line	Mute	Short press the # button enters to mute status. Press it again, the music unmute.
7	Bluetooth	PAIR	Long press * button for 3 seconds In the Bluetooth status, press and hold the + and - keys for 3 seconds, there will make a notification sound, which means that all memories have been cleared and the Bluetooth state is entered. The blue and red LEDs flash alternately, enters the pairing status.
	Bluetooth	Reset	Long press and hold the + and - keys for 3 seconds

English

Descripción de la operación.

- Insertar cable USB al Puerto USB.
- Encienda la alimentación y acceda a la función "LINE" de forma predeterminada. El LED rojo está siempre encendido, ahora se puede insertar en el dispositivo para reproducir música. Presione brevemente el botón + para aumentar el volumen; mantenga pulsado + para aumentar el volumen de forma continua. Y presione brevemente el botón - para disminuir el volumen; mantenga pulsado - para disminuir el volumen de forma continua.
- Presione brevemente * el botón en el control remoto para ingresar al estado de Bluetooth, y los LED azul y rojo parpadearán alternativamente. En este momento, puede emparejar el dispositivo Bluetooth. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, se emitirá un sonido de notificación. El LED azul está siempre encendido. En este momento, el dispositivo de audio puede reproducir música. Presione brevemente # el botón del control remoto para detener la reproducción de música, haga clic nuevamente para reanudar la reproducción. Presione brevemente + en el control remoto, aumente el volumen, presione dos veces consecutivas para ir a la siguiente pista, presione prolongadamente + en el control remoto para aumentar el volumen y el altavoz suena más fuerte. Presione brevemente - en el control remoto, el volumen disminuye, presione dos veces, vaya a la canción anterior, presione y mantenga presionado el botón en el control remoto para disminuir el volumen y el sonido del altavoz se reduce.
- Después de presionar * para ingresar al modo Bluetooth. Si hay un dispositivo ya emparejado, se conecta directamente al dispositivo emparejado. Si no hay ningún dispositivo emparejado, emplaza el modo de emparejar.
- Emparejamiento:** En el estado de Bluetooth, mantenga presionado el botón * durante 3 segundos. Cuando el altavoz emite un sonido de notificación indica que el emparejamiento actual se libera y empieza el modo de emparejar. Los LED azul y rojo parpadearán alternativamente en este momento, se puede realizar el emparejamiento del dispositivo Bluetooth.
- Después de encender, presione brevemente el botón * para ingresar al modo Bluetooth, presione brevemente el botón - para ingresar al modo LINE.
- Apagar: Desenchufe la fuente de alimentación y el LED se apagará.

Función de los botones



Español

Estado	Función	Operación de botón	Descripción
1	Apaga	Enciende	El LED rojo se enciende cuando conecta la alimentación USB y entra en el modo LINE de forma predeterminada.
	Enciende	Bluetooth	Pulsación corta * botón Los LED azul y rojo parpadean alternativamente y entran en el estado de emparejamiento.
	Enciende	Línea	Pulsación corta - botón LED rojo siempre se enciende y entra en el modo LINE.
	Enciende	Apaga	Desenchufa Apaga LED
2	Bluetooth / Línea	Sube Volume	Pulsación corta + botón para subir volumen. Pulsación larga + botón para subir volumen continuamente
3	Bluetooth / Línea	Baja volume	Pulsación corta - botón para bajar volumen. Pulsación larga - botón para bajar volumen continuamente
4	Bluetooth	Canción anterior	Doble-clic - botón Entrar a la canción anterior
5	Bluetooth	siguiente canción	Doble-clic + botón Entrar a la siguiente canción
6	Poner música	Pausar	Pulsación corta con el botón # para pausar la reproducción de música, haga clic nuevamente para reanudar la reproducción. Presione brevemente + en el control remoto, aumente el volumen, presione dos veces consecutivas para ir a la siguiente pista, presione prolongadamente + en el control remoto para aumentar el volumen y el altavoz suena más fuerte. Presione brevemente - en el control remoto, el volumen disminuye, presione dos veces, vaya a la canción anterior, presione y mantenga presionado el botón en el control remoto para disminuir el volumen y el sonido del altavoz se reduce.
	Línea	Silencioso	Pulsación corta # botón para entrar al modo silenciosos. Lo presiona otra vez para activar el sonido.
7	Bluetooth	Emparejar	Pulsación larga * botón para tres segundos Cuando el altavoz emite un sonido de notificación, significa que no se empareja; los LED azul y rojo parpadean alternativamente en este momento, se puede realizar el emparejamiento del dispositivo Bluetooth.
	Bluetooth	Reiniciar	Pulsación larga + y presiona + - botón para 3 segundos En el estado de Bluetooth, mantenga presionadas las teclas + - durante 3 segundos, se emitirá un sonido de notificación, lo que significa que se han borrado todas las memorias y se ha ingresado al estado de Bluetooth. Los LED azul y rojo parpadean alternativamente y puede emparejar el dispositivo Bluetooth.

Español

Popis operace

- Napájeci USB konektor reproduktoru je zapojen.



- Zapněte napájení a ve výchozím nastavení zadejte funkci LINE. Červená LED svítí stále. V tuto chvíli lze audio kabel zasunout do zvukového zařízení a přehrát hudbu. Krátkým stisknutím tlačítka + na dálkovém ovládaci zvýšte hlasitost; dlouhým stisknutím + plynule zvýšte hlasitost. A krátkým stisknutím tlačítka - na dálkovém ovládaci snížte hlasitost; dlouhým stisknutím - tlačítka plynule snížte hlasitost.

- Krátkým stisknutím tlačítka # na dálkovém ovládaci vstoupit do režimu Bluetooth. Modrá LED svítí stále. V tomto okamžiku můžete audio zařízení přehrát hudbu. Krátkým stisknutím tlačítka # na dálkovém ovládaci přehrát hudbu zastavit, dalším kliknutím přehrát obnovit.

- Krátké stiskněte tlačítka, zvýšte hlasitost, dvakrát zatlačte tlačítka, zvýšte hlasitost, dvakrát zatlačte tlačítka, zvýšte hlasitost.

- Krátkým stisknutím tlačítka + na dálkovém ovládaci přehrát hudbu zastavit, dalším kliknutím přehrát obnovit.

- Párování: Ve stavu Bluetooth dlouze stiskněte tlačítka # na dálkovém ovládaci po dobu 3 sekund. Když reproduktor vydá zvuk upozornění, znamená to, že aktuální párovací zařízení je užíváno a je spuštěn režim párování. Střídavé blížení modré a červené LED. V tuto chvíli lze provést párování zařízení Bluetooth.

- Po zapnutí krátké stiskněte tlačítka # na dálkovém ovládaci pro vstup do režimu Bluetooth, krátké stiskněte tlačítka - na dálkovém ovládaci pro vstup do režimu LINE.

- Vypnout: Odpojte napájecí zdroj a LED zhasne.

Funkce tlačítka



Описание работы

- USB-штекер динамика вставлен.



- Включите питание и войдите в функцию LINE по умолчанию. Красный светодиод всегда горит. В это время аудиоустройство можно вставить в аудиоустройство для воспроизведения музыки. Кратковременно нажмите кнопку + на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить громкость; нажмите и удерживайте +, чтобы постоянно увеличивать громкость. И кратковременно нажмите кнопку # на пульте дистанционного управления, чтобы уменьшить громкость; нажмите и удерживайте # для непрерывного уменьшения громкости.

- Кратковременно нажмите кнопку # на пульте дистанционного управления, чтобы войти в статус Bluetooth, и синий и красный светодиоды будут мигать поочередно. В это время вы можете выполнить сопряжение устройства Bluetooth. После успешного сопряжения раздастся звуковое уведомление. Синий светодиод всегда горит. В это время аудиоустройство может воспроизводить музыку. Кратковременно нажмите кнопку # на пульте дистанционного управления, чтобы остановить воспроизведение музыки, нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.

- Кратковременно нажмите кнопку # на пульте дистанционного управления, чтобы войти в статус Bluetooth, и синий и красный светодиоды будут мигать поочередно. В это время вы можете выполнить сопряжение устройства Bluetooth. Кратковременно нажмите кнопку # на пульте дистанционного управления, чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте # на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить громкость, и динамик будет звучать громче. Кратковременно нажмите # на пульте дистанционного управления, чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте # на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить громкость, и динамик будет звучать громче. Кратковременно нажмите # на пульте дистанционного управления, чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте # на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить громкость, и динамик будет звучать громче.

- После нажатия кнопки # на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим Bluetooth. Если есть сопряженное устройство, оно вернется к сопряженному устройству. Если сопряженное устройство нет, он перейдет в режим сопряжения.


- Сопряжение в состоянии Bluetooth нажмите # на пульте дистанционного управления, чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте # на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить громкость.

- После нажатия кнопки # на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим Bluetooth. Если есть сопряженное устройство, оно вернется к сопряженному устройству. Если сопряженное устройство нет, он перейдет в режим сопряжения.

- После нажатия кнопки # на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим Bluetooth, коротко нажмите кнопку - на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим LINE.

- Выключите питание и отключите питание, светодиод выключен.

Кнопка Функция



Русский

Bluetooth 5.0 or Line-in

One simple click switch



between Bluetooth and Ø3.5mm

wired Line-in mode. You can use this SP-HF380BT

speakers to connect music from portable MP3,

mobile phone, ipad, laptop computer, or smart TV.

between Bluetooth and Ø3.5mm

wired Line-in mode. You can use this SP-HF380BT

speakers to connect music from portable MP3,

mobile phone, ipad, laptop computer, or smart TV.

between Bluetooth and Ø3.5mm

wired Line-in mode. You can use this SP-HF380BT

speakers to connect music from portable MP3,

mobile phone, ipad, laptop computer, or smart TV.

between Bluetooth and Ø3.5mm

wired Line-in mode. You can use this SP-HF380BT

speakers to connect music from portable MP3,

mobile phone, ipad, laptop computer, or smart TV.

between Bluetooth and Ø3.5mm

wired Line-in mode. You can use this SP-HF380BT

speakers to connect music from portable MP3,

mobile phone, ipad, laptop computer, or smart TV.

between Bluetooth and Ø3.5mm

wired Line-in mode. You can use this SP-HF380BT

speakers to connect music from portable MP3,

mobile phone, ipad, laptop computer, or smart TV.

between Bluetooth and Ø3.5mm

w

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!