

Digitální teploměr a vlhkoměr SMILE

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Airbi.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace si čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH BALENÍ

- Teploměr a vlhkoměr
- Návod k použití


OBLAST POUŽITÍ

- Přístroj slouží ke kontrole vnitřní teploty a vlhkosti pro zdravé životní prostředí
- Paměť na maximální a minimální hodnoty.
- Indikace pokojového klima.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.

POPIS




A: Displej

A 1: Teplota, MAX/MIN

A 2: Vlhkost, MAX/MIN

A 3: Symbol pokojového klima

**B: Zadní strana:****B 1:** Stojánek**B 2:** Tlačítko MAX/MIN**B 3:** Tlačítko °C/°F**B 4:** Kryt bateriového prostoru**ZPROVOZNĚNÍ**

- Otevřete přihrádku na baterie a odstraňte izolační pásek.
- Opět uzavřete přihrádku na baterie.
- Všechny segmenty displeje se na malou chvíli zobrazí.
- Přístroj je připravený k použití.
- Teplota a vlhkost se zobrazí na displeji.

MAX/MIN HODNOTY

- Stisknutím tlačítka MAX/MIN dojde ke zobrazení minimálních naměřených hodnot od posledního vyresetování.
- Dalším stisknutím tlačítka MAX/MIN dojde ke zobrazení maximálních naměřených hodnot od posledního vyresetování.
- Dalším stisknutím tlačítka MAX/MIN se displej přepne na zobrazení aktuálních hodnot teploty a vlhkosti.
- Pokud chcete minimální a maximální hodnoty vyresetovat, pak je nutné tlačítko MAX/MIN podržet po dobu 2-3 sekund.

NASTAVENÍ JEDNOTKY TEPLoty

- Stisknutím tlačítka °C/°F můžete nastavit jednotku teploty (Celsius nebo Fahrenheit)

INDIKACE POKOJOVÉHO KLIMA

- Úroveň klimatu na měřicím místě se zobrazuje na displeji pomocí ikony smajlíku:

	19 – 25 °C	40 – 60 %	Ideální hodnoty
	15–18,9 °C, 25,1–30 °C	30–39 %, 61–70 %	
	<15 °C, >30 °C	<30 %, > 70 %	

UMÍSTĚNÍ A PŘIPEVNĚNÍ

- Přístroj je možné postavit na podložku pomocí sklápěcího stojánku nebo jej můžete uchytit na kovový povrch (např. lednice) pomocí magnetu na zadní straně přístroje.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyměňte baterii, pokud nebudete přístroj používat delší dobu.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě.

VÝMĚNA BATERIÍ

- Vyměňte baterii, když displej začne slábnout.
- Otevřete bateriový prostor, vyjměte starou a vložte novou baterii CR2032 se správnou

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!