



Threesixty

chytré keramické topidlo

návod k použití

duux

Děkujeme, že jste si vybrali Duux.

Těší nás, že jste se rozhodli přečíst si návod ke svému novému keramickému topidlu Duux! Zákazníci často návody přehlížejí a snaží se sami zjistit, jak přístroj funguje. Výzkumy však ukazují, že ti, kdo pokyny k obsluze čtou, se s přístrojem seznámí mnohem rychleji a využívají jej efektivněji než ti, kdo postupují metodou pokusu a omylu.

My z firmy Duux chápeme důležitost pohodlného a zdravého prostředí pro život. Snaha o konstrukci atraktivních, funkčních a účinných výrobků pro zdravý životní styl je tím, co nás každý den motivuje k lepším výkonům. Prostřednictvím našich výrobků z oboru péče o vzduch se snažíme docílit co nejlepší kvality vzduchu ve vnitřních prostorech.

Seznamte se s chytrým keramickým topidlem Duux Threesixty – dokonalým společníkem pro chladné zimní dny. Toto kompaktní topidlo má jedinečnou konstrukci a výkon 1 800 wattů, což je víc, než byste možná čekali. Díky vestavěnému ventilátoru zvládne přístroj Threesixty svižně ohřát každou místnost s plochou až 30 m²! A s bezplatnou aplikací Duux je ovládání tohoto kompaktního topidla doslova hračkou.

1. Bezpečnostní pokyny

CZ

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny
2. Představení výrobku
3. Montáž
4. Funkce
5. Údržba a skladování
6. Technické údaje
7. Otázky a odpovědi

Používání

⚠ **VAROVÁNÍ!**

- Riziko úrazu elektrickým proudem. Při jiném než zamýšleném použití může dojít k vážnému poranění či dokonce k úmrtí. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Nebezpečí požáru. Přístroj nikdy nepoužívejte na měkkých površích. Měkké povrchy mohou blokovat ventilační otvory. Přístroj používejte vždy na rovném a suchém povrchu.



**PŘÍSTROJ
NEZAKRÝVAT**

Nebezpečí požáru. Výrobek nikdy nepřikrývejte. Objekty mohou blokovat větrací otvory. Kolem přístroje mějte volný prostor bez jiných předmětů.

⚠ **UPOZORNĚNÍ!**

- Riziko popálení. Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů. Přístroj může být během používání horký a může způsobit popáleniny. Je třeba věnovat zejména pozornost dětem a citlivým osobám. Než budete s výrobkem manipulovat, vždy jej nechte nejprve zchladnout.
- Riziko pádu. Nikdy nenechte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu. Mohlo by dojít k neúmyslnému vytažení kabelu nebo zakopnutí. Kabel vždy umístěte na pevný, rovný povrch.
- Riziko vdechnutí. V blízkosti výrobku nikdy nepoužívejte barvy, čisticí spreje nebo spreje proti hmyzu. Výrobek používejte vždy v čistém prostředí.
- Riziko zkratu. Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud upadl, natekla do něj voda, vykazuje závady nebo pokud byl poškozen přírodní kabel či zástrčka. Přístroj nechte v takovém případě zkontrolovat, opravit nebo upravit v autorizované opravně.

POZNÁMKA

- Riziko poškození výrobku. Výrobek nikdy nepoužívejte v komerčním, průmyslovém a venkovním prostředí. Výrobek použijte vždy pouze ve vnitřním

Montáž

⚠ **VAROVÁNÍ!**

- Nebezpečí požáru. Výrobek nikdy nepoužívejte poblíž hořlavých materiálů nebo povrchů. Výrobek může být při používání horký. Výrobek ponechte nejméně 1 metr od hořlavých materiálů a povrchů.
- Nebezpečí požáru. Přístroj nikdy nepokládejte naopak. Otvory přístroje by mohly být zablokovány. Postavte výrobek správně na pevný a rovný povrch.
- Nebezpečí výbuchu. Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti výbušných látek a paliv. Hořlavé a výbušné látky nebo paliva mohou být příčinou výbuchu. Výrobek používejte pouze v čistém a dobře větraném prostředí.

⚠ **UPOZORNĚNÍ!**

- Riziko zkratu. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Výrobek zapojte výhradně přímo do elektrické zásuvky.
- Riziko zkratu. Nepoužívejte nikdy zásuvky, které mají jiné napětí, než pro které je přístroj určený. Před použitím výrobku zkontrolujte napětí uvedené na štítku přístroje. Výrobek připojujte pouze do takové zásuvky, jejíž napětí odpovídá napětí přístroje. Pokud jsi nejste jisti, zda bude napájení přístroje vyhovovat, poraďte se s elektrikářem nebo dodavatelem elektroniky.
- Riziko zkratu. Nikdy nepřipojujte zařízení s vysokým odběrem do stejného okruhu. Omezte použití přístrojů s vysokým odběrem zapojených do stejného okruhu.
- Riziko zkratu. Nikdy neumísťujte výrobek přímo pod elektrickou zásuvku. Výrobek může být při používání horký. Prostor nad výrobkem musí být vždy volný bez dalších předmětů a elektrických zásuvek.
- Riziko zkratu. Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí, například poblíž vany, sprchy nebo bazénu. Výrobek používejte vždy v čistém a suchém prostředí.
- Riziko zkratu. Abyste předešli nechtěnému

vypnutí aktivací tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím vnějšího spínacího zařízení, jako je časovač, ani zapojen do okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán rozvodnou sítí.

POZNÁMKA

- Riziko poškození výrobku. Výrobek nikdy nepoužívejte poblíž zdrojů tepla. Výrobek uchovávejte mimo zdroje tepla.
- Riziko poškození výrobku. Nikdy výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření. Přímé sluneční záření by mohlo poškodit kryt výrobku.
- Riziko poškození výrobku. Nikdy neodpojujte výrobek od sítě tažením za přívodní kabel. Vždy uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Riziko poškození výrobku. Než zahájíte montáž a používání výrobku, vždy odstraňte všechny obalové materiály. Ponecháte-li na výrobku obalové materiály, může dojít k jejich roztavení a přilepení na výrobek.
- Děti a postižení
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s fyzickými, smyslovými a mentálními poruchami nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem dohlížející osobou poučeny, jak přístroj bezpečně používat a jak se vyhnout případným rizikům jeho používání.

VAROVÁNÍ!

- Riziko převrhnutí. Nikdy nenechte děti hrát si s výrobkem. Dětem vydejte předem jasné pokyny, jak mají přístroj používat a vždy na ně dohlížejte.
- Riziko vdechnutí. Nikdy nenechte děti hrát si s obalovými materiály. Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
- Riziko úrazu elektrickým proudem. Děti nikdy nenechte bez dozoru provádět údržbu výrobku. Dětem vydejte předem jasné pokyny, jak mají přístroj používat a vždy na ně dohlížejte.
- Riziko popálení. Nenechávejte děti mladší 8 let bez dozoru poblíž zapnutého přístroje. Je-li přístroj v činnosti, vždy na děti dohlížejte.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

- Riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neprovádějte žádnou údržbu přístroje, který je připojen k elektrické síti. Před a během čištění výrobku jej mějte vždy odpojený od elektrické sítě.
- Nebezpečí požáru. Nikdy nenechte výrobek a přívodní kabel zaprášené. Výrobek a přívodní kabel vždy pravidelně čistěte od prachu.
- Riziko úrazu elektrickým proudem. Přístroj nikdy neponořujte do vody či jiných kapalin. Při čištění dodržujte pokyny uvedené v návodu.
- Riziko úrazu elektrickým proudem. S výrobkem nikdy nemanipulujte mokřkýma rukama. S výrobkem manipulujte vždy suchýma rukama.
- Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu.

UPOZORNĚNÍ!

- Riziko zkratu. Nikdy výrobek sami neotvírejte, abyste provedli jeho údržbu. Tento výrobek smí z důvodu údržby otevřít pouze odborně způsobilá osoba.

POZNÁMKA


- Riziko poškození výrobku. Výrobek nikdy nečistěte rozpouštědly nebo drsnými prostředky. Použijete-li nesprávný čisticí prostředek, může dojít k poškození krytu přístroje. Používejte vždy správné materiály pro čištění tak, jak jsou uvedeny v návodu.

Skladování a přeprava

POZNÁMKA

- Riziko poškození výrobku. Při nesprávném skladování výrobku může dojít k jeho poškození nebo k poškození elektroniky v něm. Výrobek vždy skladujte v původním obalu a uchovávejte jej na čistém a suchém místě.

2. Představení výrobku



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!