TECHNOLOGIES

CHILDREN'S HEADPHONES USER GUIDE

EN SAFETY INSTRUCTIONS: Read all the instructions carefully before using the product and keep them for future reference.
- Wearing headphones limits your ability to hear noises around you, regardless of the volume level. Do not use headphones while driving.
- Do not immerse in water.
- Unsuitable for use by children under the age of 3 due to small parts which may cause choking.
- We recommend that children aged 3-7 are supervised by an adult whilst using the product, prolonged use is not advised.
- Do not use these headphones when operating machinery, driving, riding a motorbike or bicycle, or in situations where an inability to hear surrounding noise may present a danger to yourself or others.
- Set volume to low before turning on sound.
- Prolonged exposure to high volume levels can cause damage to eardrums or loss of hearing.

CS CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Veuillez lire attentivement toutes les consignes avant d'utiliser le produit et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Le port d'un casque limite votre capacité à entendre les bruits qui vous entourent, qu'importe le niveau du volume. Utilisez ce produit avec prudence et attention.
- N'immergez pas le produit dans l'eau.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de la présence de petites pièces qui peuvent représenter un danger d'étouffement.
- Nous recommandons que les enfants âgés de 3 à 7 ans soient surveillés par un adulte lorsque ils utilisent ce produit, l'utilisation prolongée est déconseillée.
- N'utilisez pas ce casque lorsque vous utilisez des machines, conduisez, faites de la moto ou du vélo, ou dans toute autre situation dans laquelle l'incapacité à entendre les bruits environnants représente un danger pour vous-même ou pour les autres.
- Baissez le niveau du volume avant d'activer le son.
- Une exposition prolongée à un niveau élevé peut endommager les tympans ou provoquer une perte d'audition.

DE SICHERHEITSHINWEISE: Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie für den späteren Nachschlagen auf.
- Das Tragen von Kopfhörern beeinträchtigt Ihre Fähigkeit in der Umgebung, unabhängig von der Lautstärke. Verwenden Sie das Gerät mit Vorsicht und Bedacht.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Wir empfehlen, dass Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren bei der Produktnutzung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, eine längere Nutzung wird nicht empfohlen.
- Verwenden Sie diese Kopfhörer nicht beim Betrieb von Maschinen, beim Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahren oder in Situationen, in denen das Überhören von Umgebungsgeräuschen für Sie oder Fremdgefährdung darstellen kann.
- Lautstärke hohe Lautstärke beim Hören kann zu Gehörschäden oder zum Verlust des Hörvermögens führen.

Stellen Sie die Lautstärke auf niedrig, bevor Sie den Ton einschalten.

HU VELIGHEDISVEJSKRIFTER: Læs alle vejledninger omhyggeligt, inden du begynder at bruge produktet, og gem dem til senere brug.
- Ved dårligt vejr kan man ikke altid se, hvor man er på vej, uanset hvor meget man er blevet opmærksom på, hvor man er blevet opmærksom på, hvor man er blevet opmærksom på, hvor

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!