完成尺寸 105 X 140 mm
正面

CLUTCH
GM51
LIGHTWEIGHT

Model Name: 8ZB6

English

Overview

※ For more information, please visit MSI official website.



1. FriXionFree Cable
2. Left Button
3. Right Button
4. Scroll Wheel
5. Side Button 1 (Default Setting: Next Page)
6. Side Button 2 (Default Setting: Previous Page)
7. MSI Diamond LightGrip
8. Dragon LED Light
9. Optical Sensor
10. DPI Switch

LED Indicators Adjustment

Use the following combination buttons repeatedly until a proper selection is made.

- DPI + Left Button = Fade Off Speed
- DPI + Right Button = Brightness
- DPI + Scroll Wheel = Mode
- DPI + Side Button 1 = Speed
- DPI + Side Button 2 = Color

5-level DPI Presets

The higher DPI will be recommended to the monitors with higher resolution. Press repeatedly the DPI switch located underneath the mouse until the preferred selection is made.

LED color	DPI
Blue	400
Purple	800
Red	1600 (default)
Yellow	3200
Green	6400

※ Maximum DPI: 26000 (by software)

繁體中文

外觀檢視

1. FriXionFree 電線
2. 左鍵
3. 右鍵
4. 滾輪
5. 側鍵 1 (預設為下一頁)
6. 側鍵 2 (預設為上一頁)
7. MSI Diamond LightGrip 防滑側握
8. 龍型背光 LED
9. 光學感應器
10. DPI 切換

LED 背光調整

重複使用以下組合鍵來選擇適當的設定

- DPI 切換鍵 + 左鍵= 淡化速度
- DPI 切換鍵 + 右鍵 = 亮度調整
- DPI 切換鍵 + 滾輪 = 模式調整
- DPI 切換鍵 + 側鍵 1 = 速度調整
- DPI 切換鍵 + 側鍵 2 = 色彩調整

5 段預設 DPI 燈號顯示

愈高解析度的螢幕適用愈高的 DPI 設定值。重複按下位於滑鼠底部的 DPI 切換鍵以選擇最佳 DPI 設定值。

LED 燈號	DPI
藍色	400
紫色	800
紅色	1600 (預設)
黃色	3200
綠色	6400

※ 最大 DPI : 26000 (通过软件)

※ 如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站。

Micro-Star INT'L CO., LTD.

FR FEUILLE BAC DE TRI

對折線

简体中文

外观检视

1. FriXionFree 电缆
2. 左键
3. 右键
4. 滚轮
5. 侧键 1 (默认为下一页)
6. 侧键 2 (默认为上一页)
7. MSI Diamond LightGrip 防滑侧握
8. 龙魂 LED
9. 光学传感器
10. DPI 切换键

LED 灯效控制

重复使用以下组合键来选择适当的设定

- DPI 切换键 + 左键= 淡化速度
- DPI 切换键 + 右键 = 亮度调整
- DPI 切换键 + 滚轮 = 模式调整
- DPI 切换键 + 侧键 1 = 速度调整
- DPI 切换键 + 侧键 2 = 色彩调整

5 级 DPI 预设

对于分辨率较高的显示器，建议使用更高的 DPI。反复按下位于鼠标下方的 DPI 开关，直到做出适当的设定。

LED 颜色	DPI
蓝色	400
紫色	800
红色	1600 (默认)
黄色	3200
绿色	6400

※ 最大 DPI : 26000 (通过软件)

※ 如欲获得更多产品信息，请至 MSI 官方网站。

한국어

개요

1. FriXionFree 케이블
2. 왼쪽 버튼
3. 오른쪽 버튼
4. 스크롤 휠
5. 측면 버튼 1 (기본 설정: 다음 페이지)
6. 측면 버튼 2 (기본 설정: 이전 페이지)
7. MSI 다이아몬드 라이트그립
8. 드래곤 LED 라이트
9. 옵티컬 센서
10. DPI 스위치

LED 조정 표시등

필요한 조정이 선택될때까지 다음의 조합 버튼들을 반복적으로 사용합니다.

- DPI + 왼쪽 버튼 = 점등 속도 설정
- DPI + 오른쪽 버튼 = 밝기
- DPI + 스크롤 휠 = 모드
- DPI + 측면 버튼 1 = 속도
- DPI + 측면 버튼 2 = 컬러

5-레벨 DPI 프리셋

해상도가 높은 모니터에는 높은 DPI가 권장됩니다. 원하는 항목이 선택될 때까지 마우스 아래에 있는 DPI 스위치를 반복해서 누릅니다.

LED 컬러	DPI
파란색	400
보라색	800
빨간색	1600 (기본값)
노란색	3200
녹색	6400

※ 최대 DPI: 26000 (by software)

※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

R-R-MSI-8ZB6

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 마우스
모델명 : 8ZB6
제조년월 : 2022년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

Bahasa Indonesia

Ikhtisar

1. Kabel FriXionFree
2. Tombol Kiri
3. Tombol Kanan
4. Roda Gulir
5. Tombol Samping 1 (Pengaturan Default: Halaman Berikutnya)
6. Tombol Samping 2 (Pengaturan Default: Halaman Sebelumnya)
7. MSI Diamond LightGrip
8. Lampu LED Dragon
9. Sensor Optik
10. Tombol DPI

Penyesuaian Indikator LED

Gunakan tombol kombinasi berikut secara berulang sampai menemukan pilihan yang pas.

- DPI + Tombol Kiri = Kecepatan Fade Off
- DPI + Tombol Kanan = Kecerahan
- DPI + Roda Gulir = Mode
- DPI + Tombol Samping 1 = Kecepatan
- DPI + Tombol Samping 2 = Warna

Praatur DPI 5 Level

DPI yang lebih tinggi direkomendasikan untuk monitor dengan resolusi lebih tinggi. Tekan berulang kali tombol DPI yang terletak di bawah mouse sampai pilihan yang diinginkan dibuat.

Warna LED	DPI
Biru	400
Ungu	800
Merah	1600(default)
Kuning	3200
Hijau	6400

※ DPI Maksimum: 26000 (berdasarkan perangkat lunak)

※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

Tieng Viet

Tổng quan

1. Dây cáp FriXionFree
2. Nút chuột trái
3. Nút chuột phải
4. Con lăn
5. Nút cạnh bên 1 (Cài đặt mặc định: Trang tiếp theo)
6. Nút cạnh bên 2 (Cài đặt mặc định: Trang trước)
7. MSI Diamond LightGrip
8. Đèn LED hình rồng
9. Cảm biến quang
10. Chuyển đổi DPI

Điều chỉnh các đèn chỉ báo LED

Bấm các tổ hợp nút sau liên tục cho đến khi chọn được đúng ý.

- Nút DPI + Chuột trái = Tốc độ mờ dần
- Nút DPI + Chuột phải = Độ sáng
- Nút DPI + Con lăn = Chế độ
- Nút DPI + Nút cạnh bên 1 = Độ nhanh/chậm
- Nút DPI + Nút cạnh bên 2 = Màu sắc

DPI 5 cấp cài sẵn

Nên sử dụng DPI cao đối với các màn hình có độ phân giải lớn. Nhấn nút chuyển đổi DPI liên tục nằm ở dưới chuột cho đến khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình.

Màu đèn LED	DPI
Xanh lam	400
Tím	800
Đỏ	1600 (mặc định)
Vàng	3200
Xanh lá	6400

※ DPI tối đa: 26000 (bằng phần mềm)

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

對折線

日本語

外観

1. FriXionFree ケーブル
2. 左ボタン
3. 右ボタン
4. スクロールホイール
5. サイドボタン 1 (デフォルト設定: 次のページ)
6. サイドボタン 2 (デフォルト設定: 前のページ)
7. MSI Diamond LightGrip 滑り止めサイドグリップ
8. ドラゴン LED ライト
9. 光学センサー
10. DPI スイッチ

LED インジケーターの調整方法

次のボタンを組み合わせて押すことで、モードの切り替えを行うことができます。

- DPI スイッチ + 左ボタン=フェードオフ速度
- DPI スイッチ + 右ボタン=明るさ
- DPI スイッチ + スクロールホイール=モード変更
- DPI スイッチ + サイドボタン 1 =速度変更
- DPI スイッチ + サイドボタン 2 =色変更

5 段階 DPI プリセット

高解像度モニタを使用している場合は、より高いDPIをお薦めします。
マウス下の DPI スイッチで、DPI レベルを調整してください。

LED 色	DPI
青	400
紫	800
赤	1600 (デフォルト)
黄	3200
緑	6400

※ 最大 DPI: 26000 (ソフトウェア対応)

※詳細は MSI 公式ホームページをご覧ください。

Slovenčina

Prehľad

1. Kábel FriXionFree
2. Ľavé tlačidlo
3. Pravé tlačidlo
4. Rolovacie koliesko
5. Bočné tlačidlo 1 (predvolené nastavenie: nasledujúca strana)
6. Bočné tlačidlo 2 (predvolené nastavenie: predchádzajúca strana)
7. Diamantové svetelné držadlo MSI
8. LED svetlo draka
9. Optický snímač
10. Spínač DPI

Nastavenie LED indikátorov

Opakovane použite nasledujúcu kombináciu tlačidiel dovtedy, kým sa nedosiahne správna voľba.

- DPI + Ľavé tlačidlo = Rýchlosť vypínanie
- DPI + pravé tlačidlo = jas
- DPI + rolovacie koliesko = režim
- DPI + bočné tlačidlo 1 = rýchlosť
- DPI + bočné tlačidlo 2 = farba

5-stupňové predvoľby DPI

Vyššie DPI sa odporúča pre monitory s vyšším rozlíšením. Opakovane stláčajte prepínač DPI na spodnej strane myši dovtedy, kým sa nevykoná požadovaná voľba.

Farba LED indikátorov	DPI
Modrá	400
Fialová	800
Červená	1600 (predvolené nastavenie)
Žltá	3200
Zelená	6400

※ Maximálne DPI: 26000 (podľa softvéru)

※ Ďalšie informácie nájdete uvedené na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MSI.

Suomi

Yleiskatsaus

1. FriXionFree -kaapeli
2. Vasen painike
3. Oikea painike
4. Vierityspyörä
5. Sivupainike 1 (oletusasetus: Seuraava sivu)
6. Sivupainike 2 (oletusasetus: Edellinen sivu)
7. MSI Diamond LightGrip
8. Lohikäärme LED-valo
9. Optinen anturi
10. DPI-kytkin

LED-merkkivalojen asetus

Käytä seuraavia yhdistelmäpainikkeita toistuvasti, kunnes oikea valinta on tehty.

- DPI + vasen painike = Häivytys Pois -nopeus
- DPI + Oikea painike = Kirkkaus
- DPI + Vierityspyörä = Tila
- DPI + Sivupainike 1 = Nopeus
- DPI + Sivupainike 2 = Väri

5-tasoiset DPI-esiasetukset

Suurempaa DPI-arvoa suositellaan näytöille, joiden tarkkuus on parempi. Paina toistuvasti hiiren alla olevaa DPI-kytkintä, kunnes haluttu valinta tehdään.

LED-väri	DPI
Sininen	400
Violetti	800
Punainen	1600 (oletus)
Keltainen	3200
Vihreä	6400

※ Suurin DPI: 26000 (ohjelmistolla)

※ Lisätietoja varten vieraile MSI:n virallisella websivustolla.

Svenska

Översikt

1. FriXionFree-kabel
2. Vänster knapp
3. Höger knapp
4. Mushjul
5. Sidoknapp 1 (Standardinställning: Nästa sida)
6. Sidoknapp 2 (Standardinställning: Föregående sida)
7. MSI Diamond LightGrip
8. Drakindikator
9. Optisk sensor
10. DPI-omkopplare

Justering av indikatorer

Använd följande kombinationsknappa flera gånger tills ett riktigt val har gjorts.

- DPI + vänster knapp = Avmattningshastighet
- DPI + Höger knapp = Ljusstyrka
- DPI + Mushjul = Läge
- DPI + Sidoknapp 1 = Hastighet
- DPI + Sidoknapp 2 = Färg

DPI-förinställningar i 5 nivåer

Högre DPI rekommenderas för bildskärmar med högre upplösning. Tryck flera gånger på DPI-omkopplaren på musens undersida tills du har gjort ditt val.

LED-färg	DPI
Blue (Blå)	400
Lila	800
Red (Röd)	1600 (standard)
Yellow (Gul)	3200
Green (Grön)	6400

※ Maximal DPI: 26000 (efter program)

※ För mer information, besök MSI:s officiella webbplats.

對折線

Magyar

Áttekintés

1. FriXionFree kábel
2. Bal gomb
3. Jobb gomb
4. Görgetőkerék
5. 1. oldalsó gomb (Alapértelmezett beállítás: következő oldal)
6. 2. oldalsó gomb (Alapértelmezett beállítás: előző oldal)
7. MSI Diamond LightGrip
8. Dragon LED lámpa
9. Optikai érzékelő
10. DPI-kapcsoló

A LED-jelzőfények beállítása

Az alábbi gombkombinációk ismételt használatával választhatja ki a kívánt elemet.

- DPI + Bal gomb = Sebesség fokozatos csökkentése
- DPI + Jobb gomb = Fényerő
- DPI + Görgetőkerék = Üzemmód
- DPI + 1. oldalsó gomb = Sebesség
- DPI + 2. oldalsó gomb = Szín

5 szintű DPI-előbeállítások

A nagyobb DPI a nagyobb felbontású monitorokhoz ajánlott. Nyomja meg többször az egér alján lévő DPI kapcsolót a kívánt üzemmód kiválasztásához.

LED színe	DPI
Kék	400
Bíbor	800
Vörös	1600 (alapértelmezett)
Sárga	3200
Zöld	6400

※ Maximális DPI: 26000 (szoftver által)

※ További tudnivalókért látogasson el az MSI hivatalos webhelyére.

Ελληνικά

Επισκόπηση

1. Καλώδιο FriXionFree
2. Αριστερό κουμπί
3. Δεξί κουμπί
4. Τροχός κύλισης
5. Πλευρικό κουμπί 1 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Επόμενη σελίδα)
6. Πλευρικό κουμπί 2 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Προηγούμενη σελίδα)
7. Φωτιζόμενη λαβή MSI Diamond
8. Λυχνία LED Δράκος
9. Οπτικός αισθητήρας
10. Διακόπτης DPI

Ρύθμιση ενδείξεων LED

Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους συνδυασμούς πλήκτρων μέχρι να γίνει η σωστή επιλογή.

- DPI + Αριστερό κουμπί = Ταχύτητα Fade Off
- DPI + Δεξί κουμπί = Φωτεινότητα
- DPI + Τροχός κύλιση = Επιλογή λειτουργίας
- DPI + Πλευρικό κουμπί 1 = Ταχύτητα
- DPI + Πλευρικό κουμπί 2 = Χρώμα

Προεπιλογές DPI 5 επιπέδων

Το υψηλότερο DPI προτείνεται για οθόνες με υψηλότερη ανάλυση. Πατήστε επανειλημμένα τον διακόπτη DPI που βρίσκεται κάτω από το ποντίκι για να κάνετε την προτιμώμενη επιλογή.

Χρώμα LED	DPI
Μπλε	400
Μοβ	800
Κόκκινο	1600 (προεπιλογή)
Κίτρινο	3200
Πράσινο	6400

※ Μέγιστο DPI: 26000 (ανά λογισμικό)

※ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της MSI.

Română

Descriere

1. Cablu FriXionFree
2. Buton stânga
3. Buton dreapta
4. Roată scroll
5. Buton lateral 1 (Setare implicită: Pagina următoare)
6. Buton lateral 2 (Setare implicită: Pagina precedentă)
7. MSI Diamond LightGrip
8. Lumină LED dragon
9. Senzor optic
10. Comutator DPI

Ajutare indicatori LED

Folosiți următoarele combinații de butoane repetat până când se face selecția dorită.

- DPI + Buton stânga = reglarea viteza estompării
- DPI + Buton dreapta = Luminozitate
- DPI + Roată scroll = Mod
- DPI + Buton lateral 1 = Viteză
- DPI + Buton lateral 2 = Culoare

Presetări DPI pe 5 nivele

Pentru monitoare cu rezoluție mai mare se recomandă DPI mai mare. Apăsați în mod repetat comutatorul DPI localizat sub mouse până când se face selecția preferată.

Culoare LED	DPI
Albastru	400
Mov	800
Roșu	1600 (implicit)
Galben	3200
Verde	6400

※ DPI maxim: 26000 (prin software)

※ Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați site-ul oficial MSI.

Čeština

Přehled

1. Kabel FriXionFree
2. Levé tlačítko
3. Pravé tlačítko
4. Posunovací kolečko
5. Boční tlačítko 1 (výchozí nastavení: další stránka)
6. Boční tlačítko 2 (výchozí nastavení: předchozí stránka)
7. MSI Diamond LightGrip
8. Světelný drak
9. Optický snímač
10. Přepínač DPI

Nastavení indikátorů LED

Použijte opakovaně následující kombinace tlačítek, dokud nevyberete požadované nastavení.

- DPI + levé tlačítko = rychlost vypínání
- DPI + pravé tlačítko = jas
- DPI + posunovací kolečko = režim
- DPI + boční tlačítko 1 = rychlost
- DPI + boční tlačítko 2 = barva

Předvolby 5 úrovní DPI

Vyšší DPI se doporučuje pro monitory s vysokým rozlišením. Opakovaným stisknutím přepínače DPI na spodní straně myši vyberte požadované nastavení.

Barva LED	DPI
Blue (Modrá)	400
Purple (Fialová)	800
Red (Červená)	1600 (výchozí)
Žlutá	3200
Zelená	6400

※ Maximální DPI: 26000 (softwarové)

※ Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách MSI.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!