EN – User Guide

LAMAX VIBE1



Controls:

1	**VOL -**	Decrease volume (press), previous track / track start (hold)
2	**VOL +**	Increase volume (press), next track (hold),
3	**PLAY**	Play / Pause (press), Answer / end call (press), reject call (hold), redial the last dialled number (double tap)
4	**POWER**	Power on / off (hold)

LED Indicators:
- Ready to pair – flashes blue
- Paired – lit blue light
- Playback – flashes blue
- Low battery – flashes blue-red
- Charging – lit red light
- Fully charged – red light goes off

Power On / Off:
Press the **POWER** button to turn on the speaker. The indicator LED will illuminate and a beep sounds. Hold down the same button to turn off the speaker.

Pairing:
1. Turn on the speaker by holding down the **POWER** button. The LED light blinks blue and the speaker is ready for pairing.
2. Activate the Bluetooth connection on your phone or other device. In the list of available devices, select "LAMAX Vibe1". If a pairing code is required, enter "0000" and confirm. Upon successful pairing, the loudspeaker will emit a beep and the LED light will turn blue.
3. Hold down the button to reconnect. LED will begin to flash blue then repeat point 2.

Audio Input:
Plug the supplied audio cable into the **AUX** socket to play music from any device. When playing through the audio input, it is not possible to control the tracks directly on the speaker.

Handsfree:
When pairing your phone via Bluetooth, the handsfree function is activated. To answer / end the call press the **PLAY** button, to reject the incoming call by holding down **PLAY** and double-tapping **PLAY** to redial the last dialled number.

Charging:
The speaker can be charged using the supplied USB cable from a suitable USB device - adapter, PC, power bank. Do not charge the speaker with a higher input voltage than 5V, the speaker may be damaged. When the battery is close to being fully discharged the LED diode will begin flashing blue-red, it will remain red during charging and will switch off when fully charged.

Reset:
If the speaker stops responding, insert a paper clip (or other similar object) into the **RESET** socket and gently press the button into the socket. The speaker then turns off.

If there are pairing problems with older Android phones, press the **RESET** button in the same way and hold for a few seconds. The speaker switches off and reverts to factory settings.

Main Features:
- Total power of 12 W
- The two main speakers are complemented by passive transistors to produce the deep bass
- Bluetooth 4.2 with a range of up to 15 metres
- Built-in 3000 mAh rechargeable lithium battery that can handle up to 12 hours on a single charge
- Built-in microphone for making calls comfortably.
- Battery saving function – automatically switches off after 15 minutes without a paired device

Parameters:

Speaker Parameters	2 x 6 W, ø 45 mm, 15Hz ~ 20 KHz
Battery	Li-Ion 3000 mAh
Playback Time	Up to 12 hours
Charging Time	3-4 hours (at 5 V / 1,5 A)
Bluetooth Playback Options	Bluetooth, audio vstup 3.5 mm
Bluetooth Version	Bluetooth 4.2
Pairing Distance	Up to 15 metres
Handsfree	Integrated speaker and microphone, speaker controls
Dimensions	200 x 65 x 60 mm
Weight	380 g
Operating and Storage Temperature	-20°C ~ +50°C

The current version of user guide can be downloaded from here:
https://beat.lamax-electronics.com/Vibe1/manuals

DE – Benutzerhandbuch

LAMAX VIBE1



Steuerungselemente:

1	**VOL -**	Lautstärke verringern (drücken), vorheriges Lied / Start des Liedes (gedrückt halten)
2	**VOL +**	Lautstärke erhöhen (drücken), nächstes Lied (gedrückt halten)
3	**PLAY**	Wiedergabe/Pause (drücken), Anruf annehmen / beenden (drücken), Anruf ablehnen (gedrückt halten), die letzte gewählte Nummer wieder-wählen (zweimal schnell drücken)
4	**POWER**	Einschalten / ausschalten (gedrückt halten)

LED-Anzeigen:
- Kopplungsbereit – blaues Blinken
- Gekoppelt – blaues Licht
- Wiedergabe – blaues Blinken
- Leere Batterie – blinkendes blau-rotes Licht
- Wird geladen – rotes Licht
- Vollgeladen – rotes Licht geht aus

Einschalten / Ausschalten:
Die **POWER**-Taste gedrückt halten, um den Lautsprecher einzuschalten. Die LED-Anzeige geht zusammen mit einem Tonsignal an. Die gleiche Taste gedrückt halten, um den Lautsprecher auszuschalten.

Verbinden:
1. Den Lautsprecher durchs Gedrückthalten der **POWER**-Taste einschalten. Die LED fängt an blau zu blinken und der Lautsprecher ist kopplungsbereit.
2. Im Handy oder einem anderen Gerät Bluetooth aktivieren. In der Liste der erreichbaren Geräte „LAMAX Vibe1" wählen. Falls der Kopplungscode verlangt wird, „0000" eingeben und bestätigen. Bei einer erfolgreichen Kopplung liefert der Lautsprecher ein Tonsignal und die LED fängt an blau zu leuchten.
3. Um das Gerät erneut zu Paaren halten Sie die Taste play für 2 Sekunden gedrückt. Die LED beginnt blau zu blinken, wiederholen Sie Punkt 2.

Audio-Eingang:
Der Lautsprecher kann mithilfe des beigelegten Audiokabels über den **AUX**-Eingang mit einem beliebigen Gerät verbunden werden und die gewünschte Musik abspielen. Beim Abspielen über den **AUX**-Eingang können die Lieder nicht direkt am Lautsprecher umgeschaltet werden.

Handsfree:
Wenn das Handy über Bluetooth gekoppelt ist, aktiviert sich die Handsfree-Funktion. Der eingehende Anruf kann durchs Drücken der **PLAY**-Taste angenommen/ beendet werden und durchs Gedrückthalten der **PLAY**-Taste abgelehnt werden. Durchs zweimalige schnelle Drücken der **PLAY**-Taste wird die letzte gewählte Nummer wiedergewählt.

Laden:
Der Lautsprecher kann mithilfe des beigelegten USB-Kabels von einem geeigneten Gerät – Adapter, Computer, Powerbank – geladen werden. Der Lautsprecher darf mit einer maximalen Eingangsspannung von 5V geladen werden, sonst kann er beschädigt werden. Wenn die Batterie schwach wird, beginnt die LED Diode blau-rot zu blinken, beim Ladevorgang leuchtet diese rot und erlischt, wenn die Batterie voll aufgeladen ist.

Reset:
Falls der Lautsprecher nicht mehr reagiert, legen Sie eine Büroklammer (oder einen ähnlichen Gegenstand) in die RESET-Buchse ein und drücken Sie leicht die **RESET**-Taste drinnen. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Bei Problemen mit Kopplung von Handys mit einer älteren Android-Version drücken Sie leicht die **RESET**-Taste und halten Sie sie für ein paar Sekunden gedrückt. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet und auf Werkeinstellungen zurückgesetzt.

Haupteigenschaften:
- Gesamtleistung 12 W
- Die zwei Lautsprecher werden durch passive Strahler für wirklich starke Bässe ergänzt
- Bluetooth 4.2 mit einer Reichweite bis zu 15 Meter
- Eingebauter Li-Ion-Akku mit einer Kapazität von 3000 mAh und einer Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden
- Eingebautes Mikrofon für bequemes Telefonieren
- Akkusparmodus – automatisches Ausschalten nach 15 Minuten ohne ein gekoppeltes Gerät

Parameter:

Parameter des Lautsprechers	2 x 6 W, ø 45 mm, 15Hz ~ 20 KHz
Akku	Li-Ion 3000 mAh
Akkulaufzeit	Bis zu 12 Stunden
Akkuladezeit	3-4 Stunden (bei 5 V / 1,5 A)
Wiedergabemöglichkeiten	Bluetooth, AUX-Eingang 3,5 mm
Drahtlose Technologie	Bluetooth 4.2
Kopplungsreichweite	Bis zu 15 Meter
Handsfree-Funktion	Eingebaute Lautsprecher und Mikrofon, Bedienung am Lautsprecher
Abmessungen	200 x 65 x 60 mm
Gewicht	380 g
Betriebs- und Lagertemperatur	-20°C ~ +50°C

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs können Sie hier herunterladen:
https://beat.lamax-electronics.com/Vibe1/manuals

CZ – Uživatelská příručka

LAMAX VIBE1



Ovládání:

1	**VOL -**	Snížení hlasitosti (stisknutí), předchozí skladba / začátek skladby (podržení)
2	**VOL +**	Zvýšení hlasitosti (stisknutí), další skladba (podržení)
3	**PLAY**	Přehrávání / pozastavení (stisknutí), přijetí / ukončení hovoru (stisknutí), odmítnutí hovoru (podržení), znovuvytočení posledního volaného čísla (dvojí rychlý stisknutí)
4	**POWER**	Zapnutí / vypnutí (podržení)

LED indikace:
- Připraveno na spárování – bliká modře
- Spárováno – svítí modře
- Přehrávání – bliká modře
- Vybitá baterie – bliká modro-červeně
- Nabíjení – svítí červeně
- Plné nabití – přestane svítit červeně

Zapnutí/ Vypnutí:
Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Rozsvítí se indikační dioda a ozve se zvukový signál. Podržením stejného tlačítka reproduktor vypnete.

Párování:
1. Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. LED světlo začne blikat modře a reproduktor je připraven k párování.
2. V telefonu nebo jiném zařízení aktivujte Bluetooth připojení. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX Vibe1". Pokud bude vyžadován kód párování, zadejte „0000" a potvrďte. Při úspěšném spárování vydá reproduktor zvukový signál a LED světlo dioda začne svítit modře.
3. Pro opětovné párování podržte tlačítko play 2 vteřiny. LED začne blikat modře a zopakujte bod č. 2.

Audio vstup:
Zapojením do zdířky **AUX** přes přiložený audio kabel můžete přehrávat hudbu z libovolného zařízení. Při přehrávání přes audio vstup není možné ovládat skladby přímo na reproduktoru.

Handsfree:
Při spárování telefonu přes Bluetooth je aktivována funkce handsfree. Hovor přijmete / ukončíte stisknutím tlačítka **PLAY**, příchozí hovor odmítnete podržením **PLAY** a dvojí rychlým stiskem **PLAY** znovuvytočíte poslední volané číslo.

Nabíjení:
Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z vhodného USB zařízení – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjejte reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit. Když se baterie blíží k vybití, začne LED dioda blikat modro-červeně, při nabíjení svítí červeně a při plném nabití červená zhasne.

Reset:
V případě, že reproduktor přestane reagovat, zasuňte kancelářskou sponku (nebo jiný podobný předmět) do zdířky **RESET** a jemně stiskněte tlačítko uvnitř. Reproduktor se vypne.

Při potížích s párováním telefonů se starší verzí Android tlačítko **RESET** stiskněte stejným způsobem a několik vteřin držte. Reproduktor se vypne a obnoví do továrního nastavení.

Hlavní vlastnosti:
- Celkový výkon 12 W
- Dva hlavní reproduktory doplňují pasivní zářiče pro skutečně silné basy
- Bluetooth 4.2 s dosahem až 15 metrů
- Vestavěná dobíjecí lithiová baterie o kapacitě 3000 mAh, která zvládne až 12 hodin na jedno nabití
- Vestavěný mikrofon pro pohodlné telefonování
- Úspora baterie – po 15 minutách nespárování se sám vypne

Parametry:

Parametry reproduktoru	2 x 6 W, ø 45 mm, 15Hz ~ 20 KHz
Baterie	Li-Ion 3000 mAh
Doba přehrávání	Až 12 hodin
Doba nabíjení	3-4 hodiny (při 5 V / 1,5 A)
Možnosti přehrávání	Bluetooth, audio vstup 3.5 mm
Bezdrátová technologie	Bluetooth 4.2
Vzdálenost spárování	Až 15 metrů
Handsfree	Integrovaný reproduktor i mikrofon, ovládání na reproduktoru
Rozměry	200 x 65 x 60 mm
Hmotnost	380 g
Provozní a skladovací teplota	-20°C ~ +50°C

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
https://beat.lamax-electronics.com/Vibe1/manuals

SK – Užívateľská príručka

LAMAX VIBE1



Ovládanie:

1	**VOL -**	Zníženie hlasitosti (stlačenie), predchádzajúca skladba / začiatok skladby (podržanie)
2	**VOL +**	Zvýšenie hlasitosti (stlačenie), ďalšia skladba (podržanie)
3	**PLAY**	Prehrávanie / pozastavenie (stlačenie), prijatie / ukončenie hovoru (stlačenie), odmietnutie hovoru (podržanie), znovuvytočenie posledného volaného čísla (dvojité rýchle stlačenie)
4	**POWER**	Zapnutie / vypnutie (podržanie)

LED indikácia:
- Pripravené na spárovanie – bliká modro
- Spárované – svieti modro
- Prehrávanie – bliká modro
- Vybitá batéria – bliká modro-červeno
- Nabíjanie – svieti červeno
- Plné nabitie – prestane svietiť na červeno

Zapnutie / Vypnutie:
Reproduktor zapnete podržaním tlačidla **POWER**. Rozsvieti sa indikačná dióda a ozve sa zvukový signál. Podržaním rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

Párovanie:
1. Zapnite reproduktor podržaním tlačidla **POWER**. LED svetlo začne blikať modro a reproduktor je pripravený k párovaniu.
2. V telefóne alebo inom zariadení aktivujte Bluetooth pripojenie. V zozname dostupných zariadení vyberte „LAMAX Vibe1". Pokiaľ bude vyžadovaný kód párovania, zadajte „0000" a potvrďte. Pri úspešnom spárovaní vydá reproduktor zvukový signál a LED svetlo začne svietiť na modro.
3. Pre opätovné párovanie podržte tlačidlo play 2 sekundy. LED začne blikať modro a zopakujte bod č. 2.

Audio vstup:
Zapojením do vstupu **AUX** cez priložený audio kábel môžete prehrávať hudbu z ľubovoľného zariadenia. Pri prehrávaní cez audio vstup nie je možné ovládať skladby priamo na reproduktore.

Handsfree:
Pri spárovaní telefónu cez Bluetooth je aktivovaná funkcia handsfree. Hovor prijmete / ukončíte stlačením tlačidla **PLAY**, prichádzajúci hovor odmietnete podržaním **PLAY** a dvojitým rýchlym stlačením **PLAY** znovuvytočíte posledné volané číslo.

Nabíjanie:
Reproduktor možno nabíjať pomocou priloženého USB kábla z vhodného USB zariadenia – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5V, reproduktor sa môže poškodiť. Keď sa batéria blíži k vybitiu, začne LED dióda blikať modro-červeno, pri nabíjaní svieti na červeno a pri plnom nabití červená zhasne.

Reset:
V prípade, že reproduktor prestane reagovať, zasuňte kancelársku spinku (alebo iný podobný predmet) do dierky **RESET** a jemne stlačte tlačidlo dovnútra. Reproduktor sa vypne.

Pri problémoch s párovaním telefónu so staršou verziou Android, stlačte tlačidlo **RESET** rovnakým spôsobom a niekoľko sekúnd ho podržte. Reproduktor sa vypne a obnoví do továrenského nastavenia.

Hlavné vlastnosti:
- Celkový výkon 12 W
- Dva hlavné reproduktory dopĺňajú pasívne žiariče pre skutočne silné basy
- Bluetooth 4.2 s dosahom až 15 metrov
- Vstavaná dobíjacia lítiová batéria s kapacitou 3000 mAh, ktorá zvládne až 12 hodín na jedno nabitý
- Vstavaný mikrofón pre pohodlné telefonovanie
- Funkcia šetrenia batérie – po 15 minútach bez spárovaného zariadenia sa automaticky vypne

Parametre:

Parametre reproduktoru	2 x 6 W, ø 45 mm, 15Hz ~ 20 KHz
Batéria	Li-Ion 3000 mAh
Doba prehrávania	Až 12 hodín
Doba nabíjania	3-4 hodiny (pri 5 V / 1,5 A)
Možnosti prehrávania	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 4.2
Vzdialenosť spárovania	Až 15 metrov
Handsfree	Integrovaný reproduktor aj mikrofón, ovládanie reproduktoru
Rozmery	200 x 65 x 60 mm
Hmotnosť	380 g
Prevádzková a skladovacia teplota	-20°C ~ +50°C

Aktuálna verzia užívateľskej príručky je dostupná na stiahnutie tu:
https://beat.lamax-electronics.com/Vibe1/manuals

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!