822 949 104 - 1200

Teile-Nr. 185 247

Electrolux

Praxio
Z 6020/6035



PAGE

(CZ) Návod k použití 6
(SK) Návod na použitie 12
(PL) Instrukcja obsługi 18
(H) Használati útmutató 25
(SLO) Navodilo za uporabo 31
(HR) Uputstvo za upotrebu 37
(R) Instrucțiuni de utilizare 43
(BG) Ръководство за обслужване... 50
(RU) Инструкцию по эксплуатации .. 57
(TR) Kullanma Talimatı 64

(CZ) Obsah

Popis přístroje 6
Před prvním uvedením do provozu . . . 6
Z lásky k životnímu prostředí 6
Bezpečnostní pokyny 7
Vysávání zasucha 7
Vysávání zamokra 8
Čistění koberců a čalounění zamokra 9
Čistění tvrdých podlah 10
Čistění čalounění 10
Výměna filtru 10
Co dělat, když 11
Důležité tipy 11
Příslušenství 11
Servis zákazníkům 11

(SK) Obsah

Charakteristika prístroja 12
Pred prvým uvedením do prevádzky . 12
Ohľadupľné k ivotnému prostrediu . . 12
Bezpečnostné pokyny 13
Vysávanie za sucha 13
Vysávanie za mokra 14
Čistenie kobercov a čalúnenia
za mokra 15
Čistenie tvrdých podláh 16
Čistenie tvrdých čalounění 16
Výmena filtra 16
Čo robi, keď 17
Dôleité rady 17
Príslušenstvo 17
Sluby zákazníkom 17

(PL) Treoć

Opis urządzenia 18
Przed pierwszym uruchomieniem . . . 18
Z myolą o orodowisku naturalnym . . 18
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa 19
Odkurzanie na sucho 20
Odkurzanie na mokro 20
Czyszczenie na mokro dywanów i
tapicerki 21
Czyszczenie podłóg twardych 22
Czyszczenie tapicerki 22
Wymiana filtra 23
Co robić, gdy 23
Ważne wskazówki 23
Wyposażenie dodatkowe 24
Serwis 24

(H) Tartalom

A készülék leírása 25
Az első üzembe helyezés előtt 25
Környezetvédelem 25
Biztonsági tudnivalók 26
Porszívózás szárazon 27
Porszívózás nedvesen 27
Szőnyeg, kárpit nedvestisztítása . . . 28
Keménypadlók tisztítása 29
Kárpittisztítás 29
Szűrőcsere 29
Mi a teendő, ha... 30
Fontos tanácsok 30
Tartozékok 30
Vevőszolgálat 30

(SLO) Vsebina

Opis aparata 31
Pred prvim navedenjem v delovanje 31
Varčno za življenjsko okolje 31
Varnostna navodila 32
Izsesavanje na suho 32
Izsesavanje na mokro 33
Čiščenje tepihov in tapeciranja
na mokro 34
Čiščenje trdih podov 35
Čiščenje tapeciranja 35
Izmenjava filterja 35
Kaj delati, kot 36
Pomembna navodila 36
Pripadnosti 36
Storitve za kupce 36






A


B


C


D


E


F
22


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U
21
28
27
29


V


W
15


X
27
14
klick


Y


Z

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!