Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHS830




Specifications are subject to change without notice
© 2009 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 44671

100% recyclaci papír

# Български

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

## 1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази инструкция за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вода.
- Ако уредът се използва в баната, след употребата го изключвайте от контакта. Опасност от попадане на вода водо до риск дори когато уредът не работи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Не използвайте уреда близо до вана, душове, мивки или други съдове с вода.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- С оглед предотвратяване на опасност при повреда в захранващите кабелите на уреда да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел предотвратяване на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електроразпределателна мрежа на банята диференциален токов прекъсвач (RCD). Този RCD трябва да е с обявен работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към вашия монтьор/техник.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Не изтеглявайте уреда на изкуствена коса.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са конкретно препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващите кабели около уреда.
- Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.
- Уредът се нагорещява много, затова бъдете изключително внимателни при използването му. Хващайте уреда само за дръжката, тъй като другите части са горещи, и избягвайте контакт с кожата.
- Винаги поставяйте уреда с поставката върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност.
- Натоварените пластини никога не бива да докосват повърхността или други запалими материали.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещите части на уреда.
- Когато уредът е включен, го дръжте далече от лесно запалими предмети и материали.
- Не покривайте уреда с каквото и да било (напр. кърпа или дреха), докато е горещ.
- Използвайте уреда само на суха коса.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Поддържайте пластините чисти, без грес и стилизиращи продукти като пяна, лак или гел за коса. Никога не използвайте уреда в съчетание със стилизиращи продукти.
- Пластините имат покритие. Т. нечервеното покритие може постепенно да се износви. Това обаче не влияе на работата на уреда.
- Ако уредът се използва върху бодлива коса, пластините може да станат на петна.
- За проверка или ремонт носете уреда само в упълномощен от Philips сервиз. Ремонт, извършен от неквалифицирани лица, може да създаде изключително опасни ситуации за потребителя.
- За да избегнете токов удар, не пъхайте метални предмети в отворите.
- Не дърпайте захранващия кабел след използване.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, като държите щепсела.
- Опасност от изгаряне. Дръжте уреда далече от достъпа на малки деца особено по време на употреба и охлаждане.

**Електромагнитни полета (EMF)**

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излъчването на електромагнитни полета (EMF).

**Рециклиране**

- Тази сгъвкаво свинчена, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновения битов отпадък (2002/96/ЕО).
- Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните продукти. Правилното изхвърляне помага за предотвратяване на потенциалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## 2 Преди употреба

- Изпълнявайте стъпките по инсталирането само на суха коса.
- Изберете настройкате режим на бъдещ достъп до инсталирането на вашата коса, или изберете настройка за точна температура. Моля, направете справка с таблицата по-долу. Винаги изберете по-ниска настройка, когато изпитвате грижа за тъдрия.

| Тип коса | Настройка на режима | Настройка (температурен диапазон) |
|---|---|---|
| Дебела, твърда, надрана коса за изправяне | Висока (190°C) | 210 – 230°C |
| Нормална, средно дебела коса | Нормална (180°C) | 180 – 200°C |
| Фина, свитла, руса, изрусена или бозирана коса | Ниско (170°C) | 170°C или по-ниско |

- За защита на косата, Series IQ вгражда и автоматичен алгоритъм, който регулира температурата на Series IQ сигнала (◊) ( да сменя. Когато изпитвате фини или изрусени коси, Series IQ ( ( ) ( Преоразмерява да изпитвате) Series IQ, когато изпитвате температура от 170° C или по-висока, тъй както се изисква по-голяма внимание, когато се изпитвате по-ниска температура.

## 3 Изправете косата си (Фиг.B)

- Натиснете и задръжте бутона за включване (◊) ( ( ) ( Series IQ ( ( ) ( ( ) ( ( )

# Obsah je uzamčen

## Dokončete, prosím, proces objednávky.

## Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!