A

WI-C100

Model: YY2957

5-036-699-**21**(1)

* 5 0 3 6 6 9 9 2 1 * (1)

Wireless
Stereo Headset

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka
Informacja na produkcie

Ghid de referință
Referenční příručka
Referenčná príručka
Návod na použitie
Ръководство за употреба

https://rd1.sony.net/help/mdr/wic100/h_zz/

©2022 Sony Corporation
Printed in China
https://www.sony.net/

Made for
iPhone | iPod

Polski

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy

Model: YY2957
Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.
Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez dłuższy czas.
Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskiej temperatury, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i rozpalenia/rozsadzenia wysokiej temperatury.
Produktu nie demontować, otwierać ani niszczyć ogniem wtórnych i akumulatorów.
W przypadku wycieku z ogniw nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyć miejsca kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem.
Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi produktu w celu uzyskania wskazówek instrukcji dotyczących ładowania.
Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Usuwać w odpowiedni sposób.

Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach stosujących dyrektywę UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://rd1.sony.net/help/mdr/zz/

Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie, bateriach lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani baterie nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny rtęci (Hg) oznacza, że jeśli dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci. Prawidłowe usunięcie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tym odpadem. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w którym ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do wbudowanej baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie usunięte, należy dostarczyć takie zużyte produkty do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z zaleceniami instrukcji obsługi produktu dotyczącymi bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządową, firmą świadczącą usługi zajmującymi się usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterie.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w przypadku użycia kabla połączeniowego krótszego niż 3 m.
Wysokiri poziom głośności może niekorzystnie wpływać na słuch.
Nie używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.
Nie używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że dźwięki otoczenia są słyszalne.
Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może powodować zwarcie znajdem elektrycznym. Jeśli do urządzenia przedostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast przerwać jego używania i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.
- Korzystanie z urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika na ciecze
  Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.
- Korzystanie z urządzenia w deszczu, burzy lub wilgotnych miejscach
  Szczególnie informacje dotyczące kontaktu ciała ludzkiego z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami elektronicznymi, zapoznaj z opisywanym urządzeniem można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.
  Jeśli wkładki słuchawkowe nie są stabilnie zamocowane, mogą wypaść i pozostać w uchu podczas użytkowania. Przed użyciem upewnij się, że wkładki słuchawkowe są stabilnie zamocowane.
  Nagły ruw wkładką wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre, może doprowadzić do zwarcia i powodować oparzenia (wody wodociągowej, wody morskiej, napoju itd.) lub cała obcego w urządzeniu lub kablu ładującym, a także spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić do wadliwego działania.
  Ten produkt (zawiera z osprzętem) wspomaga jest w magnes(ó) magnez(ó) z jakiścać pracę rozruszników serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.
  Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia małych części. Po zakończeniu korzystania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych
Jeśli użyjesz do urządzenia, gdy powietrze jest suche, można odczuwać dyskomfort z powodu ładunków elektrostatycznych zgromadzonych na ciele. Nie jest to objawem wadliwego działania urządzenia. Efekt ten można zredukować, nosząc ubranie wykonane z naturalnych materiałów, które nie sprzyjają wytwarzaniu ładunków elektrostatycznych.

Środki ostrożności

Przywyrzynowanie się wkładki USB, na okładce ułatwią Ci dostęp do przewodnika pomocniczego, który szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub procedury.

Wodoodporność urządzenia
- Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do urządzenia, powodując jego pogorszenie pod względem elektrycznym lub usterki.
  Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo urządzenia.
  (Należy zapoznać się z instrukcjami zastosowania z urządzenia osobna porty USB Type-C jest prawidłowo zamknięta.)

Aby zachować wodoodporność
Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.
- Należy upewnić się, że podczas korzystania z urządzenia osłona portu USB Type-C jest prawidłowo zamknięta.
  Zmagłują się jakiekolwiek obce materiały lub ciecze nie zostanie całkowicie zamknięta, nie będzie możliwe zachowanie wodoodporności. Woda może się dostać do wnętrza urządzenia, powodując jego uszkodzenie.
- Nie należy kierować silnych strumieni wody na otwory, przez które jest emitowany dźwięk.
- Nie należy upuszczać urządzenia do wody ani używać go pod wodą.
- Nie należy pozostawiać w zimnym otoczeniu urządzenia z zbiorczą na nim wodą, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec uszkodzeniom, należy zetrzeć wodę po przechowywaniu w zimnie.
- Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie ani używać go w gorącej kąpieli, jakim jest łazienka.
- Nie należy upuszczać urządzenia ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to odkształceniem lub uszkodzeniem urządzenia, czego wynikiem będzie zmniejszenie wodoodporności.

Łączność BLUETOOTH®
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż ze przyczyn razie może dojść do wypadku:
  – w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w pobliżu miejsc, gdzie mogą być gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.

Ładowanie urządzenia
- Należy upewnić się, że osłona portu USB Type-C jest prawidłowo zamknięta, aby zapobiegnąć ładowania. Pot lub woda mogą spowodować uszkodzenie port. **(**

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
- Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
- Ponieważ wkładki słuchawkowe zapewniają dokładne uszczelnienie wokół uszu, należy przyciskanie ich lub szybkie wjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia wkładek słuchawkowych membrana głośnika może powodować kłikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego użytkowanie.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:
3,7 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB
Temperatura robocza:
Od 0 °C do 40 °C
Znamionowe pobór mocy:
0,4 W
Masa:
Ok. 20 g
Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy (1)
Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (S (1 para), (2), M (3 linie) (zamocowane fabrycznie) (2), L (5 linii) (2))

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:
Specyfikacja Bluetooth wersja 5.0
Wyjście:
Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 2
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Częstotliwość operacyjna:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa:
Bluetooth: < 3 dBm
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB
Dostępny w sklepach z zasilacz sieciowy z wyjściem USB umożliwiający dostarczanie prądu o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub większym.

Przewód USB
Dostępny w sprzedaży przewód USB Type-C (zgodny ze standardami USB)

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacja), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacja), iPod touch (6. generacja)
(Stan na styczeń 2022)

Znaki towarowe

- Apple, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podlegają licencji na ich wykorzystanie.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Licencje

- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/
  Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Magyar

Vezeték nélküli sztereó headset

Modell: YY2957
A termék ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Az elemeket/akkumulátorokat (akkumulátorokat, beszerelt akkumulátort) nem szabad tartósan kitenni közvetlen hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek, hasonlóknak.
Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony hőmérsékletű feltételeknek, amelyek túlmelegedést és hőmegfutást okozhatnak.
Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az újratölthető gombelemeket és akkumulátorokat.
Gombelem szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék bőrére vagy szemébe kerüljön. Ha érintkezett, mossa le az érintett felületet bő vízzel és forduljon orvoshoz.
Az újratölthető gombelemeket és telepeket használat előtt fel kell tölteni. Mindig tartsa be a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvében található vonatkozó tölthető utasításokat.
Hosszabb idő tárolása utáni szükség után a maximális teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a gombelemek vagy telepek többszöri feltöltésére és kisütésére.
Ártalmatlanítsa megfelelően.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU-irányelvek alkalmazó országokban érvényesített termékekre vonatkozik.
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrnél vagy az Európai termékfelelősséggel kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készlet megfelel a 2014/53/EU irányelnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://compliance.sony.eu/

Feleslegesek vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezés hulladékként való ellátvolítása. (Használatban van az Uniónak és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerben)
Az az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemek/akkumulátorok esetén ez a szimbólum egyszt szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével. Ha az ólom tartalma az elemben/akkumulátorban 0,004% -nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/akkumulátorok helyes ártalmatlanítása segít az ígyjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a lehetséges negatív hatásokat és egészségi kockázatokat, amely bekövetkezhetne, ha nem kezelés a hulladékban van. Az anyagok újrahasznosítása segít a természet erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezéseket, amelyek esetében elemek/akkumulátorok, ahol biztonsági, üzemelési, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosan fenntartása, csak az arra felkészült szervizi cserélhet ki. Beépített akkumulátor szerviszben az biztosítják hogyan az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor a szervizben a leadott elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a termékre vonatkozó útmutatót az elem/akkumulátor a készüléket tartóró biztonságos eltávolításnak megfelelő módjával kapcsolatban. Az elemet/akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A termék és az elemek/akkumulátorok újrahasznosítási helyekre vonatkozó információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalnak, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzletnek, amelyben a terméket vásárolta.

Ez az egység az elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az elektromágneses összeférhetőségi rendelkezéseknek, ha 3 m-nél rövidebb kábelnél csatlakoztatják.
A nagy hangerő károsíthatja hallását.
Ne használja az egységet gyalogolás, autóvezetés vagy kerékpározás közben vagy olyan helyen, a használata közlekedési balesetet okozhat.
Csak úgy használja egységét olyan helyeken, hogy közben a környezeti hangokat is hallja.
Az egységbe került víz vagy idegen tárgy tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy került az egységbe, azonnal hagyja abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony ügyfélszolgálati szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzletnek, amelyben a terméket vásárolta.
Ez az egység az elkerülhetetlen szivárgás szerint megfelel az ártalmatlan összeférhetőségi rendelkezésekhez, ha 3 m-nél rövidebb kábelnél csatlakoztatják.
A nagy hangerő károsíthatja hallását.
Ne használja az egységet gyalogolás, autóvezetés vagy kerékpározás közben vagy olyan helyen, a használata közlekedési balesetet okozhat.
Csak úgy használja egységét olyan helyeken, hogy közben a környezeti hangokat is hallja.
Az egységbe került víz vagy idegen tárgy tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy került az egységbe, azonnal hagyja abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony ügyfélszolgálati szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzletnek, amelyben a terméket vásárolta.
A füldugóvegyék nem megfelelő rögzítés esetén felakhatnak és a fülben maradhatnak használat közben. Használat előtt mindig ellenőrizze a füldugóvegyék megfelelő rögzítését.
Soha ne dugja be az USB-csatlakozót, ha az egység vagy a tölthetőket nedves. Ha az USB dugaszt az egység vagy a tölthetőnek nedves alkatrészükben dugaszolja be, az egyének vagy tölthetőzetekben levő folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy idegen anyag zárlatot és ezzel felmelegedést vagy meghibásodást okozhat.
A készülék (beleértve a kiegészítőt) mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus szintszelepek és egyéb orvosi eszközök működésében. A készülékét ne helyezze ilyen orvosi eszközök közelébe. Amennyiben ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.
Fennáll az apróli alkatrészek lenyelésének veszélye. Használat után tárolja kisgyermekek elől eltart helyen.

Megegyezés a szátrálus elektromosságról
Ha száraz levegőben használja az egységet, a felhasználó testén felgyülemlett sztatikus elektromosság kényelmetlen érzést okozhat. Ez nem az egység hibája. A kényelmetlenséget csökkentheti természetes anyagból, szátrálus feltöltődést nem okozó ruházat viselésével.

Óvintézkedések

A fedélen található kétdimenziós kód vagy egyszeres erőforrás-azonosító (URL-cím) segítségével megtalálja a kézikönyvünket, amely részletesen ismerteti a hasznos megoldásokat vagy eljárásokat.

Informácidk a készülék cseppállóságával kapcsolatban
- A készülék nem megfelelő használata esetén víz kerülhet a belsejébe, és ezzel, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
  Vegye figyelembe a alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a készüléket.
  (Győződjön meg róla, hogy az USB Type-C® port fedele a készülék használata során teljesen zárva van.)
- Ne fordítsa erős vízsugarakat az hangszórók felé.
- Ne merítse a vízbe, és ne vigye víz alá a készüléket.
- Ne tárolja a vizes készüléket a hűvös helyen, mert az víz megfagyhat. A meghibásodások elkerülése érdekében törölje szárazra a vizet a tárolás szárazra a vizet a tárolás szárazra a vizet a tárolás

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!