



## XGIMI DLP-Link aktivní 3D brýle G105L



Uživatelský manuál

### Obsah balení



3D brýle 1x



USB kabel 1x



Hadřík na brýle 1x

Poznámka: Reálné doplňky se mohou lišit od zobrazených obrázků.

### Příslušenství

Koncovka na ucho

Přijímač

USB port

Tlačítko Zapnout/LED dioda

LCD čočka

## Nabíjení baterie

Baterii nabijte podle níže uvedeného obrázku. Zastrčte nabíjecí kabel do USB portu pod nosníkem brýlí. Během nabíjení bude LED dioda svítit červeně. Baterie je plně nabitá ve chvíli, kdy červená LED dioda přestane svítit.



Poznámka: Brýle nabíjejte minimálně každé 2 měsíce i v případě, že je nepoužíváte.

## Upozornění

Pokud vy, nebo člen vaší rodiny prodělal epileptický záchvat, nebo jste citlivý na světlo, konzultujte použití brýlí s lékařem.

1. Brýle mohou při delší době používání způsobit bolest hlavy nebo únavu. Pokud pocítíte bolest hlavy, únavu nebo nevolnost, ihned přestaňte brýle používat.
2. Na brýle nepokládejte žádné předměty.
3. Brýle nerozebírejte ani s nimi nikterak nemanipulujte.
4. Před použitím a sledováním 3D videa se ujistěte, že kolem sebe nemáte položeny křehké předměty. Může se stát, že se během sledování leknete a předměty shodíte a poraníte se.
5. Brýle nejsou určeny pro: těhotné ženy, nemohoucí lidi, lidi s chorobou srdce a lidi mající sklony ke zvracení.
6. Brýle používejte pouze ke sledování videa z projektoru.
7. Na čočky brýlí nestříkejte čističe či jiné kapaliny. Hrozí riziko poškození nebo rozlepení.

8. Brýle chraňte před vlhkostí a kapalinami.
9. Brýle chraňte před poškrábáním. Čistěte je pouze přiloženým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie.
10. Chraňte přijímač před poškozením a poškrábáním. Čistěte pouze přiloženým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie.
11. Ujistěte se, že sledovaný film obsahuje specifické parametry (viz níže).
12. Pokud máte v blízkosti umístěnou magnetickou fluorescenční lampu (50 Hz) obraz brýlí může být jimi ovlivněn (60 Hz). Obraz může problikávat. Odstraňte lampu z dosahu.
13. Sledujte 3D video ze vzdálenosti minimálně 3x větší než je výška promítaného obrazu. Střed promítaného obrazu by měl být ideálně ve výšce očí nebo lehce nad.

## Instrukce

	Tlačítka	LED dioda
<b>Zapnutí Činnost</b>	Stiskněte tlačítko Zapnout Činnost	Modrá, 1 x zabliká Modrá nesvítí
<b>Vypnutí</b>	Stiskněte tlačítko Zapnout po dobu 3s	Modrá, 3 x zabliká
<b>Pohotovost</b>	5 s poté kdy brýle čekají na akci	Modrá, 1 x zabliká, každých 5 s
<b>I/R oční rotace</b>	Během činnosti stiskněte tlačítko Zapnout, rotace pravé/levé čočky	
<b>USB nabíjení</b>	Zastrčte USB nabíjecí kabel	Nabíjení: červená Nabití: nesvítí
<b>Nízký stav baterie</b>	LED dioda svítí modře, 5 x zabliká, poté bliká každých 10 s	

Poznámka: Pokud se brýle dostanou mimo dosah nebo pozorovací úhel, automaticky se přepnou do pohotovostního režimu na 5 min.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!