

Překlad původního návodu k používání



AKU ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ M80210



NÁVOD K OBSLUZE

CE

Vysvětlení piktogramů



Během práce si chráňte dýchací cesty a zrak. Vždy používejte dýchací masku a ochranu očí nebo ekvivalent výše uvedeného ochranného oděvu.



Po práci a po kontaktu s chemikáliemi si bezpodmínečně důkladně umyjte ruce!



Před zahájením obsluhy si přečtěte návod k obsluze.



Označení informuje o souladu s normami nového přístupu.



Pokud je zařízení opotřebované, nevyhazujte ho spolu s komunálním odpadem! Odneste zařízení do recyklačního místa. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

UPOZORNĚNÍ! Postřikovač jednou použitý k postřiku chemickými prostředky na ochranu rostlin již nemůže být použit k jiným účelům. Nepoužívejte hořlavé látky nebo rozpouštědla, horké kapaliny (s teplotou nad 40°C) ani žíraviny! Odborník by měl provést kontrolu zařízení alespoň jednou ročně.

Vážený zákazník!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním.

Stal jste se majitelem aku zádového postřikovače. Tento postřikovač se charakterizuje snadným použitím a jednoduchou obsluhou. Přestože je obsluha postřikovače snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu k obsluze a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá.

Správné používání výrobku prodlužuje jeho životnost, zajišťuje bezpečnost a umožňuje dosáhnout uspokojivých výsledků během práce. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným provozováním nebo neseznámením se s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.

Určení postřikovače

Aku zádové postřikovače se používají v zemědělství a zahradnictví pro ošetření v oblasti ochrany rostlin a pro hnojení povrchových, řádkových a jednotlivých rostlin. Tímto zařízením lze provádět postřik: hrubými nebo jemnými kapičkami.

Postřikovače lze použít při dezinfekci uzavřených místností, jako jsou sklady, vagony a lodě. Postřikovače s pohonem lze používat ve sklenících a jiných uzavřených prostorech pouze s účinně fungujícím větráním. Uzavřené objekty po provedení ošetření by měly být pečlivě vyvětrány. Používání postřikovačů pro jiné účely, než které jsou uvedeny, bude považováno za použití v rozporu s určením.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!