




TAMRON | Model: A058 Owner's manual





35-150mm F/2-2.8 Di III VXD

For Sony E



CE * The **CE** Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
 * Das **CE**-Zeichen entspricht der EC Norm.
 * La marquage **CE** est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
 * La marca **CE** es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
 * Il marchio **CE** attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
 * **CE** 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标

CE The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.



ČESKY

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto objektivu Tamron. Před použitím nového objektivu si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod, který obsahuje pokyny pro jeho správné používání. Zároveň je třeba si přečíst návod k fotoaparátu, na který tento objektiv nasadíte.

Po přečtení uložte tento návod k použití na bezpečné místo.

Rovněž si přečtěte dokument „Zásady bezpečného používání objektivů Tamron“, který byl dodán s objektivem. Obsahuje podrobné bezpečnostní zásady, které je třeba dodržovat při používání objektivu Tamron.

- Popisuje bezpečnostní opatření, kterým byste měli věnovat pozornost, abyste předešli možným problémům.

- Obsahuje upozornění, kterým byste měli nad rámec běžného použití objektivu věnovat pozornost.

NÁZVY ČÁSTÍ (viz obr. 1)

- | | |
|--|---|
| ① Sluneční clona objektivu | ② Tlačítko uvolnění sluneční clony |
| ③ Značka pro nasazení sluneční clony | ④ Značka zajištění sluneční clony |
| ⑤ Obruba se závitem pro filtry | ⑥ Značka uvolnění sluneční clony |
| ⑦ Prsteneц ostření | ⑧ Stupnice ohniskové vzdálenosti |
| ⑨ Značka ohniskové vzdálenosti | ⑩ Tlačítko nastavení ostření |
| ⑪ Přepínač AF/MF | ⑫ Přepínač Vlastní |
| ⑬ Prsteneц pro změnu ohniskové vzdálenosti | ⑭ Zajištění změny ohniskové vzdálenosti |
| ⑮ Port konektoru | ⑯ Značka pro nasazení objektivu |
| ⑰ Kontakty mezi objektivem a fotoaparátem | |

Hlavní specifikace

Model	A058
Ohnisková vzdálenost	35 - 150 mm
Maximální otvor clony	F/2 - 2,8
Obrazový úhel (úhlopříčně)	63°26' - 16°25'
Konstrukce objektivu	15/21
Minimální zaostřovací vzdálenost	0,33 m (13") (Širokoúhlý objektiv) / 0,85 m (33,5") (Teleskopický objektiv)
Maximální poměr zvětšení	1:5,7 (minimální zaostřovací vzdálenost při používání širokoúhlého objektivu) 1:5,9 (minimální zaostřovací vzdálenost při používání teleskopického objektivu)
Velikost filtru	ø 82 mm
Délka	158 mm (6,2")
Maximální průměr	ø 89,2 mm
Hmotnost	1 165 g (41,1 oz)
Sluneční clona	HA058
Typ konektoru	USB Type-C

- Délka: Od špičky přední čočky k upevňovacímu povrchu.
- Specifikace, vzhled, funkce atd. se mohou měnit bez předchozího upozornění.

NASAZENÍ A ODPOJENÍ OBJEKTIVU

Sejměte zadní krytku objektivu. Nastavte značku pro nasazení objektivu ⑯ proti značce pro upevnění na fotoaparátu a potom objektiv nasadíte.

Otáčejte objektivem doprava do zapadnutí pojistky.

Chcete-li objektiv odpojit, stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění objektivu na fotoaparátu a zároveň otočte objektiv opačným směrem.

- Před nasazením nebo odpojením objektivu vypněte napájení fotoaparátu.

- Podrobnosti naleznete v návodu na použití svého fotoaparátu.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMU OSTŘENÍ (viz obr. 1, 2)

Výběr režimu ostření se provádí ve fotoaparátu a pomocí přepínače AF/MF ⑪ na objektivu.

■ Přepínání AF/MF (viz obr. 1, 2)

Chcete-li fotografovat s použitím automatického ostření (AF), nastavte fotoaparát a přepínač AF/MF ⑪ na objektivu do polohy „AF“. (Viz obr. 2) (Pokud je objektiv nastaven na „MF“, nebude provádět automatické ostření.)

Chcete-li fotografovat s použitím ručního ostření (MF), nastavte fotoaparát a/nebo přepínač AF/MF ⑪ do polohy „MF“. Pro ruční ostření otáčejte prsteneц ostření ⑦, dokud nedosáhnete zaostření. (Viz obr. 1, 2)

- V závislosti na objektu může být v režimu AF obtížné automatické ostření.
- Pokud je váš fotoaparát vybaven tlačítkem ovládání AF/MF, lze stisknutím tlačítka ovládání AF/MF dočasně přepnout z režimu AF na režim MF. Když je objektiv nastaven na „AF“ a fotoaparát je nastaven na „MF“, stisknutím tlačítka ovládání AF/MF můžete dočasně přepnout ostření na AF.

- Podrobnosti naleznete v návodu na použití svého fotoaparátu.

Tlačítko nastavení ostření (viz obr. 1)

Stisknutím tlačítka nastavení ostření ⑩ použijte funkci, která je přiřazena fotoaparátem.

Další podrobnosti najdete v návodu k fotoaparátu.

PORT KONEKTORU (viz obr. 1)

Objektiv s portem konektoru ⑮ lze připojit k počítači pomocí propojovacího kabelu TAMRON (prodává se samostatně). Potom můžete pomocí speciální aplikace „TAMRON Lens Utility™“ aktualizovat firmware a registrovat funkce do přepínače Vlastní ⑫.

Další podrobnosti jsou uvedeny v online nápovědě k aplikaci „TAMRON Lens Utility™“ na následujícím odkazu.

<https://www.tamron.jp/en/support/lensutility/help/>

- Propojovací kabel TAMRON (prodává se samostatně) použijte pouze k připojení objektivu TAMRON, který je vybaven portem konektoru, k počítači.
- Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození dat při používání propojovacího kabelu TAMRON (prodává se samostatně).

PŘEPÍNAČ VLASTNÍ (viz obr. 1)

Pomocí přepínače Vlastní ⑫ můžete přepínat funkce zaregistrované do objektivu ve speciální aplikaci „TAMRON Lens Utility™“.

ZMĚNA OHNISKOVÉ VZDÁLENOSTI (viz obr. 1)

Otáčením prstence pro změnu ohniskové vzdálenosti ⑬ upravte ohniskovou vzdálenost (poloha ohniskové vzdálenosti) do požadované polohy.

ZAJIŠŤOVACÍ MECHANIZMUS ZMĚNY OHNISKOVÉ VZDÁLENOSTI (viz obr. 1, 3, 4)

Prsteneц pro změnu ohniskové vzdálenosti ⑬ lze zajistit v ohniskové vzdálenosti 35 mm proti otáčení.

■ Nastavení zajištění změny ohniskové vzdálenosti (viz obr. 3)

Nastavte 35 mm na stupnici ohniskové vzdálenosti ⑧ pomocí značky ohniskové vzdálenosti ⑨.

Nastavte zajištění změny ohniskové vzdálenosti ⑭ směrem k fotoaparátu.

■ Uvolnění zajištění změny ohniskové vzdálenosti (viz obr. 4)

Nastavte zajištění změny ohniskové vzdálenosti ⑭ směrem k fotografovanému objektu.

- Chcete-li změnit ohniskovou vzdálenost, uvolněte zajištění a otáčejte prstencem pro změnu ohniskové vzdálenosti ⑬.

SLUNEČNÍ CLONA (viz obr. 1, 5, 6)

Sluneční clona fotoaparátu ① může omezit působení škodlivého vedlejšího světla na vaše snímky.

■ Používání sluneční clony (viz obr. 5)

Nastavte značku pro nasazení ③ na sluneční cloně proti značce pro uvolnění sluneční clony ⑥ objektivu.

Otočte sluneční clonu ① ve směru šipky tak, aby se značka zajištění sluneční clony ④ nacházela proti značce pro uvolnění sluneční clony ⑥.

■ Sejmутí sluneční clony (viz obr. 6)

Nasadte sluneční clonu objektivu ① opačně a otočte ji, dokud nezacvakne.

■ Odpojení sluneční clony

Při snímání sluneční clony ① z používané a sejmuté polohy stiskněte tlačítko uvolnění sluneční clony ② a otočte opačným směrem, než při instalaci.

- Mějte na paměti, že v případě nesprávného nasazení sluneční clony ① může být okraj fotografovaného obrazu zmařený.

ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Ke zkrácení minimální zaostřovací vzdálenosti je použit systém vnitřního ostření (IF). Při všech nastaveních mimo „nekonečno“ může být obrazový úhel širší, než u objektivů, které používají jiné systémy ostření.
- Sluneční clona objektivu nebo hlavice objektivu může blokovat světlo z blesku. Doporučujeme provést předem zkušební snímek.
- Rozdíly v zobrazovacích systémech fotoaparátů mohou způsobit zobrazování hodnot, které se liší od hodnot maximální a minimální clony ve specifikacích. Nejedná se o vadu.
- Nedotýkejte se prsty kontaktů mezi objektivem a fotoaparátem ⑰. V opačném případě může dojít k závadě.
- Pokud se náhle změní teplota, může se vytvořit kondenzace a způsobit chybné fungování.
- Přední čočka je opatřena povrchovou úpravou, která zabraňuje ulpívání skvrn. Odstraňte prach z povrchu objektivu pomocí ofukovátka nebo podobného prostředku a potom otřete suchým hadříkem.
- K čištění objektivu v žádném případě nepoužívejte benzenu, ředidlo nebo jiná organická činidla.
- Objektiv uchovávejte na čistém a dobře větraném místě.
- Další podrobnosti o čištění a uchování objektivu, o kompatibilních fotoaparátech a další informace o podpoře najdete na našem webu. <https://www.tamron.jp/en/support/>



Likvidace elektrického a elektronického zařízení v domácnostech. Likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení (platí pro Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol znamená, že s daným výrobkem neze zacházet jako s běžným domácím odpadem.

Namísto toho je nutno jej odevzdat do příslušné sběrný zajišťující recyklaci elektrického a elektronického vybavení.

Při nákupu nových výrobků lze tento produkt odevzdat distributorovi, případně do sběrného systému pro použité elektrické a elektronické vybavení.

Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak vznikly při nesprávné likvidaci tohoto výrobku nebo jeho součástí.

Nezákonná likvidace tohoto produktu může mít na následek postihy. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společnost zajišťující likvidaci komunálního odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!