


# HidrateSpark® STEEL

Quick Start Guide | Guide de mise en service rapide | Guida avvio rapido |  
Schnellstartanleitung | Guía de Inicio Rápido | Rychlý návod k použití



## ENGLISH - PAGE 2-3

- A. ChugLid
- B. BottleBody
- C. SensorPuck
- D. ChargingCable

## FRENCH - PAGE 4-5

- A. Couvercle de bec
- B. Corps de gourde
- C. Galette sonde
- D. Câble de charge

## ITALIAN - PAGE 6-7

- A. Coperchio sbuffo
- B. Corpo bottiglia
- C. Discosensore
- D. Cavo di ricarica

## GERMAN - PAGE 8-9

- A. Trinkdeckel
- B. Flaschenkörper
- C. Sensor
- D. Ladekabel

## SPANISH - PAGE 10-11

- A. Tapa Chug
- B. Cuerpode la Botella
- C. Discode Sensor
- D. Cable de Carga


## CZECH - STRANA 12-13

- A. Víko s hrdlem
- B. Tělo lahve
- C. Tracker se senzorem
- D. Nabíjecí kabel



# HidrateSpark STEEL

## Quick Start Guide



- A. Chug Lid
- B. Bottle Body
- C. Sensor Puck
- D. Charging Cable

### SUPPORT

We're here to support you.  
If you ever need to contact us, here's how:

Chat with us on our website  
[hidratespark.com](https://hidratespark.com)

Email  
[support@hidrate.me](mailto:support@hidrate.me)

In App  
Help

For more information and best practices, please visit [hidratespark.com/pages/guide](https://hidratespark.com/pages/guide) to review the user manual.

### GLOW REMINDERS

- When setting up your bottle you have the choice to pick your reminder glow color in the Bottles section of the App.
- Please see [hidratespark.com/pages/guide](https://hidratespark.com/pages/guide) to view all glow reminders and further information.

### DISASSEMBLING & ASSEMBLING SENSOR PUCK

- To disassemble puck from body, turn bottle upside down and unscrew puck counterclockwise from the body until puck pulls free.




- To assemble puck to the body, turn bottle upside down and screw in the puck clockwise to the body until puck snaps into place. Please make sure puck is fully assembled and secured to the body to ensure accurate sip readings.




- Upon reassembly, we recommend recalibrating your sensor within the app.

### RECHARGEABLE BATTERY INSTRUCTIONS

- To charge, turn bottle upside down and remove puck.




- Place puck on flat surface and attach the magnetic end of the HidrateSpark charging cable to the puck.




- While charging your puck will illuminate and FLASH GREEN.
- Once fully charged your puck will remain SOLID GREEN.

### CLEANING INSTRUCTIONS


- Before washing, ALWAYS remove sensor puck. Sensor puck must only be cleaned by using a damp cloth. NEVER submerge or dishwasher sensor puck.
- Wash lid and stainless steel body thoroughly before first use.
- RINSE LID & STAINLESS STEEL BODY AFTER EACH USE with the lid in the open position.



- Lid is Top-Rack Dishwasher Safe.



- The Body is HAND WASH ONLY. To clean the sensor puck only use a damp cloth. Never submerge or dishwash the sensor puck.



- ALWAYS STORE BOTTLE WITH THE LID & SENSOR PUCK REMOVED to allow parts to dry completely.




- Upon reassembly, we recommend recalibrating your sensor within the app.

### DOWNLOAD THE APP



- Download our free HidrateSpark Smart Water Bottle App from the App Store or on Google Play.
- Check that you have an internet connection and your Bluetooth is turned on. Follow the steps in the app to create an account, set parameters for a personalized hydration goal, add your bottle to your profile, and set your push notifications and glow reminders.

- Set down your bottle after every refill and drink. Remember to sync the app near the bottle each day so your water is tracked correctly.




### ATTENTION

- DO NOT overload or squeeze the sensor puck as it can damage internal electronics.
- Your HidrateSpark Steel uses a built-in rechargeable li-ion battery. Bottle includes a magnetic USB charging cable for all your charging needs.
- Product is NOT designed for hot liquids. Use only with cold liquids.
- Not for use with carbonated or pulpy beverages.
- Prior to drinking, make sure the lid is properly threaded to the body and screwed on completely.
- DO NOT overfill. Fill liquids below the threads to avoid accidental spilling.
- DO NOT microwave or freeze.
- DO NOT use cleaners containing bleach, chlorine, abrasives and/or harsh chemicals.
- DO NOT continue to use if product is damaged.
- DO NOT carry bottles containing liquid in bags to help prevent accidental opening.
- Recommended for indoor and office use only.
- Recommend recalibration if your bottle encounters a drop impact.



# HidrateSpark STEEL

## Guide de mise en service rapide



- A. Couverture de bec  
B. Corps de gourde  
C. Galet de sonde  
D. Câble de charge

### SOUTIEN

Nous sommes ici pour vous assister.

Pour nous contacter :

Parlez avec nous sur notre site Web  
[hidratespark.com](http://hidratespark.com)

Envoyez un email à  
[support@hidrate.me](mailto:support@hidrate.me)

Dans les  
Aide

Pour de plus amples renseignements et les meilleures pratiques, visitez svp

[hidratespark.com/pages/guide](http://hidratespark.com/pages/guide) pour relire le manuel de l'utilisateur.

### RAPPELS LISUANTS

- Lors de la configuration de votre gourde, vous pouvez choisir la couleur de l'éclairage dans la partie Gourdes de l'Appli.
- Voyez svp [hidratespark.com/pages/guide](http://hidratespark.com/pages/guide) pour passer en revue tous les rappels lisuants et d'autres renseignements.

### DÉMONTAGE ET REMONTAGE DU GALET DE SONDE

- Pour démonter le galet du corps, tournez la bouteille à l'envers et dévissez le galet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre du corps jusqu'à ce que le galet se sépare librement.




- Pour monter le galet sur le corps, tournez la bouteille à l'envers et vissez le galet dans le sens horaire sur le corps jusqu'à ce que le galet s'enclenche. Veuillez s'assurer que le galet est complètement monté et fixé au corps pour garantir des décomptes précis des gorgées.




- !** Lors du remontage, nous recommandons de réétalonner votre sonde dans l'appli.

### INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PILE RECHARGEABLE

- Pour charger, tournez la bouteille à l'envers et enlevez le galet.




- Placez le galet sur une surface plate et fixez l'extrémité magnétique du câble de charge de HidrateSpark au galet.




- Pendant la charge le galet s'illuminera et CLIGNOTERA VERT.
- Une fois entièrement chargé le galet restera allumé VERT EN CONTINU.

### PROCÉDURE DE NETTOYAGE

- Avant le lavage, enlevez TOUJOURS le galet de sonde. Le galet de sonde doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide seulement. Ne submergez jamais ou passez au lave-vaisselle le galet de sonde.
- Lavez le corps en inox et le couvercle complètement avant la première utilisation.
- RINCEZ LE COUVERCLE ET LE CORPS EN INOX APRÈS CHAQUE UTILISATION avec le couvercle en position ouverte.



- Le couvercle peut être lavé dans le panier supérieur du lave-vaisselle.



- Le corps SE LAVE MANUELLEMENT SEULEMENT. Pour nettoyer le galet de sonde utilisez un chiffon humide seulement. Ne submergez jamais ou passez au lave-vaisselle le galet de sonde.



- RANGEZ TOUJOURS LA GOURDE AVEC LE COUVERCLE ET LE GALET DE SONDE DÉMONTÉS pour permettre aux pièces de sécher complètement.



- !** Lors du remontage, nous recommandons de réétalonner votre sonde dans l'appli.


### TÉLÉCHARGER L'APPLI



- Téléchargez gratuitement notre Appli Gourde à eau intelligente Hidrate Spark dans l'App Store ou sur Google Play.

Vérifier qu'on dispose d'une connexion internet et que Bluetooth est allumé. Suivez les étapes dans l'appli pour créer un compte, configurez les paramètres pour un but personnalisé d'hydratation, ajouter la gourde à son profil, et paramétrer ses notifications de push et rappels lumineux.

- Poser la gourde après chaque remplissage et action de boire. Se souvenir de synchroniser l'appli près de la bouteille chaque jour afin que l'eau soit comptabilisée correctement.



### ATTENTION

- NE SURCHARGEZ PAS ou ne serrez pas le galet de sonde, car cela peut endommager l'électronique interne.
- Notre HidrateSpark Steel utilise une pile rechargeable intégrée au Li-Ion. La gourde est dotée d'un câble de remplissage magnétique USB pour tous vos besoins de charge.
- Ce produit N'EST PAS conçu pour les liquides chauds. N'utiliser qu'avec des liquides froids.
- Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou contenant de la pulpe.
- Avant de boire, vérifier que le couvercle est bien vissé à fond sur le corps.
- NE remplissez PAS excessivement. Remplissez jusqu'en dessous du filetage pour éviter tout déversement accidentel.
- NE chauffez PAS au four à microondes et ne congelez pas.
- N'employez PAS de produits de nettoyage contenant des agents de blanchiment, du chlore, des abrasifs et/ou des produits chimiques astringents.
- N'utilisez PLUS le produit s'il est endommagé.
- NE transportez PAS de gourde contenant un liquide dans un sac afin d'éviter toute ouverture accidentelle.
- Recommandé pour l'usage à l'intérieur et au bureau seulement.
- Le réétalonnage de votre gourde est conseillé en cas de choc dû à une chute.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!