

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtete tyto pokyny a při používání přístroje postupujte důsledně podle pokynů v Návodu k použití. V případě poškození přístroje nebo zranění osob v důsledku používání přístroje v rozporu s pokyny v příručce je odpovědnost na straně uživatele. Při používání elektrického spotřebiče je vždy nutné dodržovat následující základní bezpečnostní opatření: Základnu, síťový kabel a zástrčku nemamáčete do vody ani jiné kapaliny. Po používání, při výměně příslušenství nebo před čištěním vždy spotřebič odpojte od elektrické sítě. Děti při používání přístroje musí být pod dohledem dospělé osoby, nesmějí si s přístrojem hrát.

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nepoužívejte přístroj, jestliže přístroj nebo síťový kabel vykazuje viditelné poškození nebo došlo k pádu základny. Dbejte, aby nemohlo dojít k poškození síťového kabelu ostrými hranami nebo hroty. Síťová zásuvka musí zůstat snadno přístupná i po zapojení zástrčky přístroje. Přístroj není ani po vypnutí zcela odpojen od přívodu proudu. K úplnému odpojení je nutné vyjmout zástrčku ze síťové zásuvky. Z bezpečnostních důvodů neprovádějte sami žádné úpravy přístroje.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu otáčivými částmi

Nedotýkejte se přímo otáčivého nástavce. Nedotýkejte se otáčivých částí lžičkami ani jiným nářadím. Neblokujte a nepřetěžujte motor. Nevyvíjejte nadměrný tlak na nástavec odšťavňovače. Zabraňte také zachycení dlouhých vlasů nebo volných oděvů otáčivými částmi. Přístroj splňuje příslušné bezpečnostní normy. Opravu přístroje nebo výměnu elektrického kabelu směji provádět pouze pracovníci autorizovaného servisu, kontakt na www.tescoma.cz. Chybně nebo neodborně provedené opravy nemohou být předmětem reklamace.

Technické parametry

Napájení: AC 230 V, 50 Hz

Užitný objem zásobníku na šťávu: 800 ml

Popis

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Víko | 4. Nastavitelná cedící mřížka | 7. Pohonná hřídel |
| 2. Nástavec na pomeranče/grepy | 5. Ovládání cedící mřížky | 8. Základna s kabelem |
| 3. Nástavec na citrony/limety | 6. Zásobník na citrusovou šťávu | 9. Prostor pro uložení kabelu |

Před prvním použitím

Pootočením rukojeti proti směru hodinových ručiček sejměte zásobník ze základny. Zásobník, víko, oba nástavce i cedící mřížku umyjte pod tekoucí vodou a osušte.

Sestavení

Základnu umístěte na rovnou plochu v dosahu elektrické sítě. Zásobník položte na základnu a otočením po směru hodinových ručiček jej v základně upevněte (1). Do zásobníku vložte cedící mřížku tak, aby zapadla do rukojeti zásobníku (2).

Příprava k odšťavňování

Pro odšťavnění citronů a limet nasadte na pohonnou hřídel nástavec na citrony/limety a zatlačte na něj, aby zacvaknul (3). Pro odšťavnění pomerančů a grepů nasadte na nástavec na citrony/limetky větší nástavec na pomeranče/grepy tak, aby výkroje v jeho spodním okraji zapadly do stíracích křídélek (4). Zvolte velikost otvorů cedící mřížky. Pro ovocnou šťávu bez dužiny posuňte ovladač doleva, pro ovocnou šťávu s dužinou doprava (5). Napájecí kabel zapojte do sítě s napětím 230 V.

Odšťavňování

Polovinu citrusu položte dužinou na špičku nástavce a zatlačením směrem dolů začněte odšťavňovat (6). Citrusové plody odšťavňujte přerušovaným stlačováním. Při stlačení se hřídel s nástavcem otáčí, po uvolnění se zastaví, během přerušovaného odšťavňování se směr otáčení bude měnit. **Upozornění:** Při odšťavňování nevyvíjejte na nástavec nepřiměřený tlak.

Ukončení odšťavňování

Pro ukončení odšťavňování sejměte odšťavněný plod z nástavce a otáčení se zastaví (7). Přístroj odpojte z elektrické sítě. Zásobník sejměte ze základny pootočením proti směru hodinových ručiček a citrusovou šťávu přelijte do připravené nádoby (8). Pro uchování čerstvě vymačkané šťávy nasadte na zásobník víko a uchovejte ji v lednici (9).

Čištění a údržba

K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Základnu přístroje čistěte vlhkou utěrkou a osušte, nemyjte pod tekoucí vodou ani v myčce. Samostatně plastové části, tj. víko, oba nástavce, cedící mřížka a zásobník jsou vhodné do myčky.

Skladování

Odšťavňovač skladujte s elektrickým kabelem navinutým v prostoru pro jeho uložení, sestavený a s nasazeným pootevřeným víkem.